

Philips Azur Ferro da stiro

50 g/min di vapore continuo Colpo di vapore da 240g Piastra SteamGlide Advanced



GC4564/20

# Vapore al massimo, garantito

Dotato di sistema Quick Calc Release migliorato

Grazie al design innovativo, le particelle di calcare vengono frantumate e automaticamente raccolte nel recipiente Calc rimovibile. Il calcare può essere eliminato in meno di 15 secondi per risultati ottimali costanti nel tempo.

#### Maggiore velocità per prestazioni straordinarie

- Il colpo di vapore fino a 240 g elimina facilmente anche le pieghe più ostinate
- 2600 W per un riscaldamento rapido e prestazioni eccellenti
- Vapore fino a 50 g/min per una rimozione più efficace delle pieghe

#### Stiratura comoda

- Spegnimento automatico del ferro se lasciato incustodito
- Sistema Quick Calc Release per una facile pulizia anticalcare del ferro da stiro

#### Estrema scorrevolezza su tutti i tessuti

• Piastra SteamGlide Advanced per una perfetta scorrevolezza su tutti i tessuti

#### Stiratura semplice

- Sistema antisgocciolamento che evita macchie sugli indumenti
- Autonomia elevata grazie al capiente serbatoio da 300 ml



### In evidenza

#### Colpo di vapore fino a 240 g



Penetra più a fondo nei tessuti per eliminare facilmente anche le pieghe più ostinate.

#### 2600 W per un riscaldamento rapido



Offre un riscaldamento rapido e prestazioni eccellenti per una stiratura rapida

#### Vapore fino a 50 g/min



Vapore continuo fino a 50 g/min per una rimozione efficace di tutte le pieghe.

#### Sistema rapido di pulizia anticalcare



Quick Calc Release per una facile pulizia anticalcare del ferro da stiro e prestazioni di erogazione del vapore durature

#### Spegnimento automatico



Il ferro si spegne se viene lasciato fermo. Sull'appoggio, si spegne automaticamente dopo 8 minuti. In posizione orizzontale, si spegne dopo 30 secondi di inattività.

#### **Antisgocciolamento**



Il nostro sistema antigoccia previene le fuoriuscite per evitare che le goccioline d'acqua macchino gli indumenti, consentendoti di stirare a qualsiasi temperatura in tutta tranquillità.

#### Serbatoio acqua da 300 ml



Autonomia elevata grazie al serbatoio extralarge da 300 ml che consente di stirare più capi in una volta sola.

#### Piastra SteamGlide Advanced



La nostra esclusiva piastra SteamGlide Advanced, dotata di uno strato in titanio e di un rivestimento avanzati, garantisce un'eccezionale scorrevolezza su ogni tessuto. Antiaderente, resistente ai graffi e facile da pulire.

## Specifiche

#### Semplicità d'uso

- Scorrevolezza perfetta della piastra: 4 stelle
- Nome piastra: SteamGlide Advanced
- Può contenere acqua di rubinetto
- Sistema antigoccia
- Lunghezza cavo di alimentazione: 2 m
- Piastra resistente ai graffi: 4 stelle
- Spegnimento automatico

#### Garanzia

• Garanzia internazionale di 2 anni

#### Rimozione veloce delle pieghe

- Assorbimento: 2600 W
- Colpo di vapore: 240 gVapore continuo: 50 g/min
- Voltaggio: 240 V
- Vapore verticale
- Spruzzo d'acqua

#### Efficienza ecologica

- Imballaggio del prodotto: 100% riciclabile
- Manuale utente: Carta riciclata al 100%

#### Gestione del calcare

• Rimozione del calcare e pulizia: Sistema rapido di scarico del calcare

#### Dimensioni e peso

- Peso del ferro: 1,552 Kg
- Dimensioni della confezione (L x A x P): 13,7 x 16,7 x 33,2 cm
- Dimensioni del prodotto (L x A x P): 12,88 x 15,33 x 31,95 cm
- Peso totale con imballaggio: 1,791 Kg
- Peso ferro + base: 1,569 Kg



Data di rilascio 2024-03-14

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Versione: 2.2.2

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

EAN: 87 10103 88054 7

www.philips.com