



Saeco Intuita Macchina da caffè automatica

- Eroga 3 varietà di caffè
- Pannarello automatico
- Argento
- Macinacaffè regolabile con 5 imp.

HD8750/81

Espresso e cappuccino da chicchi di caffè appena macinati

Seleziona il tuo aroma con questa macchina da caffè

Saeco Intuita ti offre la possibilità di gustare l'espresso fatto con chicchi appena macinati premendo un solo pulsante e di selezionare l'aroma. È facile da usare, personalizzare e da pulire.

Perfezione del caffè dall'autentico gusto italiano

- Niente più sapore di caffè bruciato grazie alle macine completamente in ceramica
- Deliziosa schiuma di latte grazie al cappuccinatore automatico
- Caffè senza attese grazie alla caldaia a riscaldamento veloce

Facilità di pulizia e manutenzione

- La macchina è sempre pulita grazie alla pulizia automatica del circuito
- Pulizia facile grazie al gruppo caffè estraibile

Facilità di pulizia e manutenzione

- Pulizia facile grazie alle parti lavabili in lavastoviglie

Scegli le bevande per appagare i tuoi gusti

- Memorizza la lunghezza e l'intensità del caffè che preferisci

Scegli le bevande per appagare i tuoi gusti

- Evita la perdita di calore con il nostro beccuccio regolabile, adattabile a tutte le tazze
- Prova aromi di ricchezza diversa con le nostre macine regolabili

 **Saeco**



In evidenza

Pulizia automatica del circuito



Saeco ha progettato questa macchina da caffè che pulisce automaticamente il suo circuito caffè con acqua all'avvio o allo spegnimento, per offrire un aroma eccezionale ad ogni tazza di caffè.

Macine completamente in ceramica



Questa macchina da caffè è dotata di macine completamente in ceramica. Saeco usa macine in ceramica perché macinano i chicchi di caffè in modo uniforme senza surriscaldarli, per un espresso impeccabile. La ceramica inoltre garantisce prestazioni durature e una completa silenziosità del funzionamento.

Caldaia a riscaldamento veloce



Grazie alla tecnologia della caldaia a riscaldamento veloce Saeco, la tua macchina è

sempre pronta. Non dovrai più attendere tra un caffè espresso e l'altro, ma potrai preparare diversi caffè di seguito.

Memorizza lunghezza e intensità del caffè



Otterrai sempre un caffè perfetto come piace a te, grazie alla nostra funzione memo che permette di regolare la lunghezza e l'intensità del caffè in base ai tuoi gusti. Gusta un caffè eccezionale nella tua tazza preferita premendo semplicemente un pulsante.

Beccuccio regolabile



Il beccuccio regolabile delle nostre macchine da caffè si adatta a tutte le tazze ed evita così che il caffè schizzi o si raffreddi mentre scende nella tazza. Così il tuo espresso è servito sempre alla temperatura giusta e la macchina rimane pulita.

Componenti lavabili in lavastoviglie



Per una maggiore praticità, puoi mettere il vassoio antigoccia e il pannarello o la caraffa per il latte Saeco in lavastoviglie. In questo modo risparmierai tempo e avrai una maggiore pulizia.

Macine regolabili con 5 impostazioni



Le diverse miscele di caffè richiedono livelli di granulosità diversi affinché l'aroma si sprigioni in tutta la sua complessità. La granulosità della macinatura di questa macchina da caffè può essere regolata su 5 preferenze, dalla più fine per un espresso intenso alla più grossolana per un caffè più leggero.

Specifiche

Paese di origine

- Fabbricato in: Europa

Dati logistici

- Dimensioni pallet: 80x196,4x120 cm
- Peso pallet (UE): 190 Kg
- Numero di pezzi per pallet: 20

Serbatoio dell'acqua

- Capacità serbatoio acqua estraibile: 1,5 L

Dati tecnici

- Assorbimento: 1850 W
- Pressione pompa: 15 bar

Specifiche tecniche

- Lunghezza cavo: 0,8 m
- Voltaggio: 230 V
- Capacità contenitore chicchi di caffè: 300 g
- Tempo di preparazione per una tazza: da 45 (espresso) a 100 (caffè lungo) sec
- Frequenza: 50 Hz
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,5 L
- Capacità contenitore fondi del caffè: 10 porzioni
- Pressione pompa: 15 bar
- Max. altezza della tazza: 130 mm
- Caldaie per l'acqua: 1

Design

- Colore: Nero e argento
- Colore: silver and mat Black
- Struttura: Plastic

Peso e dimensioni

- Capacità contenitore fondi del caffè: 10 porzioni
- Capacità contenitore caffè in grani: 300 g
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 256x440x340 mm
- Peso: 8 Kg
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 256 x 440 x 340 mm
- Peso del prodotto: 8 Kg

Caratteristiche generali

- Adatto per: Caffè in grani
- Pulizia e manutenzione semplificate: Ciclo di risciacquo automatico, Gruppo caffè estraibile
- Personalizzazione in base alla bevanda: Volume tazza regolabile
- Comfort e facilità di utilizzo: Vassoio raccogliacqua rimovibile
- Impostazioni del macinacaffè: 5
- Varietà one-touch: 3
- Funzioni speciali: Pannarello automatico, Macinacaffè in ceramica, Preinfusione

Rifiniture

- Materiale del corpo principale: Plastica
- Materiale caldaia: Acciaio inossidabile (inox)
- Materiale vassoio raccogliacqua: Acciaio inox
- Materiale serbatoio dell'acqua: Plastica

Assistenza

- Garanzia di 2 anni

Sostenibilità

- Consumo energetico erogazione: 1850 W



Data di rilascio
2023-08-24

Versione: 1.1.1

EAN: 87 10103 65505 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com