



Philips
Tvaika gludeklis

Tvaiks 45 g/min; 180 g papildu
tvaiks

Keramiska gludināšanas virsma
2600 W
Automātiska izslēgšanās

GC3584/30

Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai

Gludeklis ar lielu ūdens tvertni

Philips SmoothCare tvaika gludekļu klāstam ir viena no lielākajām ūdens tvertnēm, kāda pieejama tvaika gludekļos. Gludiniet ilgāk bez uzpildīšanas! Jaudīga tvaika padeve ļauj viegli izgludināt stingras krokas.

Ērta gludināšana

- Pretpilēšanas sistēma gludināšanas laikā pasargā Jūsu apģērbus no traipu veidošanās
- Īpaši liela 400 ml ūdens tvertne retākai uzpildīšanai

Ilgāks kalpošanas laiks

- Atkalīkošanas funkcija neļauj gludeklī veidoties katlakmenim

Easily removes creases

- Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min
- Papildu tvaiks līdz pat 180 g
- Keramiska EasyFlow gludināšanas virsma

PHILIPS

Izceltie produkti

Pretpilēšanas sistēma



Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pilienu radītajiem traipiem.

Atkalķošanas funkcija



Atkalķošanas funkcija ļauj viegli izskalot Philips gludekli, lai likvidētu kalcija daļiņas. Tas pagarinās gludekļa darbību.

Līdz pat 40 g/min tvaika



Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Liela ūdens tvertne



Ērta gludināšana ar mazāku uzpildīšanas reižu skaitu. 400 ml XL ūdens tvertne nodrošina ilgāku gludināšanu bez uzpildīšanas. Lielas pogas un ērts tvaika slīdslēdzis ir ērti lietojamas un sniedz pilnu kontroli.

Keramiska EasyFlow gludināšanas virsma

Keramiska EasyFlow gludināšanas virsma ir izturīga pret skrāpējumiem, labi slīd un ir viegli tīrāma.

Papildu tvaiks līdz pat 180 g



Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Specifikācijas

Uzglabāšana

- Vada glabātuve: Skava vadam

Vienkārša lietošana

- Ūdens tvertnes ietilpība: 400 ml
- Gludināšanas virsmas nosaukums: SteamGlide Ceramic
- Automātiska izslēgšanās
- Uzpildiet jebkurā laikā
- Strāvas vada garums: 2 m
- Precīza tvaika padeve
- Uz sāniem atveramas durtiņas

Ātra burzījumu likvidēšana

- Strāvas padeve: 2600 W
- Nepārtraukts tvaiks: 45 g/min
- Papildu tvaiks: 180 g
- Spriegums: 220 V
- Dažādi tvaika līmeņi

Kaļķa nosēdumu kontrole

- Atkalķošana un tīrīšana: Pašattīrīšana



Izlaides datums
2024-03-28

Versija: 2.2.1

EAN: 87 10103 78679 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com