



### Saeco GranAroma Automata eszpresszógép

- 16 italprogram
- 6 felhasználói profil
- Párducszűrke
- Színes TFT-kijelző



SM6582/10

## Az Ön személyes kávéitala, az igényeihez szabva

Egyszerűen személyre szabhatja kávéját az előre beállított ízekkel

A CoffeeMaestro menü segítségével intuitív módon személyre szabhatja az olyan zamatos kávékat, mint a cappuccino és a latte macchiato, és élvezheti a selymesen tejes habot a külső tejtartályunkból – még akkor is, ha egyszerre két tejes italt készít.

#### Kellemes élmény, kényelmes karbantartás

- A HygieSteam eltávolítja a tejtartály alkatrészein található mikroorganizmusok  $\leq 99,9\%$ -át\*
- AquaClean: meghosszabbítja a készülék élettartamát, és javítja a kávé ízét\*

#### Kiváló minőségű kávé és technológia

- Legalább 20 000 csésze a legtartósabb kerámia őrlőbetétünkkel
- ExtraShot beállítás az ital intenzitásának fokozásához
- Nagy méretű, zárt szemeskávé-tartály a kávészemek frissen tartásához
- LattePerfetto a sűrű, finoman texturált tejhab érdekében
- Optimálisan kiegyensúlyozott hőmérséklet és aroma az aromazáró rendszer segítségével

#### Személyre szabott választék

- Élvezze a 16-féle finom italt ízlése szerint
- Az igényeire szabott, 3-féle ízbeállítás a CoffeeMaestro segítségével
- LatteDuo: Két adagot készíthet el bármely receptből egyetlen gombnyomással
- Akár 5 kávébeállítás személyre szabása a CoffeeEqualizer™ segítségével
- Akár 6 profil személyre szabása és a kedvencek mentése

 **Saeco**



# Fénypontok

## 16-féle ízletes ital



Fedezze fel a kávé világát az olyan ismerős receptektől kezdve, mint az espresszó és a cappuccino, az olyan különleges kávéitalokig, mint az olasz espresszó macchiato.

## CoffeeMaestro



Szabja személyre a kávézás élményét – válassza ki italához a kívánt ízprofil (Delicato, Intenso, Forte). A megfelelő íz eléréséhez a kávéfőző automatikusan módosítja a főzési beállításokat, például az erősséget, a kávé mennyiségét és az előnedvesítési időt.

## Automatikus tisztítás\* HygieSteam



Az innovatív, automatikus HygieSteam tisztítórendszerünk eltávolítja a tejtartály alkatrészein található mikroorganizmusok 99,9%-át.\*

## 100% kerámia őrlőbetétek



Az őrlőbetétek csúcstechnológiájú kerámiából készülnek: kivételesen kemények és precízek. A friss kávészemeket kíméletesen őrlik meg, a túlmelegedés veszélye nélkül. A legjobb ízeket és aromákat szabadítja fel akár 20 000 csésze ízletes kávé elkészítéséhez. A 12 beállításnak köszönhetően egyszerűen szabályozhatja az őrlést.

## AquaClean vízsűrű



Ismerje meg a víz tisztítása által minőségibb kávékat biztosító, szabadalmaztatott AquaClean vízsűrűnket. Megakadályozza a vízkőlerakódást kávéfőzője vízzel érintkező részein – akár 5000\*\* csészét is elkészíthet vízkömentesítés nélkül, ha rendszeresen cseréli a szűrőt.

## LatteDuo



Készítsen el egy vagy két adagban bármely kávéreceptet, például a cappuccinót vagy a latte macchiátót, még hozzá egyetlen érintéssel.

## CoffeeEqualizer™



Vegye igénybe az interaktív útmutatást, és a CoffeeEqualizer™ segítségével korlátlanul személyre szabhatja italát. Készítse el a kávé ízlése szerint a főzet erősségének, a kávé és a tej mennyiségének, hőmérsékletének és a tejhab sűrűségének személyre szabásával, vagy adjon hozzá extra adag kávé.

## Aromazáró rendszer



Az aromazáró rendszer optimális egyensúlyt biztosít a főzési hőmérséklet és az aroma megőrzése között, mégpedig azáltal, hogy a víz hőmérsékletét 90 és 98 °C között tartva szabályozza a víz áramlási sebességét, és így zamatos kávékat készít.

## ExtraShot funkció



Növelje az ital ízének intenzitását a CoffeeEqualizer™ ExtraShot beállításával vagy a CoffeeMaestro menü Forte ízprofiljának a kiválasztásával. Kétféle módon is erőteljesebbé teheti az ízeket a keserűség fokozása nélkül.

# Műszaki adatok

## Származási hely

- Származási ország: Románia
- Tervezés helye: Olaszország

## Testreszabás

- Aromaerősség-beállítások: 5
- Órlóbetét-beállítások: 12
- Kávé- és tejhosszúság: szabályozható
- Kezelő felület: Érintőikonos kijelző
- Főzés előtti aromabeállítás
- Felhasználói profilok: 6, plusz vendég
- Hőfok beállítások: 3

## Többféle

- Italok: Eszpresszó, Kávé, Americano, Cappuccino, Latte macchiato, Caffè latte, Caffè crema, Ristretto, Eszpresszó Lungo, Eszpresszó macchiato, Olasz cappuccino, Café au lait, Flat White, Utazóbögre, Tejhab, Meleg tej, Forró víz
- Örölt kávé opció
- Dupla csésze
- Dupla csésze tejhez

## Egyéb jellemzők

- Kivehető központi egység
- Automatikus öblítés és vezérelt vízkömentesítés
- Aromazár
- LED a kiöntőnyílásban
- Gyorsfűtési vízmelegítő

## Tartozékok

- Mellékelve: Mérőkanál, Vízkeménységmérő tesztcsík, Tubusos kenőolaj, Tejtartó, Tejfelszívó cső, AquaClean szűrő

## Műszaki adatok

- Feszültség: 230 V
- Kábel hossza: 120 cm
- Szín(ek): Párducszürke
- Frekvencia: 50 Hz

- Tejtartály térfogat: 0,6 L
- A víztartály űrtartalma: 1,8 L
- Vízmelegítő típusa: Rozsdamentes acél vízmelegítő
- Zacstartály kapacitása: 12 adag
- Tejtartály típusa: Tejtartó műanyag fedél
- Szemes kávé kapacitás: 300 g
- Zacstartály: Elülső hozzáférés
- Víztartály: Elülső hozzáférés
- Szűrő-kompatibilitás: AquaClean
- Max. csészemagasság: 150 mm
- Cseppfelfogó tálca kapacitása: 500 ml
- Szivattyúnyomás: 15 bar

## Tömeg és méretek

- A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 262 x 448 x 383 mm
- A termék tömege: 8,5–9 kg

## Általános műszaki adatok

- Tejadagolás: Külső tejtartály
- Mosogatógépben mosható alkatrészek: Cseppfelfogó tálca és rács, Tejtartó és fedél, HygieSteam edény és tartó, Kávéeorlemény-tartó, Mérőkanál
- Italonkénti testreszabhatóság: Aromaerősség, Kávémennyiség, Tejmennyiség, Vízmennyiség, Ital hőmérséklete, Hab mennyisége, ExtraShot

## Kidolgozás

- A készülék anyaga: Műanyag

## Szerviz

- 2 év világszerte érvényes garancia

## Fenntarthatóság

- ECO-fokozat
- Energiaméret: B-osztály
- Energiafogyasztás készenléti állapotban: <0,5 W
- Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1500 W
- Újrafelhasználható csomagolóanyag: > 95%



Kiadás dátuma  
2023-08-15

Verzió: 4.4.1

EAN: 87 20389 00351 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Laboratóriumi tesztek alapján a mikroorganizmusok 99,9999%-a.  
\*\* \* A készülék jelzése alapján történő 8 szűrőcserével kalkulálva. A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávé típusoktól, illetve az öblítési és tisztítási szokásoktól.