

# Philips PerfectCare Viva Ferro generatore di vapore

Fino a 5,5 bar di pressione della

Colpo di vapore fino a 270 g Capacità serbatoio acqua 1,7 litri Design compatto

# GC7038/20

# Stiratura più veloce con 2 volte più vapore \*

# nessuna impostazione della temperatura richiesta

Il ferro generatore di vapore Philips offre un'esperienza di stiratura più rapida e semplice. Stira i tuoi capi senza bisogno di impostare la temperatura grazie alla rivoluzionaria tecnologia OptimalTEMP.

## Tecnologia compatta

- Leggero e dalla forma compatta per riporlo facilmente
- · Largo serbatoio dell'acqua per un uso continuativo
- Spegnimento automatico per la sicurezza e il risparmio energetico

# Impostazione temperatura non richiesta, nessuna bruciatura

- Per stirare dai jeans alla seta senza bisogno di cambiare l'impostazione di temperatura
- Sicuro da lasciare sull'asse da stiro, anche quando la piastra è calda

# Stiratura rapida con vapore potente e continuo

- Vapore potente per la massima efficacia nella rimozione delle pieghe
- Sistema di pulizia integrato per una pulizia facile e prestazioni durature
- Massima scorrevolezza Philips con una maggiore resistenza ai graffi
- Risparmio energetico con la modalità ECO



#### Ferro generatore di vapore

Fino a 5,5 bar di pressione della pompa Colpo di vapore fino a 270 g, Capacità serbatoio acqua 1,7 litri, Design compatto

# In evidenza

#### Vapore ultra potente



Una tecnologia rivoluzionaria che offre una stiratura ultra-rapida. Il vapore continuo e potente doma anche le pieghe più resistenti e i tessuti più pesanti si stirano con facilità e rapidità. All'occorrenza, è disponibile anche un colpo di vapore extra, perfetto per la stiratura verticale o per le pieghe più ostinate.

# Tecnologia OptimalTEMP



Con la tecnologia OptimalTEMP non dovrai più perdere tempo a modificare le impostazioni della temperatura, ad aspettare che la temperatura si regoli o a suddividere i capi prima della stiratura. Stira qualsiasi tessuto, dal jeans alla seta, senza preoccuparti delle bruciature grazie a una combinazione perfetta di temperatura e vapore continuo potente.

# Sicuro da riporre



L'innovativa tecnologia OptimalTEMP permette di evitare le bruciature su tutti i capi da stirare. Oltre ad offrire tranquillità durante la stiratura, consente di lasciare la piastra ferro calda direttamente sull'asse da stiro di cotone senza provocare alcun danno. Ciò contribuisce a ridurre l'affaticamento dei polsi, poiché non è necessario sollevare spesso il ferro dalla sua base.

## Serbatoio dell'acqua da 2 litri



Il serbatoio dell'acqua extra-large da 2 litri ti offre la comodità di un uso continuativo fino a 2 ore, senza la necessità di rabbocco. La struttura trasparente ti consente di avere una visuale a 360° del serbatoio e di capire quanta acqua è ancora disponibile, per continuare a erogare efficacemente il vapore. Per rabboccare l'acqua, il ferro generatore di vapore dispone di un grande foro di riempimento che consente di rabboccare facilmente il serbatoio sotto l'acqua corrente o, in alternativa, di utilizzare una caraffa o una bottiglia in qualsiasi momento della stiratura

#### **Smart Calc Clean**



Una regolare decalcificazione consente al tuo ferro da stiro di mantenere prestazioni di vapore efficaci. Il sistema Smart Calc-Clean è una funzione di pulizia e decalcificazione integrata che consente di prolungare il ciclo di vita del tuo ferro generatore di vapore. Tramite una spia luminosa e un segnale acustico il ferro ti avvisa quando è necessario procedere con la pulizia e la decalcificazione. Basta posizionare il ferro sul contenitore Smart Calc-Clean e avviare il processo. Sono necessari circa 2 minuti per la raccolta di acqua sporca e calcare. Al termine della procedura, il tuo generatore di vapore emetterà un segnale acustico e sarà nuovamente pronto all'uso.

#### Leggero e dalle dimensioni compatte



Grazie alla rivoluzionaria tecnologia ProVelocity, il tuo ferro generatore di vapore è più compatto che mai. Con minori dimensioni, si adatta perfettamente all'asse da stiro per consentire una maggiore comodità e un trasporto più semplice. E per riporre l'apparecchio ti servirà pochissimo spazio.

#### Ferro generatore di vapore

Fino a 5,5 bar di pressione della pompa Colpo di vapore fino a 270 g, Capacità serbatoio acqua 1,7 litri, Design compatto

# Specifiche

#### Conservazione

- Vano portacavo: Fissaggio con velcro
- Riposizionamento cavo: Vano di riposizionamento del cavo

#### Semplicità d'uso

- Sicuro su tutti i tessuti stirabili: Anche sui capi delicati in seta
- Tempo di riscaldamento: 2 minute(s)
- Scorrevolezza perfetta della piastra: 4 stelle
- Auto-spegnimento di sicurezza
- Nome piastra: SteamGlide Plus
- · Riempi quando vuoi durante l'uso
- Libertà di movimento del cavo (snodabile):
  Gestione cavo a 360°
- Può contenere acqua di rubinetto
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Lunghezza tubo: 1,6 m
- Pronto per l'uso: Spia, Indicatore acustico
- Piastra resistente ai graffi: 4 stelle
- · Apertura di riempimento extra large

#### **Accessori** inclusi

· Recipiente per la pulizia dal calcare

# **Tecnologia**

- Tecnologia OptimalTEMP
- · Per tutti i tipi di tessuti stirabili

- Niente bruciature
- · Nessuna impostazione della temperatura richiesta
- · Generatore di vapore ProVelocity
- Processore Smart Control

#### Rimozione veloce delle pieghe

- Pressione: Massimo 5,5 bar della pompa
- Assorbimento: 2400 W
- Colpo di vapore: fino a 270 g
- Vapore continuo: fino a 120 g/min
- Voltaggio: 220 240 V
- Vapore verticale
- · Livello di vapore variabile
- Pronto per l'uso: 2 minute(s)
- Vapore on-demand

#### Gestione del calcare

- Rimozione del calcare e pulizia: Smart Calc Clean
- Promemoria anticalcare: Spia luminosa, Audio, Sì, Nessuna cartuccia, né costi aggiuntivi

# Dimensioni e peso

- Peso del ferro: 1,2 Kg
- Dimensioni della confezione (L x A x P): 33,5 x 23,8 x 42.7 cm
- Dimensioni del prodotto (L  $\times$  A  $\times$  P): 37,5  $\times$  24,2  $\times$  19,5 cm
- Peso ferro + base: 2,8 Kg



Data di rilascio 2023-09-29 © 2023 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Versione: 1.0.3

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

EAN: 87 10103 75500 5 www.philips.com