



Philips SmartPro Compact
Robot aspirapolvere

Spazzola TriActive XL

Design sottile da 6 cm
Sistema a 4 ruote
Durata di funzionamento di 130
minuti



FC8774/01

Prestazioni ottimali, pulizia intelligente

Pulizia profonda, ora 2 volte più veloce*

L'aspirapolvere robot Philips SmartPro Compact pulisce per te, ora 2 volte più velocemente grazie alla spazzola extra-large TriActive XL. Grazie al sistema di rilevamento intelligente, il robot ottimizza la strategia di pulizia per una casa ancora più pulita

Pulisce da solo

- Possibilità di programmare la pulizia con 24 ore di anticipo
- Torna automaticamente alla docking station per la ricarica
- Sensori a infrarossi per evitare l'urto contro gli ostacoli
- Potente batteria agli ioni di litio per una durata di 130 minuti
- Telecomando per controllare il robot a distanza
- Il sistema di rilevamento intelligente è adatto a pulire qualsiasi ambiente

Pulisce dove gli altri non possono arrivare

- Sistema a 4 ruote sistema attraversare facilmente le soglie delle porte
- Design sottile di 6 cm per pulire nelle zone basse

Pulizia a fondo

- 2 spazzole extra lunghe per la pulizia degli angoli
- 4 stili di pulizia adatti alle varie stanze
- Spazzola TriActive XL con bocchetta extra-large

PHILIPS

In evidenza

Spazzola TriActive XL



La spazzola TriActive XL offre un basso consumo energetico e pulizia accurata, ora 2 volte più velocemente grazie a: 1. Ampia bocchetta che copre un'area del pavimento doppia in una sola passata. 2. Tre ingressi di aspirazione che raccolgono la polvere dalla parte anteriore e da entrambi i lati. 3. Striscia flessibile che raccoglie la polvere rimasta.

4 stili di pulizia

Grazie ai 4 stili di pulizia, il robot è in grado di scegliere una strategia efficace per pulire la stanza.

2 spazzole extra lunghe

Grazie alle 2 spazzole extra lunghe, il robot rimuove polvere e sporco da angoli e basamenti, e pulisce dove altri robot non riescono ad arrivare.

Design sottile



Con il suo design sottile di soli 6 cm di altezza, il robot può raggiungere facilmente le zone più basse e rimuovere la polvere accumulata sotto i mobili.

Sistema a 4 ruote motrici

Il nuovo SmartPro Compact con spazzola TriActive XL dispone di 4 ruote motrici, a differenza dei robot tradizionali con 2 ruote. Le 4 ruote motrici aiutano il robot ad attraversare facilmente le soglie delle porte.

Sistema di rilevamento intelligente



Il nuovo aspirapolvere robot è dotato del sistema di rilevamento intelligente, una combinazione di chip intelligenti, giroscopio e accelerometro, che rendono capace il robot di pulirsi da solo. Il robot comprende l'ambiente e sceglie la migliore strategia di pulizia per la casa il più rapidamente possibile. Il robot non resta incastrato e, se necessario, ritorna sulla docking station.

Sensori a infrarossi



Il nuovo aspirapolvere robot Philips è dotato di 6 sensori a infrarossi per rilevare ed evitare gli ostacoli quali muri, lampade o cavi, così da pulire accuratamente i pavimenti. Finalmente ti sarà possibile godere di una casa pulita senza muovere un dito.

Funzione di programmazione



Il nuovo aspirapolvere robot offre una funzione di programmazione fino a 24 ore prima, pertanto è possibile impostare la sessione di pulizia successiva 24 ore prima.

Ritorno automatico alla docking station



Quando l'aspirapolvere robot Philips ha la batteria quasi scarica torna automaticamente alla docking station per ricaricarsi ed essere pronto per la successiva sessione di pulizia.

Telecomando



Il telecomando consente di controllare l'aspirapolvere robot a distanza e di eseguire diverse operazioni. Puoi dire al robot di accendersi e spegnersi, guidarlo in qualsiasi direzione, modificare il percorso di pulizia o chiedergli di tornare alla docking station.

Specifiche

Bocchette e accessori

- Accessori inclusi: Adattatore di alimentazione CA, Spazzole angolari
- Altri accessori: 1 filtro, Telecomando, Docking station
- Spazzola standard: Spazzola TriActive XL

Design

- Colore: Blu Denim
- Caratteristiche di design: Sensore scale

Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 60,1 x 330 mm
- Peso del prodotto: 1,73 Kg

Sostenibilità

- Consumo energetico in stand-by: 0.62 W

Prestazioni

- Tipo di batteria: Li-Ion
- Livello di rumorosità: 58 dB
- Voltaggio della batteria: 12,8 V
- Tempo di carica: 4 ore
- Autonomia: 130 minute(s)

Filtraggio

- Capacità polvere: 0,30 L
- Filtro: Filtro 3M

Utilizzo

- Modalità di pulizia: 4
- Indicatore comparto polvere pieno
- Programmazione 24 ore prima
- Sensore della polvere
- Sistema di rilevamento intelligente: 18 sensori
- Attraversamento soglie: 18 mm
- Tipi di pavimento: Pavimenti duri



Data di rilascio
2023-11-17

Versione: 1.1.1

EAN: 87 10103 77861 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Sulla base del test di copertura IEC rispetto a Philips FC8800.