



Philips Saeco Exprelia Superautomatisk espressomaskin

- Integreert melkekanne og -skummer
- Rustfritt stål
- Justerbar kvern med fem trinn

HD8856/01

Perfekt, varm, ren.

Den ultimate melkeskumopplevelsen

Kaffemaskinen Saeco Exprelia er alltid klar til å servere favorittkaffen din. Uansett hva du liker, blir det laget med ett knappetrykk, takket være grensesnittet som gir deg umiddelbart valg av drikk, og kaffemaskinens doble koker.

Perfekt, autentisk italiensk kaffe

- De 100 % keramiske kvernene gir kaffe uten brent smak
- Perfekt melkeskum med den integrerte melkekaraffelen
- Den doble dampkokeren gir melkespesialiteter uten ventetiden

Enkel å rengjøre og vedlikeholde

- Maskinen er alltid ren takket være automatisk rengjøring og avkalking
- Enkel rengjøring med avtakbar bryggegruppe


Enkel å rengjøre og vedlikeholde

- Den automatiserte doble rengjøringen gir hygienisk melkeskumming
- Banebrytende utforming med utførelse i rustfritt stål

Lag drikkene slik du liker dem

- Lek med kaffens fylde med våre justerbare kverner
- Forsterk kaffens skum og fylde

 **Saeco**



Høydepunkter

Rustfritt stål



Den banebrytende utformingen til Saeco-espressomaskinen blir komplett med utførelsen i rustfritt stål. Det rustfrie stålet gir et ytre i høy kvalitet og gjør at den skiller seg ut på kjøkkenbenken. Den gir også høyere bestandighet, slik at du får langvarig ytelse.

100 % keramiske kverner



Denne espressomaskinen er utstyrt med 100 % keramiske kverner. Saeco bruker keramiske kverner for å gi konsekvent kverning uten å overopphete kaffebønnen, slik at du får en plettfri espresso. Keramikken gir også langvarig ytelse og gjør at maskinen er helt stillestående.

Åtte trinns justerbare kverner



Forskjellige kaffeblandinger krever ulike nivåer av grovhet for å slippe løs all smaken. Grovheten denne espressomaskinen maler, kan justeres til åtte forskjellige innstillinger, fra den fineste kverningen som gir en fyldig espresso, til den grovste som gir en lettere café crème.

Lagrer kaffeinnstillingene



Takket være vår nyskapende minnefunksjon som kan justere kaffens lengde, styrke og temperatur, får du en perfekt kopp espresso hver gang. Den er traktet kun for deg, ut fra dine preferanser. Nyt en utmerket kaffedrikk i favorittkoppen med bare et knappetrykk.

Bryggegruppe som kan fjernes



Bryggegruppen, som er en oppfinnelse fra Saeco, er hjertet av espressomaskinene våre og sikrer automatisering. Avhengig av modellen er bryggegruppen lett tilgjengelig fra forsiden eller siden. Den er enkel å ta ut, slik at den enkelt kan rengjøres ved å skylle den under springen, noe som sikrer best mulig hygiene.

Automatisk dobbel rengjøring av karaffelen



Du får denne Saeco-espressomaskinen med en fullstendig automatisert dobbel rengjøringsfunksjon til melkekaraffelen. Den doble rengjøringen bruker to uavhengige dampcykluser for å skylle melkekaraffelen raskt etter hver kaffedrikk du tilbereder, slik at du får en drikk med fersk melk hver gang. Hygienisk melkeskumming har aldri vært så enkelt.

Spesifikasjoner

Perfekt espresso

- Espresso-teknologi: Saeco-tilpasningssystem, Aromasystem: forhåndsbrygging, SBS: adapter for krem

Flere typer drikke

- Flere variasjoner av melk: Integrert funksjon for å få melk automatisk, Mengdekontroll for melk, Avtakbar melkekaraffel

Tekniske data

- Drift: 1400 W
- Spenning: 230 V
- Pumpetrykk: 15 bar
- Frekvens: 50 Hz

Tekniske spesifikasjoner

- Vannbeholdermateriale: Rustfritt stål (Inox)
- Ledningslengde: 80 cm
- Kaffetyper som støttes: Malt kaffe, Hele kaffebønner
- Spenning: 230 V
- Drift: 1400 W
- Frekvens: 50 Hz
- Opprinnelsesland: Designet i Italia, Produsert i Italia
- Vanntrykk i pumpe: 15 bar (perfekt espresso)
- Antall vannkokere: Én koker
- Bryggegruppe som kan fjernes

Vekt og mål

- Produktmål (B x D x H): 245 x 420 x 360 millimeter
- Kaffebønnekapasitet: 300 g
- Vekt: 14,2 kg
- Produktvekt: 14,2 kg
- Avfallsbeholderkapasitet: 11 porsjoner
- Maksimal høyde på kopp: 150 millimeter
- Kapasitet for melkekaraffel: 0,5 L
- Kapasitet for vanntank: 1,5 L

Brukervennlig

- Rengjøring og vedlikehold: Automatisk skylling av kaffesirkuleringssystemet, Automatisk skylling av melkekrets, Avkalkningssyklus
- Bruk: Justerbar kaffedispenser, Forbiføring for kvernet kaffe, Tilgang fra fronten til alle funksjoner, Øyeblikkelig steam (2 vannbeholdere), Bryggegruppe som kan fjernes, Avtakbar vannbeholder

Service

- 1 års garanti

Bærekraftighet

- Automatisk standby



Utgivelsesdato
2023-07-22

Versjon: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com