



**Philips Saeco Xsmall
Superautomatisk
espressomaskin**

- Brygger 2 kaffetyper
- Klassisk melkeskummer
- Sølv
- Justerbar kvern med fem trinn



HD8745/21

Smak aromaen fra favorittbønnene dine

espresso fra bønne til kopp med ett trykk

Uansett hva slags kaffe du vil lage, så kverner Saeco Xsmall de ferske bønnene på stedet kun ved å trykke på en knapp. Den leveres med et damprør som tilfører litt deilig melkeskum til alle de ferske kaffedrikkene du lager.

Perfekt, autentisk italiensk kaffe

- Den klassiske melkeskummen lager deilig melkeskum
- De 100 % keramiske kvernene gir kaffe uten brent smak


Enkel å rengjøre og vedlikeholde

- Den automatiske rengjøringen av kretsen sørger for at maskinen alltid er ren
- Enkel rengjøring med avtakbar bryggegruppe

Lag drikkene slik du liker dem

- Lagrer favorittlengden på kaffen din
- Lek med kaffens fylde med våre justerbare kverner

 **Saeco**



Høydepunkter

Automatisk rengjøring av kretsen



Saeco utformet denne espressomaskinen for å automatisk rengjøre kaffekretsen med vann når maskinen startes eller slås av. Dette gir en utmerket, fersk smak fra hver kaffekopp.

100 % keramiske kverner



Denne espressomaskinen er utstyrt med 100 % keramiske kverner. Saeco bruker keramiske kverner for å gi konsekvent kverning uten å overopphete kaffebønner, slik at du får en plettfri espresso. Keramikken gir også langvarig ytelse og gjør at maskinen er helt stillestående.

Lagre kaffelengden



Du får alltid en perfekt kopp med espresso som er brygget etter din personlige preferanse, takket være minnefunksjonen du kan bruke til å justere kaffens lengde, til det som passer din smak. Nyt en førsteklasses kaffedrikk med bare ett knappetrykk.

Klassisk melkeskummer



Denne Saeco-espressomaskinen leveres med den klassiske melkeskummersen baristaer kaller Pannarello. Den skiller ut damp og må senkes ned i melken for å tilberede nydelig melkeskum. Slipp løs din indre barista når du tilbereder deilige melkespesialiteter på den tradisjonelle måten.

Fem trinns justerbare kverner



Forskjellige kaffeblandinger krever ulike nivåer av grovhet for å slippe løs all smaken. Grovheten denne espressomaskinen maler, kan justere til fem forskjellige innstillinger, fra den fineste kverningen som gir en fyldig espresso, til den grovste som gir en lettere café crème.

Bryggegruppe som kan fjernes



Bryggegruppen, som er en oppfinnelse fra Saeco, er hjertet av espressomaskinene våre og sikrer automatisering. Avhengig av modellen er bryggegruppen lett tilgjengelig fra forsiden eller siden. Den er enkel å ta ut, slik at den enkelt kan rengjøres ved å skylle den under springen, noe som sikrer best mulig hygiene.

Spesifikasjoner

Perfekt espresso

- Espresso-teknologi: Aromasystem: forhånds-brygging

Tekniske data

- Drift: 1400 W
- Spenning: 230 V
- Pumpetrykk: 15 bar
- Frekvens: 50 Hz

Tekniske spesifikasjoner

- Kaffetyper som støttes: Hele kaffebønner
- Ledningslengde: 80 cm
- Vannbeholdermateriale: Inox
- Spenning: 230 V
- Drift: 1400 W
- Frekvens: 50 Hz
- Opprinnelsesland: Designet i Italia, Produsert i Europa
- Vanntrykk i pumpe: 15 bar (perfekt espresso)
- Antall vannkokere: Én koker
- Bryggegruppe som kan fjernes

Vekt og mål

- Produktmål (B x D x H): 420 x 325 x 295 millimeter
- Kaffebønnekapasitet: 180 g
- Produktvekt: 6,9 kg
- Avfallsbeholderkapasitet: 8 porsjoner
- Maksimal høyde på kopp: 95 millimeter
- Kapasitet for vanntank: 1 L

Fullfør

- Materiale, panarello: Plast

Brukervennlig

- Rengjøring og vedlikehold: Automatisk skylling av kaffesirkuleringsystemet
- Bruk: Bryggegruppe som kan fjernes, Avtakbar vannbeholder

Service

- To års verdensomspennende garanti



Utgivelsesdato
2023-07-22

Versjon: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com