



Saeco Minuto Superautomatisk espressomaskin

- Brygger 7 kaffetyper
- Automatisk melkeskummer
- Svart
- Justerbar kvern med fem trinn



HD8762/01

Du får alltid favorittkaffen din med bare ett trykk

Med den ettklikks avtakbare bryggegruppen

Kun den superautomatiske espressomaskinen Saeco Minuto leverer den ekte kaffeopplevelsen fra bønne til kopp med maksimal brukervennlighet, førsteklasses ytelse og stor kapasitet i ekstra kompakt størrelse

Perfekt, autentisk italiensk kaffe

- De 100 % keramiske kvernene gir kaffe uten brent smak
- Kaffe uten ventetid takket være den raske kokeren

Perfekt, autentisk italiensk kaffe

- Deilig skum fra den patenterte automatiske melkeskummeren

Enkel å rengjøre og vedlikeholde

- Maskinen er alltid ren takket være automatisk rengjøring og avkalking
- Enkel rengjøring med avtakbar bryggegruppe

Enkel å rengjøre og vedlikeholde

- Enkel å rengjøre med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Lag drikkene slik du liker dem

- Lagre kaffeinnstillingene du foretrekker
- Den justerbare tuten gjør at du unngår varmetap, og den kan tilpasses til alle kopper
- Lek med kaffens fylde med våre justerbare kverner

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Høydepunkter

100 % keramiske kverner



Denne espressomaskinen er utstyrt med 100 % keramiske kverner. Saeco bruker keramiske kverner for å gi konsekvent kverning uten å overopphete kaffebønner, slik at du får en plettfri espresso. Keramikken gir også langvarig ytelse og gjør at maskinen er helt stillestående.

Rask koker



Den raske koketeknologien fra Saeco sikrer at maskinen alltid er klar. Nå trenger du ikke å vente mellom hver espresso du brygger. Du kan lage ny umiddelbart.

Automatisk melkeskummer



Det er enkelt å tilberede en smakfull cappuccino med denne Saeco-

espressomaskinen, med den nye, patenterte, automatiske melkeskummeren med det sykloniske kammeret. Melkeskummeren, som baristaer også kaller Cappuccinatore, tar melk rett fra en melkekartong eller mugge, skummer den automatisk og spruter den deretter rett i koppen din. Det eksklusive sykloniske kammeret sikrer at melken flyter konstant uten å sprute.

Lagrer kaffeinnstillingene



Du får en perfekt kopp espresso hver gang som er traktet kun for deg, etter hva du foretrekker, takket være vår nyskapende minnefunksjon som kan justere kaffens lengde, styrke og temperatur. Nyt en utmerket kaffedrikk i favorittkoppen med ett knappetrykk.

Justerbar tut



Den justerbare tuten på espressomaskinene våre passer til alle kopper og hindrer at du søler kaffe eller at den kjøles ned mens du heller den i koppen. Dermed blir espressoen alltid servert med rett temperatur, samtidig som maskinen holdes ren.

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin



For å gi økt brukervennlighet kan du sette Saecos dryppebrett og melkeskummer eller melkekaraffel i oppvaskmaskinen. Dette vil spare tid og sikre en hygienisk rengjøring.

Fem trinns justerbare kverner



Forskjellige kaffeblandinger krever ulike nivåer av grovhet for å slippe løs all smaken. Kvernegrovheden til denne espressomaskinen kan justeres med fem forskjellige innstillinger, fra den fineste kverningen som gir en fyldig espresso, til den groveste som gir en lysere kaffe.

Spesifikasjoner

Funksjoner

- Kompatibel med Brita-filter: Valgfritt
- Samtidig trakting

Lett å bruke

- Bruk: Justerbar kaffedispenser, Hurtigsteam, Bryggegruppe som kan fjernes, Valg mellom enkel/dobbel espresso

Mål og vekt

- Produktvekt: 7,5 kg

Brukervennlig

- Rengjøring og vedlikehold: Avkalkningscyklus

Vekt og mål

- Produktmål (B x D x H): 215 x 429 x 330 mm
- Vekt: 7.2 kg
- Kaffebønnekapasitet: 250 g
- Avfallsbeholderkapasitet: 15 servings
- Maksimal høyde på kopp: 152 mm
- Kapasitet for vanntank: 1,8 L

Tekniske spesifikasjoner

- Kaffetyper som støttes: Malt kaffe, Hele kaffebønner
- Ledningslengde: 80 cm
- Spenning: 230 V
- Strøm: 1850 W

- Frekvens: 50 Hz
- Opprinnelsesland: Designet i Italia, Produsert i Europa
- Vanntrykk i pumpe: 15 bar (perfekt espresso)
- Antall vannkokere: Én koker
- Bryggegruppe som kan fjernes

Design

- Farge: Matt svart
- Materialer og utførelse: Plast

Perfekt espresso

- Espresso-teknologi: Saeco-tilpasningssystem, Aromasystem: forhåndsbrygging

Logistiske data

- Pallnummer for deler: 24

Vannbeholder

- Kapasitet for vanntank: 1,8 L

Tekniske data

- Drift: 1850 W
- Spenning: 230 V
- Pumpetrykk: 15 bar
- Frekvens: 50 Hz

Service

- To års verdensomspennende garanti