

Philips PerfectCare
Compact
Silityskeskus

Pumpun paine jopa 6,5 baaria

Lisähöyry jopa 420g
Vesisäiliön tilavuus 1,5 l
Lukitsin



GC7846/80

Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän ansiosta*

Philipsin pienikokoisin höyrysilityskeskus

Suuttimen jatkuva höyryntuottokyky mahdollistaa vaatteidesi silittämisen nopeasti lämpötilaa säätämättä OptimalTEMP-tekniikan ansiosta. Kevyttä ja kompaktia laitetta on helppo käyttää ja säilyttää.

Kompakti tekniikka

- Suuri vesisäiliö kestää käytössä pitempään
- Virta katkeaa automaattisesti, jos höyrysilitysrautaa ei ole vähään aikaan liikutettu
- Kevyttä ja kompaktia laitetta on helppo käyttää ja säilyttää
- Turvalukitus takaa turvallisen ja helpon kuljettamisen

No temperature setting needed, guaranteed no burn

- Turvallinen kaikille vaatteille. Ei vahingoita kangasta
- OptimalTEMP-tekniikka, ei lämpöasetuksia

Fast ironing with continuous powerful steam

- Säästä energiaa ECO-tilassa
- Mukana kalkinpoistosäiliö – ei vaihtopatrunoita, ei lisäkuluja
- Naarmuuntumaton SteamGlide-pohja liukuu hyvin
- Tehokas höyryntuotanto poistaa rypyt nopeasti

PHILIPS

Kohokohdat

Erittäin tehokas höyryntuotto



Tehokkaan höyryntuotannon ansiosta silotat rypyt helposti. Lisähöyry tehoaa myös kaikkein sitkeimpiin ryppyihin. Tämä lisähöyry sopii täydellisesti myös pystyasennossa silittämiseen vaatteiden ja verhojen raikastamiseksi.

Lämpötilaa ei tarvitse muuttaa



Nyt voit siirtyä suoraan silkin silittämiseen farkkuihin säätämättä välissä lämpötilaa. OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei lämpötilaa tarvitse säätää kesken silytyksen. Sinun ei tarvitse tuhlaa aikaa vaatteiden esilajitteluun tai lämpötilan muuttumisen odotteluun. Voit silittää mitä tahansa kangasta koska tahansa.

Ei vahingoita kangasta



OptimalTEMP-tekniikan ansiosta silitysrauta ei vahingoita minkään tyyppistä silittettävää kangasta. Voit jopa sen pohjalevy alaspäin vaatteiden tai laudan päällä. Ei palamisen tai kiillon riskiä.

1,5 litran vesisäiliö



Voit silittää yhtäjaksoisesti 1.5 tuntia 1.5 litraisien vesisäiliön ansiosta. Säiliöstä näkee helposti paljon siellä on vettä jäljellä, ja voit täyttää sen helposti hanan alla suuren vedentäyttöaukon kautta.

Älykäs kalkinpoisto



Älykäs Smart Calc Clean -järjestelmä ilmoittaa, kun on kalkinpoiston aika. Laitteen oma kalkinpoistosäiliö helpottaa kalkinpoistoa.

Vaihtopatrunoita ei tarvita, joten kalkinpoisto ei aiheuta lisäkuluja.

Energiaa säästävä



Säästä energiaa erinomaisella silitystuloksella. ECO-tila vähentää silitysraudan energiankulutusta sellaisilla tekstiileillä, jotka eivät tarvitse niin paljon höyryä.

Pienikokoinen ja helpokäyttöinen



Tämä kevyt ja kompakti silitysrauta on helppo säilyttää ja se mahtuu kätevästi silityslaudalle. Ainutlaatuisen ProVelocity-tekniikan ansiosta höyrysilityslaitteet ovat nyt entistä pienempiä ja kätevämpiä.

Turvalukitus



Voit lukita silitysraudan turvallisesti alustaan, jotta et vahingossa osu kuumaan pohjalevyyn siirtäessäsi sitä.

Tekniset tiedot

Tallennustila

- Lukitsin: Helpottaa kuljettamista ja lisää turvallisuutta
- Johdon säilytys: Tarrakiinnitys
- Letkun säilytys: Letkun säilytyspaikka

Helppokäyttöinen

- Turvallinen kaikille silitettäville tekstiileille: Jopa herkille kankaille, kuten silkille
- Vesisäiliön tilavuus: 1 500 ml
- Liukuva pohja: 3 tähteä
- Automaattinen virrankatkaisu
- Pohjan nimi: SteamGlide
- Täyttö milloin tahansa käytön aikana
- Liikkumavapautta kiertonivelellä: Johto kääntyy 180 astetta
- Käyttää vesijohtovettä
- Virtajohdon pituus: 1,8 m
- Letkun pituus: 1,6 m
- Integroitu virtapistoke
- Tarkkuushöyrykärki
- Käyttövalmis: Merkkivalo, Äänimerkki
- Naarmuuntumaton pohja: 4 tähteä

Mukana tulevat lisätarvikkeet

- Kalkinpoistosäiliö

Takuu

- 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Tekniikka

- OptimalTEMP-tekniikka
- Kaikille silitettäville tekstiileille
- Ei palovammoja

- Lämpötilaa ei tarvitse säätää
- ProVelocity-höyrystin
- Smart Control -prosessori

Nopea ryppyjen silytys

- Paine: Pumpun paine jopa 6,5 baaria
- Virta: 2400 W
- Lisähöyry: Enintään 420 g
- Jatkuva höyryntuottokyky: Enintään 120 g/min
- Jännite: 220–240 V
- Pystyhöyrytys
- Säädettävät höyrytasot
- Käyttövalmis: 2 min
- Täsmähöyrytoiminto

Ympäristöystävällisyys

- Energiansäästötila
- Energiansäästö*: 30 %
- Kierrätysmuovia: 30 %
- Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Kalkinpoisto

- Kalkinpoisto ja puhdistus: Smart Calc Clean - kalkinpoisto
- Muistutus kalkinpoistosta: Vaalea, Ääni, ei vaihtopatruunoita, ei lisäkuluja

Koko ja paino

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 23 x 27,5 x 39,3 cm
- Silitysraudan paino: 1,2 kg
- Tuotteen mitat (L x K x S): 19,3 x 22,3 x 37,3 cm
- Kokonaispaino pakkauksen kanssa: 3,85 kg
- Silitysraudan ja alustan paino: 2,95 kg



Julkaisupäivä 2023-09-25

Versio: 2.2.1

EAN: 87 10103 93587 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Säästää jopa 30 % energiaa ECO-tilassa verrattuna Turbo-tilaan standardin IEC 60311 mukaan
* Verrattuna Philipsin Azur-höyrysilitysrautaan