



Philips PerfectCare Elite Plus
Ferro da stiro con caldaia

Protezione antibruciature*

Pressione 7.5 bar
Colpo vapore 520 g
Serbatoio estraibile da 1,8L



GC9660/30

Il ferro da stiro più rapido e potente* ora più intelligente

Con vapore automatico intelligente

PerfectCare Elite Plus è il ferro da stiro con caldaia più potente e rapido al mondo. Inoltre è dotato di un ferro ultra leggero e di vapore automatico intelligente per la massima praticità. Non è necessaria alcuna impostazione della temperatura e non brucia i vestiti - garantito.

Impostazione temperatura non richiesta, nessuna bruciatura

- Protezione dalle bruciature garantita
- Tecnologia OptimalTEMP, nessuna impostazione della temperatura necessaria

Stiratura rapida con vapore potente e continuo

- Sistema anticalcare facile ed efficiente per prestazioni di lunga durata
- Vapore automatico intelligente per una stiratura più rapida e semplice
- Vapore potente per la massima efficacia nella rimozione delle pieghe
- Risparmio energetico con la modalità ECO
- Piastra T-ionicGlide, scorrevolezza e durata eccezionali

Eccezionale esperienza di stiratura

- Spegnimento automatico del ferro se lasciato incustodito
- Carry lock per un trasporto sicuro e facile
- Ferro leggero e con comoda impugnatura
- Capiente serbatoio estraibile per facilitare la ricarica

PHILIPS

In evidenza

Nessuna impostazione della temperatura richiesta



Stira di tutto dai jeans alla seta senza regolare la temperatura. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, non occorre utilizzare manopole o impostazioni. Pertanto, non è più necessario suddividere preventivamente i capi o attendere che il ferro si riscaldi o si raffreddi. Il ferro sarà sempre pronto per stirare qualunque tessuto

Protezione dalle bruciature garantita



La tecnologia OptimalTEMP garantisce che questo ferro eviti le bruciature su tutti i tessuti stirabili. Può essere persino lasciato con la piastra appoggiata sui vestiti o sull'asse da stiro. Protezione garantita dalle bruciature e dagli effetti lucidi indesiderati.

Vapore ultra potente



Il vapore potente e continuo stira con facilità anche i tessuti più pesanti ed elimina persino le pieghe più ostinate, grazie al colpo di vapore extra potente proprio nei punti dove è più necessario. Questo vapore supplementare è ideale per la stiratura verticale, per rinfrescare gli indumenti e anche le tende.

Vapore automatico intelligente



Il nostro sensore intelligente DynamIQ sa esattamente quando il ferro è in movimento ed eroga un potente getto di vapore quando più ti serve, per una stiratura più semplice e risultati più rapidi.

ferro da stiro leggero



Il ferro è incredibilmente leggero e comodo da usare, scorre in modo semplice e riduce lo

stress sui polsi. Grazie al peso minimo, inoltre, è ideale anche per la stiratura verticale di tende e capi appesi in modo semplice ed efficace.

Piastra T-ionicGlide



T-ionicGlide è la nostra piastra migliore, che garantisce una scorrevolezza straordinaria e massima resistenza ai graffi. La sua base in acciaio inox è due volte più robusta rispetto alle normali basi in alluminio, mentre il nostro rivestimento brevettato a 6 strati con avanzato strato in titanio garantisce una scorrevolezza senza sforzi e risultati estremamente veloci.

Easy De-Calc Plus



Una regolare decalcificazione protegge il tuo ferro, ne aumenta la durata e ti garantisce di ottenere sempre la miglior erogazione di vapore possibile. Il nostro esclusivo sistema Easy De-Calc Plus raccoglie continuamente il calcare, mentre una spia luminosa e un segnale acustico ti indicano quando svuotare il ferro. Per farlo, ti basta semplicemente staccare la spina e lasciar fuoriuscire l'acqua e le particelle di calcare.

Specifiche

Conservazione

- CarryLock: Per trasporto e sicurezza
- Riposizionamento cavo: Vano di riposizionamento del cavo

Semplicità d'uso

- Capacità serbatoio acqua estraibile: 1800 ml
- Sicuro su tutti i tessuti stirabili: Anche sui capi delicati in seta
- Scorrevolezza perfetta della piastra: 5 stelle
- Auto-spegnimento di sicurezza
- Nome piastra: T-ionicGlide
- Serbatoio d'acqua estraibile
- Avviso livello acqua bassa
- Riempi quando vuoi durante l'uso
- Può contenere acqua di rubinetto
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Lunghezza tubo: 1,7 m
- Punta vapore di precisione
- Pronto per l'uso: Indicatore acustico
- Piastra resistente ai graffi: 5 stelle

Garanzia

- Garanzia internazionale di 2 anni

Tecnologia

- Tecnologia OptimalTEMP
- DynamiQ
- Sensore automatico del vapore
- Camera vapore Cyclonic
- Per tutti i tipi di tessuti stirabili
- Niente bruciature

- Nessuna impostazione della temperatura richiesta
- Processore Smart Control

Rimozione veloce delle pieghe

- Pressione: Massimo 7,5 bar
- Assorbimento: Max 2700 W
- Vapore continuo: Fino a 155 g/min
- Colpo di vapore: Fino a 520 g
- Voltaggio: 220-240 V
- Vapore verticale
- Pronto per l'uso: 2 minute(s)
- Vapore on-demand

Efficienza ecologica

- Modalità di risparmio energetico
- Risparmio energetico*: 50 %
- Imballaggio del prodotto: 100% riciclabile
- Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Gestione del calcare

- Rimozione del calcare e pulizia: Easy De-calc Plus
- Promemoria anticalcare: Spia luminosa

Dimensioni e peso

- Peso del ferro: 0,8 Kg
- Dimensioni della confezione (L x A x P): 31 x 35 x 51 cm
- Dimensioni del prodotto (L x A x P): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
- Peso totale con imballaggio: 7,3 Kg
- Peso ferro + base: 5,1 Kg



Data di rilascio
2023-11-03

Versione: 2.2.3

EAN: 87 10103 82906 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* flusso di vapore (secondo IEC60311) testato in relazione ai 10 ferri con caldaia più venduti; test aprile 2017.