



Philips PerfectCare Elite
Centrale vapeur

Pression maxi. 7 bar

Effet pressing jusqu'à 500 g
Réservoir d'eau de 1,8 l
Réservoir d'eau amovible



GC9611/21

Débit de vapeur le plus puissant et repassage le plus rapide*

avec un fer à repasser ultra-léger

PerfectCare Elite est la meilleure et la plus efficace des centrales vapeur Philips. Grâce à la technologie OptimaTEMP, vous pouvez désormais repasser vos jeans comme vos vêtements en soie sans régler la température. Aucun risque de brûlure sur tous vos vêtements repassables.

Aucun réglage de température nécessaire, aucun risque de brûlure

- Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire
- La semelle, même chaude, peut être posée sur la table à repasser en toute sécurité

Repassage rapide et puissant débit vapeur continu

- Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis
- Système de détartrage simple et efficace
- La meilleure glisse Philips avec la semelle résistant le mieux aux rayures
- Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

Un repassage exceptionnel

- Léger et agréable à manipuler
- Grand réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile.
- Verrou de sécurité fiable et sûr
- Arrêt automatique offrant sécurité et économies d'énergie

PHILIPS

Points forts

Vapeur ultra-puissante



Le repassage n'a jamais été aussi rapide grâce à cette technologie révolutionnaire. La vapeur puissante et continue élimine les faux plis. Repassez également les tissus plus épais rapidement et en toute simplicité. La fonction Effet pressing est idéale pour effectuer un défroissage vertical et éliminer les faux plis les plus tenaces.

Support de sûreté



Avec la technologie innovante OptimalTEMP, aucun vêtement repassable ne brûle. Outre la tranquillité d'esprit apportée lors du repassage, cela signifie également qu'il est possible de laisser la semelle chaude du fer sur votre table à repasser en coton sans l'endommager. Ainsi, vous soulagez vos poignets qui n'auront pas à lever le fer de sa base aussi souvent.

repasser en raison de plissages, ornements, boutons, etc.

Réservoir 1,8 l amovible



Le réservoir d'eau amovible est doté d'un grand orifice pour un remplissage facile sous le robinet et sans éteindre l'appareil. Sa capacité de 1,8 l vous offre jusqu'à 2 heures d'utilisation en continu avant de devoir le remplir à nouveau.

Technologie OptimalTEMP



Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, qu'ils soient en jeans ou en soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.

Fer à repasser ultra-léger



Léger et d'une manipulation agréable, le fer de votre centrale vapeur a un poids idéal. Il glisse facilement sur vos vêtements, éliminant les faux plis les plus tenaces en un rien de temps, tout en ménageant votre poignet. Il rend en outre le défroissage vertical très facile et efficace. Vous pouvez désormais éliminer confortablement et efficacement à la verticale les faux plis de vos vêtements fragiles, qu'il s'agisse de chemisiers en soie, de robes, de vestes, ou même de vêtements difficiles à

Easy De-Calc Plus



Un détartrage régulier protège votre fer et vous permet de maintenir une production optimale de vapeur. La fonction exclusive Easy De-Calc Plus, idéalement positionnée, est parfaite pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Les indicateurs lumineux et sonore du fer vous préviennent lorsqu'un nettoyage et un détartrage sont nécessaires. Une fois l'appareil refroidi, il vous suffit de retirer le bouton Easy De-Calc, et de recueillir l'eau sale et les résidus de calcaire dans une tasse pour les jeter.

Caractéristiques

Stockage

- Système de verrouillage: Pour le transport et la sécurité
- Range-cordon: Compartiment de rangement du cordon, Fixation velcro
- Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon

Facile à utiliser

- Capacité du réservoir d'eau: 1 800 ml
- Temps de chauffe: 2 minute(s)
- Sûr pour tous les tissus repassables: Même les tissus délicats comme la soie
- Performances de glisse de la semelle: 5 étoiles
- Nom de la semelle: T-ionicGlide
- Arrêt automatique
- Réservoir d'eau amovible
- Alerte niveau d'eau bas
- Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation
- Utilisable avec l'eau du robinet
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,65 m
- Longueur du câble: 1,6 m
- Pointe vapeur de précision
- Prêt à l'emploi: Voyant
- Résistance aux rayures de la semelle: 5 étoiles
- Ouverture de remplissage extra-large

Garantie

- Garantie internationale de 2 ans

Technologie

- Technologie OptimalTEMP

- Chambre à vapeur cyclonique
- Pour tous les tissus repassables
- Aucune brûlure
- Ne nécessite aucun réglage de la température
- Processeur Smart Control

Élimination rapide des faux plis

- Pression: Maxi. 7 bar
- Alimentation: Maxi. 2 400 W
- Effet pressing: Jusqu'à 500 g
- Débit vapeur continu: Jusqu'à 135 g/min
- Défroissage vertical
- Tension: 220 - 240 volt
- Différents niveaux de vapeur
- Prêt à l'emploi: 2 minute(s)
- Vapeur à la demande

Efficacité éco-énergétique

- Mode économie d'énergie
- Emballage du produit: 100 % recyclable
- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Gestion du calcaire

- Nettoyage et détartrage: Easy De-Calc Plus
- Rappel de détartrage: Lumière, Oui

Taille et poids

- Dimensions de l'emballage (l x H x L):
31 x 35 x 51 cm
- Poids du fer: 0,8 kg
- Dimensions du produit (l x H x L):
23,3 x 28,5 x 45,3 cm
- Poids du fer + base: 5,1 kg



Date de publication
2023-09-25

Version: 2.2.1

EAN: 87 10103 88907 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Poids du fer et débit vapeur (norme IEC60311), comparés aux 10 centrales vapeur les plus vendues; test de déc. 2014