



Philips PowerPro Compact
Безмешковый пылесос

1900 Вт

PowerCyclone 4
Моющийся фильтр HEPA 10

FC8475/01

Высокая мощность всасывания* для идеальной уборки

С технологией PowerCyclone 4

Новый пылесос Philips PowerPro Compact с технологией PowerCyclone 4 и улучшенным контейнером для пыли обеспечивает невероятно высокую мощность всасывания

Простой процесс чистки

- Улучшенная конструкция контейнера для удобной очистки

Очищает воздух

- Фильтр EPA улавливает микроскопических паразитов, вызывающих аллергию

Эргономичный дизайн для уборки в труднодоступных местах

- Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

Эффективная уборка

- Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха
- Мощность 1900 Вт для великолепных результатов

PHILIPS

Особенности

Технология PowerCyclone 4



Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.

Мощность 1900 Вт



Мотор 1900 Вт обеспечивает мощность всасывания 360 Вт и гарантирует идеальные результаты уборки.

Система фильтрации EPA



Гофрированный EPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается высокой очищающей

способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличные результаты на протяжении длительного срока.

Удобный для очистки контейнер



Специальная конструкция контейнера для сбора пыли во время его очистки не дает образовываться облаку пыли. Благодаря его особой конструкции и сглаженным краям вся собранная пыль скапливается на одной стороне контейнера и плавно сбрасывается в мусорное ведро.

Удлиненная эргономичная ручка



Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Стандартная насадка: Универсальная насадка

Дизайн

- цвет: Магический фиолетовый

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ): 406х285х238 миллиметра
- Вес изделия: 4,5 кг

Забота об окружающей среде

- Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
- Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1600 Вт
- Входная мощность (макс): 1900 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 83 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 360 Вт
- Вакуум (макс): 25 кПа
- Воздушный поток (макс): 35 л/с

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 1,5 л
- Выходной фильтр: Губчатый
- Фильтр защиты электродвигателя: Моющийся фильтр EPA 10

Простота использования

- Соединительная деталь трубки: Коническое
- Радиус действия: 9 м
- Длина шнура: 6 м
- Ручка для переноски: Передний
- Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
- Тип колес: Пластик



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Сила всасывания в сравнении с самым продаваемым в стоимостном выражении безмешковым пылесосом в Европе; на основании средних показателей независимого института тестирования в соответствии со стандартами DIN EN 60312/11/2008, январь 2013 г.