

PHILIPS

AVENT

Inteligentná detská pestúnka

Pre smartfón a tablet

Kompatibilné so systémami iOS
a Android

Vyskúšajte bezpl. aplikáciu ešte
dnes



Product Picture

SCD860



Zostaňte v spojení so svojím dieťaťom, nech ste kdekoľvek

Inteligentná detská pestúnka umožňuje vám a vašim najbližším dohliadať na dieťa, nech ste kdekoľvek. Aplikácia umožňuje automatické prepínanie medzi sieťami a optimalizuje kvalitu obrazu a zvuku, aby ste boli s dieťaťom v dokonalom kontakte.

Prispôbená vašim potrebám

- Viacfarebné nočné svetlo na uspatie dieťaťa
- Prispôbte si nastavenia sledovania podľa svojich potrieb
- Výber uspávaniek na tichý a spokojný spánok
- Funkcia komunikácie s dieťaťom pre dokonalý pocit istoty

Bezpečné a súkromné pripojenie

- Podporuje viacero kamier/divákov, pozvite svojich blízkych
- Výkon monitora závisí od pripojenia Wi-Fi
- Jednoducho použite kód QR na nastavenie a prevzatie aplikácie
- Kvalita denného a nočného videnia vo vysokom rozlíšení až 720 pixelov

Hlavné prvky

Bezpečné a súkromné pripojenie

Pripojenie je úplne bezpečné a súkromné. Môžete pozvať aj svojich blízkych, aby sa pripojili k sledovaniu, a to odkiaľkoľvek. Máte možnosť využiť až 10 účtov. Aplikácia podporuje 10 kamier, pričom jednu kameru môžu súčasne sledovať najviac 3 diváci.

Pripojenie Wi-Fi

Monitor aj aplikácia musia byť pripojené k internetu. Monitor sa k internetu pripája cez Wi-Fi, takže jeho výkon priamo závisí od výkonu pripojenia Wi-Fi. Dbajte na to, aby bola inteligentná detská pestúnka Philips Avent umiestnená čo najbližšie k smerovaču Wi-Fi, prípadne na zvýšenie intenzity signálu Wi-Fi v blízkosti monitora použite zosilňovač Wi-Fi signálu/silnoprádový adaptér s integrovaným Wi-Fi. Vaše inteligentné zariadenie sa môže pripájať na internet cez siete 3G, 4G alebo Wi-Fi a umožňuje vám dozerať na vaše dieťa odkiaľkoľvek.

Prispôbená vašim potrebám

Funkcie produktu môžete nastaviť ako a na kedy chcete. Či už je to napríklad farba nočného osvetlenia, alebo konkrétna uspávanka.

Jednoduché nastavenie

Inteligentná detská pestúnka Philips Avent sa neuveriteľne jednoducho nastavuje. Stačí stiahnuť aplikáciu, ktorá obsahuje QR kód na pripojenie kamery k lokálnej sieti Wi-Fi.

Súčasťou aplikácie je aj návod na prvé použitie, v ktorom nájdete pomoc a vysvetlenia tlačidiel a funkcií aplikácie.

Denné a nočné videnie

Dieťa môžete vidieť a počuť vo dne aj v noci. Kamera ponúka vynikajúcu kvalitu videa a zvuku spolu s denným a nočným videním v rozlíšení až 720 pixelov. Plnofarebne cez deň a čiernobiely v infračervenom režime v noci.

Upokojujúce uspávanky

Utišíte svoje dieťa pred spánkom pomocou 10 upokojujúcich uspávaniek. Uspávanky môžete prehrať priamo cez kameru v detskej izbe alebo ich môžete ovládať na diaľku cez aplikáciu. Môžete vybrať, kedy sa ktoré piesne prehrávajú.

Viacfarebné nočné svetlo

Pomocou viacfarebného nočného osvetlenia môžete vytvoriť vládnu upokojujúcu atmosféru, vďaka ktorej vaše dieťa ľahšie zaspí. Osvetlenie môžete zapnúť priamo cez kameru v detskej izbe alebo ho môžete ovládať na diaľku cez aplikáciu. Môžete vybrať farbu osvetlenia a pomocou časovača nastaviť, kedy bude osvetlenie zapnuté.

Komunikácia s dieťaťom

Utišíte a upokojíte dieťa svojím vlastným hlasom odkiaľkoľvek pomocou aplikácie.

Technické údaje

Vlastnosti

Nastaviteľný pozorovací uhol

Digitálne priblíženie a posúvanie obrazu:

Áno, funkcia v aplikácii

Funkcia komunikácie s dieťaťom

Automatický nočný režim: Infračervené pripojenie

Jednoduché nastavenie pomocou kódu QR

Monitor viacerých kamier: 10

Viacero divákov: 3 súčasne

Nočné svetlo: Viacfarebné

Upokojujúce uspávanky: 10

Denné a nočné videnie

Napájanie

Napätie: 100 – 240 V

Menovitá frekvencia: 50 – 60 Hz

Čo je súčasťou balenia

Adaptér

Čo je v balení

Inteligentná detská pestúnka

Držiak na stenu

Softvér

Kompatibilita so systémom Android: verzia 4.4 a vyššia (telefón/tablet)

Kvalita videa

Expozícia: Automatická

Rozlíšenie: až 720p HD (1280 x 720)

Kodek videa: H.264

Vyváženie bielej: Automatická

Kamery

Snímač okolitého svetla

Clona: F2,8

Režim zaostrenia: Pevný

Snímač: 1,3 megapixelový kamerový snímač

Zorný uhol: Na šírku 57,7°, Na výšku 44,9°

Dĺžka zaostrenia: 0,2 – 3 metre

Wi-Fi kamery: 802.11 b/g/n (2,4 GHz, nekompatibilné s 5 GHz)

Softvér

Automatická aktualizácia aplikácie:

Automatická aktualizácia firmvéru fotoaparátu

Inštalácia: cez obchod Apple App alebo Google Play

Kompatibilita so zariadením iPad: Verzia systému iOS9 a vyššia, iPad 2 a novší

Kompatibilita s iPhone: Verzia systému iOS9 a vyššia, iPhone 4S a novší

Kompatibilita s iPod: Verzia systému iOS9 a vyššia, iPod Touch 5. generácie a novší

