

# PHILIPS

## AVENT

Babymonitor med  
digital video

Baby monitor

Privat og sikker (A-FHSS)

2,7" fargeskjerm

Beroligende vuggesanger og  
prat

 Product Picture

SCD620



## Føl deg nær babyen hele tiden

### Privat og sikker med A-FHSS-teknologi

Philips Avent SCD620 gjør at du kan opprettholde en sikker og privat kontakt med babyen hele tiden. Hør babyen med perfekt lyd kvalitet og se babyen med krystallklart bilde (2,7" LCD-skjerm), enten det er dag eller natt.

#### Privat og sikker tilkobling

- Skjerm på 2,7" med høy oppløsning og krystallklart nattsyn
- Energibesparende øko-modus med indikator for tilkobling
- Hør babyen din med klar lyd
- Privat, sikker tilkobling med FHSS-teknologi som kan tilpasses

#### Frihet, fleksibilitet, trøster og roer

- Utmerket driftstid for overvåking hele natten
- Velg det beste lydnivået for omgivelsene
- Rekkevidde på opptil 300 meter\*
- Hold kontakten med snakkefunksjonen
- Beroligende vuggesanger for å berolige den lille

#### Pålitelighet og beroligelse

- LED-lamper viser når enheten er tilkoblet og innenfor rekkevidde

# Høydepunkter

## Privat, sikker og FHSS som kan tilpasses



Unik paring for ditt håndsett som sørger for en privat og sikker tilkobling med babyen din. Kombinert med den nye FHSS-teknologien (Frequency Hopping Spread Spectrum) som kan tilpasses for minimal forstyrrelse.

## 2,7" fargeskjerm

Se babyen dag og natt med krystallklart infrarødt nattsyn som automatisk slår seg på i mørket. Gled deg over den ekstra store 2,7" fargeskjermen med høy oppløsning som gjør at du kan se babyen sove søtt.

## Video med perfekt, klar lyd

Hør alle små gurgle- og pludrelyder med perfekt klarhet. Du kan ikke bare se, men også høre babyen når som helst med krystallklar lyd av høy kvalitet.

## ØKO-modus

Slå på øko-modus for å redusere strømforbruket i stille perioder på barnerommet samtidig som du vet at du har forbindelse med babyen med den unike indikatoren for tilkobling. I øko-modus slås lyd-/video-overføringen av og enhetene kobler bare til når babyen lager lyd.

## Alltid tilkoblet

Vær alltid klar over om monitoren er tilkoblet og innenfor rekkevidde. Foreldreenheten varslers deg når monitoren er utenfor rekkevidde, eller når det er lite strøm igjen, noe som gir deg en ekstra forsikring om at du alltid har forbindelse til babyen.

## 300 m rekkevidde



Innendørs rekkevidde på opptil 50 meter\*, utendørs rekkevidde på opptil 300 meter\*.

## Driftstid på opptil 10 timer



Den praktiske oppladbare foreldreenheten gir deg frihet med trådløs bruk i opptil 10 timer før den må lades på nytt.

## Snakkefunksjon



Iblant trenger babyen bare å høre den beroligende lyden av stemmen din. Med ett klikk på denne essensielle funksjonen kan du snakke med babyen din fra hvor som helst i hjemmet.

## Vuggeviser

Intet er som en mild vuggesang for å roe ned en urolig baby. Du kan velge én av fem avslappende melodier fra hvilket som helst rom i huset, noe som vil hjelpe babyen til å sovne raskt og uten anstrengelse.

## Følsomhetskontroll

Dette gjør at du kan stille inn mikrofonfølsomheten på babyenheten. Mikrofonfølsomheten avgjør hvilke støynivåer babyenheten registrerer. For eksempel vil du høre babyen din gråte, men ikke når han/hun pludrer.

# Spesifikasjoner

## Tuner/mottak/overføring

Frekvensbånd: 2,4 GHz

## Anvendelighet

Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel

Strøm på-indikasjon

Indikator for lavt batteri

Batteriladeindikasjon

Volumkontroll

Følsomhetsinnstillinger

Kan monteres på vegg

## Drift

Strømforsyning: 100–240 V / 50–60 Hz

## Funksjoner

Digital videoteknologi: Ja, FHSS som kan tilpasses

# Språk: Norsk

Juster lydfølsomheten

LCD-skjerm, video: 2,7" med farge

Justerbar visningsvinkel

Kompatibel med Android, IOS, nettbrett: Nei

Modus for bare lyd

Automatisk infrarødt for nattsyn

Babyenheten fungerer med batteri og

nettstrøm: Bare nettstrøm

Babyenhet med reservebatteri: Nei

Foreldreenhetens driftstid på batterier:

Overlegen driftstid i opptil 10 timer

Belteklemme

Lysstyrkekontroll

Betryggende nattlys: Nei

Menystil: Ikoner

Digital zooming og panorering: Nei

Energibesparende øko-modus: Øko-modus med indikatorlampe for tilkobling

Håndholdt og oppladbar: Ja, foreldreenheten

Innendørs rekkevidde på opptil: 50 m

Tilkoblet og innenfor rekkevidde

Varsel for svakt batteri / mistet forbindelse

Vuggeviser: Ja, fem

Mini-USB-lading

Utendørs rekkevidde på opptil: 300 m

Privat og sikker: Ja, FHSS som kan tilpasses

Beroligende prat-funksjon

Temperatursensor: Nei

Vibreringsmodus: Nei

Skjerm for stemmeaktivering: Ja, VOX-modus

Foreldreenheten fungerer med batteri og

nettstrøm

