



**Philips Saeco Poemia  
Cafetera espresso  
manual**

- Espumador de leche clásico
- Acero inoxidable



**HD8327/47**

## Un auténtico café espresso italiano todos los días

### Con filtro a presión para crema

La cafetera espresso manual Saeco es ideal para los que disfrutan de la preparación tradicional y de un café espresso perfecto. El exclusivo filtro con presión Crema asegura una crema exquisita y duradera en todo momento.


#### **Simplicidad y velocidad de uso**

- Ergonomía en las operaciones diarias
- Apta para café molido y monodosis
- Deliciosa espuma de leche gracias al espumador de leche clásico

#### **Uso diario**

- Cafetera espresso de acero inoxidable
- Calentador de tazas

 **Saeco**



## Destacados

### Café molido y monodosis



Para mayor comodidad, puede elegir entre las monodosis de café molido

### Ergonomía todos los días



Es posible acceder directamente a todos los compartimentos para llenar el polvo o el agua del café, vaciar el filtro o la bandeja antigoteo y obtener máxima comodidad.

### Completamente hecha de acero inoxidable



Material de primera calidad para una máquina de larga duración y fácil de limpiar.

### Espumador de leche clásico



Esta cafetera espresso Saeco viene con el espumador de leche clásico que los baristas llaman "Pannarello". Dispensa vapor y se sumerge en la leche para preparar una magnífica espuma de leche. Libere a su barista interior preparando deliciosas especialidades de leche de la manera convencional.

### Calentador de tazas



Precalienta las tazas y deja que el aroma se desarrolle de una forma aún mejor, además de garantizar una crema duradera.

## Especificaciones

### Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 200 x 265 x 297 mm
- Peso del producto: 4 kg

### País de origen

- Hecho en: China

### Especificaciones generales

- Adecuado para: Polvo de café molido
- Tazas al mismo tiempo: 2
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: Filtro de agua Brita opcional
- Facilidad de uso y comodidad: Calentador de tazas
- Funciones especiales: Opción de agua caliente, Espumador de leche manual Pannarello, Opción de vapor
- Bebidas a base de café: Espresso

### Diseño

- Color: Acero inoxidable

### Especificaciones técnicas

- Longitud del cable: 0,8 m
- Voltaje: 120 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Capacidad del tanque de agua: 1,25 L
- Presión de la bomba: 15 bares
- Altura máxima de la taza: 75 mm
- Hervidores de agua: 1

### Finalización

- Material de la estructura principal: Acero inoxidable
- Material del hervidor: Acero inoxidable (Inox)
- Material de la bandeja de goteo: Acero inoxidable
- Material del soporte de filtro: Acero inoxidable y plástico
- Material del depósito de agua: Plástico
- Material panarello: Acero inoxidable

### Servicio

- 1 años de garantía

### Sostenibilidad

- Consumo de energía de la preparación: 950 W



Fecha de publicación  
2023-03-16

Versión: 1.1.1

EAN: 00 75020 02026 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)