



**Philips Saeco Xelsis
Cafetera espresso
superautomática**

- Jarra y espumador de leche integrados
- Acero inoxidable



HD8944/47

Varias bebidas, varios usuarios

con recipiente para leche con doble limpieza completamente automatizado

Con Xelsis, todos los miembros de la familia van a poder disfrutar de su propio café. Gracias a la exclusiva función de usuarios múltiples, se pueden crear hasta 6 perfiles de usuario y, dentro de cada perfil, hasta 9 tipos de bebidas.

La auténtica perfección del café italiano

- Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100% cerámicos
- Espuma de leche perfecta gracias al recipiente integrado para la leche
- Especialidades de leche sin esperar gracias a una doble caldera

Limpieza y mantenimiento sencillos

- Una máquina siempre limpia gracias a su sistema de limpieza y eliminación de sarro de forma automática
- Fácil limpieza gracias al grupo de infusión desmontable


Limpieza y mantenimiento sencillos

- Higiénica espuma de leche gracias a la limpieza automatizada doble
- Diseño de vanguardia con acabado en acero inoxidable

Ajuste las bebidas a su gusto

- Juegue con la riqueza del café con nuestros molinillos ajustables
- Personalice su café con 6 perfiles de usuario
- Aumenta la crema y el cuerpo del café

 **Saeco**



Destacados

Acero inoxidable



El diseño de vanguardia de su cafetera espresso Saeco se completa con el acabado en acero inoxidable. El acero inoxidable ofrece una apariencia de alta calidad y destacará en los mesones de su cocina. También entrega una mayor resistencia para un rendimiento duradero.

Molinillos 100% cerámicos



Esta cafetera espresso está equipada con molinillos 100% cerámicos. Saeco utiliza molinillos cerámicos debido a su molido consistente sin el sobrecalentamiento del grano de café para un espresso impecable. La cerámica también asegura un rendimiento duradero y un funcionamiento totalmente silencioso.

Molinillos ajustables de 8 pasos



Las combinaciones diferentes de café requieren niveles diferentes de granularidad para desplegar todo el sabor. La granularidad de molido de esta cafetera espresso puede ajustarse en 8 posiciones, desde el molido más fino para un espresso con cuerpo, hasta el más grueso para un café más liviano.

6 perfiles de usuario



Esta cafetera espresso Saeco viene con 6 perfiles personalizables que memorizas sus preferencias personales para diferentes bebidas de café. Esto hace que sea muy fácil obtener una taza de café a perfecta su medida aunque usted no sea el único que utilice la cafetera.

Grupo de infusión desmontable



El grupo de infusión, una invención de Saeco, es el alma de nuestras cafeteras espresso, las que garantizan la automatización. El grupo de infusión es, dependiendo del modelo, fácilmente accesible desde la parte frontal o lateral. Puede extraerse sin esfuerzo para una limpieza fácil al enjuagarlo bajo el grifo para garantizar la máxima higiene.

Recipiente para la limpieza automática doble



Esta cafetera espresso Saeco viene con una doble función de limpieza totalmente automatizada para el recipiente de la leche. La doble limpieza utiliza dos ciclos de vapor independientes que enjuagan rápidamente el recipiente de la leche después de cada café que prepare, para una leche fresca en cada preparación. Nunca fue tan fácil obtener una higiénica espuma de leche.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

- Tipos de café admitidos: Café molido, Granos de café enteros
- Voltaje: 120 V
- Potencia eléctrica: 1500 W
- Longitud del cable: 80 cm
- Material del calentador: Acero inoxidable (Inox)
- Frecuencia: 60 Hz
- País de origen: Diseñado en Italia, Fabricada en Italia
- Presión del agua en la bomba: 15 barras (espresso perfecto)
- Número de calderas de agua: 2 calderas (vapor instantáneo)
- Grupo de infusión desmontable: Y

Fácil de utilizar

- Limpieza y mantenimiento: Enjuague automático del circuito de café, Enjuague automático del circuito de la leche, Ciclo de eliminación del sarro
- Uso: Dosificador de café regulable, Desvío para el café molido, Superficie de soporte de tazas, Acceso frontal a todas las funciones, Vapor instantáneo (2 calderas), Grupo de infusión desmontable, Depósito de agua desmontable

Diseño

- Materiales y acabado: Cuerpo completamente de

acero inoxidable

Peso y dimensiones

- Peso del producto: 16,1 kg
- Dimensiones del producto (largo x profundidad x alto): 280 x 370 x 420 mm
- Capacidad del contenedor de desechos: 14 serv
- Capacidad de granos de café: 350 g
- Altura máxima de la taza: 150 mm
- Capacidad de almacenamiento de agua: 1,6 L
- Capacidad de la jarra para leche: 0,5 L

Espresso perfecto

- Tecnología espresso: Sistema de adaptación Saeco, Sistema Aroma: preparación previa, SBS: adaptador de crema, Calentador de tazas

Bebidas múltiples

- Variaciones de leche: Adaptador de proporción de espuma, Función de leche automática integrada, Selector de cantidad de leche, Jarra desmontable para leche

Ahorro de energía

- Ahorro de energía: Modo de espera automático

Servicio

- 1 años de garantía: Y



Fecha de publicación
2021-09-27

Versión: 1.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com