



Saeco Intelia Evo Cafetera espresso súper automática

- Prepara 7 variedades de café
- Espumador de leche automático
- Plata
- Molinillo ajustable con 5 niveles

HD8752/95

Espresso y espuma de leche con un solo toque

Con el cappuccinatore definitivo de Saeco

Solo la cafetera espresso súper automática Saeco Intelia te ofrece la experiencia espresso perfecta: es fácil de usar, personalizar y limpiar. Prepara un delicioso espresso o cremosa espuma de leche con solo tocar un botón.

Una gran variedad de cafés personalizados para tu gusto

- La selección de intensidad recuerda lo fuerte o suave que te gusta

Tecnología avanzada diseñada para brindar la perfección del café

- Espuma aterciopelada con tan solo pulsar una vez el espumador de leche automático

La gran comodidad es parte de la experiencia

- El sistema de preparación totalmente extraíble se limpia en poco tiempo

Tecnología avanzada diseñada para brindar la perfección del café

- Extrae el máximo sabor con los molinillos 100 % cerámicos
- Personaliza al máximo la intensidad del café con las 5 posiciones del molinillo

Saeco



Cafetera espresso súper automática

Prepara 7 variedades de café Espumador de leche automático, Plata, Molinillo ajustable con 5 niveles

HD8752/95

Destacados

Molinillos ajustables con 5 niveles



Si hablamos de finura del molido, esta cafetera nunca te decepcionará. Las diferentes mezclas de café requieren diferentes niveles de granularidad para desplegar todo su sabor. Por eso, la granularidad del molido de esta cafetera dispone de cinco posiciones ajustables, desde molido más fino para disfrutar de un espresso lleno de cuerpo hasta más grueso para disfrutar de un café más ligero.

Molinillos 100 % cerámicos



Los robustos molinillos 100 % cerámicos garantizan un momento de pura satisfacción con el café durante años. El material cerámico produce el molido ideal, lo que permite que el agua fluya de forma constante extrayendo la esencia más pura de los granos. Y, al contrario

que otros molinillos convencionales, el material cerámico evita el sobrecalentamiento y el sabor a quemado.

Sistema de preparación extraíble



Eficacia y facilidad de uso fueron las inspiraciones clave cuando Saeco ideó el primer sistema de preparación de café hace 30 años y, en la actualidad, sigue demostrando ser una pieza de ingeniería eficaz. Como siempre, es muy fácil de limpiar: solo hay que extraerla, lavarla bajo el grifo durante unos segundos y volver a insertarla con la misma sencillez.

Función de memoria



Una vez que hayas seleccionado tu intensidad ideal en función de cinco ajustes distintos,

puedes guardarla fácilmente gracias a la función de memoria, así como también la cantidad y la temperatura. A continuación, todas tus próximas tazas estarán personalizadas exactamente a tu gusto. A diferencia de lo que sucede con tu camarero favorito, nunca tendrás que volver a recordarle cómo te gusta.

Espumador de leche automático



El espumador de leche automático aporta al café la gloria suprema con solo tocar un botón. En unos segundos, estará coronado por una capa de leche sedosa con la consistencia más fina; la tentación definitiva para todos los amantes del cappuccino.

Especificaciones

País de origen

- Fabricado en: Europa

Datos logísticos

- Tamaño palé: 80x196,4x120 cm
- Peso del palé (UE): 190 kg
- Número de piezas del palé: 20

Depósito de agua

- Capacidad del depósito de agua: 1,5 L

Datos técnicos

- Potencia: 1850 W
- Presión de la bomba: 15 bar

Especificaciones técnicas

- Longitud del cable: 0,8 m
- Tensión: 230 V
- Capacidad del contenedor de granos: 300 g
- Tiempo de preparación de una taza: 45 (espresso) a 100 (café largo) s
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad del depósito: 10 bebidas
- Capacidad del depósito de agua: 1,5 L
- Presión de la bomba: 15 bares
- Altura máxima de la taza: 130 mm
- Calderas de agua: 1

Diseño

- Color: Pearl silver / black
- Color: Negro y metal
- Materiales y acabado: Plastic + chromed details

Peso y dimensiones

- Peso: 8 kg
- Capacidad del recipiente para residuos: 10 bebidas
- Dimensiones del producto (largo x fondo x alto): 256x440x340 mm
- Capacidad para granos de café: 300 g
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 256 x 440 x 340 mm
- Peso del producto: 8,9 kg

Especificaciones generales

- Adecuado para: Granos de café, café molido en polvo
- Tazas al mismo tiempo: 2
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: Filtro de agua Brita opcional, Sistema de preparación extraíble, Ciclo automático de eliminación de los depósitos de cal, Ciclos de enjuagado automático
- Ajustes de intensidad del café: 3
- Personalización por bebida: Intensidad del café ajustable, Volumen de la taza ajustable, Temperatura ajustable
- Facilidad de uso y comodidad: Pantalla, Boquilla desmontable, Modo de espera automático, Bandeja de goteo desmontable, Desconexión automática
- Ajustes del molinillo: 5
- Variedades con un solo toque: 3
- Posiciones de temperatura: 3
- Funciones especiales: Opción de vapor, Opción de agua caliente, Preparación previa, Molinillo cerámico, Espumador de leche automático
- Tipo de caldera: Caldera con calentamiento rápido
- Tipo de pantalla: LCD
- Cafés: Espresso, cappuccino, agua caliente, café crême, espuma de leche, espresso macchiato, latte macchiato

Acabado

- Material de la caldera: Acero inoxidable
- Material del cuerpo del aparato: Plástico y detalles cromados
- Material de la bandeja de goteo: Acero inoxidable
- Material del depósito de agua: Plástico

Servicios

- 2 años de garantía

Sostenibilidad

- Consumo de energía de preparación: 1850 W



Fecha de emisión
2023-09-27

Versión: 1.1.1

EAN: 87 10103 65510 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com