



Saeco GranAroma Täisautomaatne espressomasin

- 16 kohvijooki
- Kuus kasutajaprofiili
- Metallist esipaneel
- Värviline TFT-ekraan



SM6585/00

Kohv, mis on loodud täpselt teile

Looge eelseadistatud maitsete abil endale sobiv kohv

Kohandage aromaatseid kohvijooke, nagu <I>cappuccino</I> ja <I>latte macchiato</I>, kasutades CoffeeMaestro menüüs olevaid eelseadistatud maitseprofiile, ning nautige välise piimakannuga valmistatud siidist piimavahtu – ka siis, kui valmistate korraga kahte piimajooki.

Mugav kogemus ja hooldus

- HygieSteam eemaldab piimanõu osadelt kuni 99,9% mikroorganismidest*
- AquaClean: pikendab masina tööiga ja parandab kohvi maitset*


Kvaliteetne kohv ja tehnoloogia

- Vähemalt 20 000 tassi meie kõige vastupidavamate keraamilistele kohviveskitega
- Säte ExtraShot, mis suurendab joogi intensiivsust
- Suur tihendiga kohvioamahuti hoiab teie kohvioad värskena
- LattePerfetto tiheda ja sametise tekstuuriga piimavahu saamiseks
- Optimaalselt tasakaalus temperatuur ja aroom Aroma Extracti abil

Isikupärastatud kohvijooigid

- Nautige 16 hõrku jooki, millele saate anda oma isikliku nüansi
- 3 maitseelistust, mis on kohandatud teie vajadustele CoffeeMaestro'ga
- LatteDuo: saate ühe puudutusega nautida oma lemmikretsepti kaht tassit
- Kohandage CoffeeEqualizer™-iga kuni 5 kohviseadet
- Isikupärastage kuni kuus profiili ja salvestage oma lemmikud

 **Saeco**



Esiletõstetud tooted

16 hõrku jooki



Avastage kohvimaailma, alates tuttavamatest retseptidest (nt espresso ja cappuccino) kuni erikohvideni (nt Itaalia espresso macchiato).

CoffeeMaestro



Isikupärastage oma kohvielamust, valides joogile soovitud maitseprofiili (Delicato, Intenso, Forte). Kohvimasin kohandab automaatselt kohvikeetmise sätteid, nagu kangus, kohvi kogus ja eelniisutamise aeg, et pakkuda teile õiget maitset.

Automaatne puhastamine* HygieSteam



Meie uuenduslik automaatne puhastussüsteem HygieSteam eemaldab piimanõu osadelt 99,9% mikroorganismidest*.

100%-liselt keraamilised kohviveskid



Meie kohviveskid on valmistatud kõrgtehnoloogilisest keraamikast, need on erakordselt tugevad ja täpsed. Värsked oad jahvatatakse õrnalt, ilma ülekuumutamisholeta. Saame kätte parimad maitseüansid ja aroomi, vähemalt 20 000 tassitäie isuäratava kohvi valmistamiseks. Kohviveskit saab 12 seadistusastme abil lihtsalt reguleerida.

Veefilter AquaClean



AquaClean on meie patentitud veefilter, mis on mõeldud parendama kohvi kvaliteeti tänu vee puhastamisele. Lisaks hoiab see ära katlakivi kogunemise kohvimasina veeringesse. Filtrit regulaarselt vahetades saate katlakivi eemaldamata valmistada kuni 5000* tassi kohvi.

LatteDuo



Vaid ühe puudutusega saate valmistada mis tahes retsepti järgi üks või kaks tassitäit oma lemmikohvijooki, sh cappuccino't ja latte macchiato't, ning seda nautida.

CoffeeEqualizer™



Meie CoffeeEqualizer™ annab interaktiivseid juhiseid ja pakub piiramatult isikupärastamisvõimalusi. Saate teha just endale meelepärast kohvi: kohandada tugevust, kohvi ja piima kogust, temperatuuri, piimavahu tihedust ja lisada ExtraShoti.

Aroma Extract



Aroma Extracti nutikas süsteem pakub optimaalset tasakaalu kohvivalmistamise temperatuuri ja aroomi vahel. Et seda saavutada, hoiab see veetemperatuuri vahemikus 90–98 °C ja reguleerib vee voolukiirust – nii saate nautida maitsvat kohvi.

Funktsioon ExtraShot



Sättega ExtraShot saate kohvi intensiivsust suurendada CoffeeEqualizer™-i kaudu või Forte maitseprofiilil CoffeeMaestro menüüs. Kaks moodust lisada tugevat maitset ilma kibeduseta

Spetsifikatsioon

Päritoluriik

- Valmistatud: Rumeenia
- Disainija: Itaalias

Kohandamine

- Aroomi kanguse seaded: 5
- Kohvi ja piima valmistamise pikkus: Seadistatav
- Kohviveski seadistused: 12
- Pre Brew Aroma juhtimine
- Kasutajaliides: Puutetundlike ikoonidega ekraan
- Kasutajaprofiilid: 6, pluss külalised
- Temperatuuriseadistused: 3

Erinevad

- Joogid: Espresso, Kohv, Caffé americano, Cappuccino, Latte macchiato, Caffé latte, Caffé Crema, Ristretto, Espresso lungo, Espresso Macchiato, Itaalia cappuccino, Café au Lait, Flat White, Reisitass, Piimavaht, Piima soojendamine, Kuum vesi
- Kohvipulbri valik
- Topelttass
- Piim, topelttass

Muud funktsioonid

- Automaatloputus ja juhitud katlakivi eemaldamine
- Eemaldatav kohvivalmistusliides
- Aroomitihend
- LED tilas
- Lühikese kuumenemisajaga boiler

Tarvikud

- Komplektis: Mõõtelusikas, Vee kareduse mõõtmise riba, Määrdetuub, Piimaanum, Piimavoolik, AquaCleani filter

Tehnilised andmed

- Juhtme pikkus: 120 cm
- Pinge: 230 V
- Värvus(-ed): Metallist esipaneel

- Sagedus: 50 Hz
- Piimanõu mahutavus: 0,6 L
- Boileri tüüp: Roostevabast terasest boiler
- Veenõu maht: 1,8 L
- Jäätmenõu maht: 12 valmistuskorda
- Piimanõu tüüp: Plastkaanega piimaanum
- Kohvioasalve maht: 300 g
- Jäätmeanum: Juurdepääs eest
- Veepaak: Juurdepääs eest
- Tassi maksimaalne kõrgus: 150 mm
- Filtri sobivus: AquaClean
- Tilgaaluse mahutavus: 500 ml
- Pumba rõhk: 15 bar

Kaal ja mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 262 x 448 x 383 mm
- Toote kaal: 8,5–9 kg

Üldised andmed

- Piimasüsteem: Väline piimanõu
- Masinpestavad osad: Tilgaalus ja rest, Piimaanum ja kaas, HygieSteami mahuti ja hoidik, Kohvipaksusahtel, Mõõtelusikas
- Kohandamine vastavalt joogile: Aroomi kangus, Kohvikogus, Piimakogus, Veekogus, Joogi temperatuur, Vahukogus, ExtraShot

Viimistlus

- Põhikorpuse materjal: Plast

Hooldus

- 2-aastane ülemaailmne garantii

Jätkusuutlikkus

- ECO-seade
- Energiamärgis: B-klass
- Energiaarve ooterežiimis: < 0,5 W
- Võimsustarve kohvivalmistamisel: 1500 W
- Ringlussevõetav pakend: > 95%



Väljalaske kuupäev
2024-02-16

Versioon: 3.3.1

EAN: 87 20389 00355 4

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* 99,9999 % mikroorganismidest laborikatsete alusel.
** Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega.
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.