



**Philips Saeco Xsmall  
Cafetera espresso  
súper automática**

- Prepara 2 variedades de café
- Espumador de leche clásico
- Negro
- Molinillo ajustable con 5 niveles



**HD8743/11**

## Prueba el aroma de tus granos de café preferidos

espresso con café molido con un solo toque

Independientemente del tipo de café que te apetezca saborear, la cafetera Saeco Xsmall se encargará de moler los granos en el acto, con solo pulsar un botón. Además, viene equipada con un tubo de vapor que te permite añadir un delicioso toque de espuma de leche a todos tus cafés recién hechos.

### **La auténtica perfección del café italiano**

- Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100% cerámicos

### **Limpieza y mantenimiento sencillos**

- Una cafetera siempre limpia gracias a la limpieza automática del circuito
- Limpieza fácil gracias al sistema de preparación extraíble

### **Ajusta las bebidas a tu gusto**

- Guarda tu cantidad de café favorita
- Juega con la riqueza del café con nuestros molinillos ajustables

 **Saeco**



## Cafetera espresso súper automática

Prepara 2 variedades de café Espumador de leche clásico, Negro, Molinillo ajustable con 5 niveles

# Destacados

### Limpieza automática del circuito



Saeco ha diseñado esta cafetera espresso para que limpie automáticamente su circuito de café con agua al encender o apagar la cafetera. Esto ofrece un sabor fresco y fantástico en cada taza de café.

### Molinillos 100 % cerámicos



Esta cafetera espresso dispone de molinillos 100% cerámicos. Saeco utiliza molinillos cerámicos debido a su molido consistente sin sobrecalentar los granos de café, para disfrutar de un espresso impecable. La cerámica también garantiza un rendimiento prolongado y un funcionamiento totalmente silencioso.

### Guarda tu cantidad de café



Disfrutarás siempre de una taza de espresso perfecta preparada según tus preferencias personales gracias

a nuestra función de memoria, que te permite ajustar la cantidad de café a tu gusto. Deléitate con un café superior con solo pulsar un botón.

### Molinillos ajustables con 5 niveles



Las diferentes mezclas de café requieren distintos niveles de granularidad para que se despliegue todo su sabor. La granularidad del molido de esta cafetera espresso se puede ajustar con 5 niveles, desde molido más fino, para obtener un espresso con todo su cuerpo, a más grueso, para obtener un café crème más ligero.

### Sistema de preparación extraíble



El sistema de preparación, un invento de Saeco, es el corazón de nuestras cafeteras espresso y garantiza la automatización. Es posible acceder fácilmente al sistema de preparación desde la parte delantera o lateral, en función del modelo. Además, se puede extraer sin esfuerzo para limpiarlo fácilmente enjuagándolo bajo el grifo, lo que garantiza una higiene máxima.

HD8743/11

# Especificaciones

### País de origen

- Fabricado en: Rumania

### Datos técnicos

- Potencia: 1400 W
- Tensión: 230 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Presión de la bomba: 15 bar

### Especificaciones técnicas

- Tensión: 230 V
- Longitud del cable: 0,8 m
- Capacidad del contenedor de granos: 180 g
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad del depósito de agua: 1 L
- Capacidad del depósito: 8 bebidas
- Altura máxima de la taza: 95 mm
- Calderas de agua: 1
- Presión de la bomba: 15 bar

### Diseño

- Color: Negro y plateado

### Peso y dimensiones

- Capacidad del recipiente para residuos: 8 bebidas
- Dimensiones del producto (largo x fondo x alto): 420x325x295 mm
- Capacidad para granos de café: 180 g
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 420 x 325 x 295 mm
- Peso del producto: 7,2 kg
- Capacidad del depósito de agua: 1 L

### Especificaciones generales

- Adecuado para: Granos de café
- Tazas al mismo tiempo: 2
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: Ciclos de enjuagado automático, Sistema de preparación extraíble
- Facilidad de uso y comodidad: Bandeja de goteo desmontable, Depósito de agua extraíble
- Funciones especiales: Preparación previa
- Cafés: Espresso, agua caliente

### Acabado

- Material de la caldera: Acero inoxidable
- Material del cuerpo del aparato: Plástico
- Material de la bandeja de goteo: Acero inoxidable
- Material de la boquilla: Plástico

### Servicios

- 2 años de garantía

### Sostenibilidad

- Consumo de energía de preparación: 1400 W



Fecha de emisión  
2023-09-27

Versión: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)