



Saeco Moltio
Cafetera espresso
súper automática

- Prepara 7 variedades de café
- Espumador de leche automático
- Negro
- Molinillo ajustable con 5 niveles



HD8768/21

Cada momento merece un café diferente.

Ahora es posible cambiar los granos con un solo clic

Moltio, una obra de arte exclusiva diseñada para ofrecer una experiencia de sabor personalizada. Gracias a nuestro exclusivo conmutador de granos, deleitarte con el café adecuado, según tu estado de ánimo o el momento del día, está a tan solo un clic.

Una gran variedad de cafés personalizados para tu gusto

- La selección de intensidad recuerda lo fuerte o suave que te gusta

La gran comodidad es parte de la experiencia

- El sistema de preparación totalmente extraíble se limpia en poco tiempo

Tecnología avanzada diseñada para brindar la perfección del café

- Extrae el máximo sabor con los molinillos 100 % cerámicos
- Personaliza al máximo la intensidad del café con las 5 posiciones del molinillo

 **Saeco**



Destacados

Molinillos ajustables con 5 niveles



Si hablamos de finura del molido, esta cafetera nunca te decepcionará. Las diferentes mezclas de café requieren diferentes niveles de granularidad para desplegar todo su sabor. Por eso, la granularidad del molido de esta cafetera dispone de cinco posiciones ajustables, desde molido más fino para disfrutar de un espresso lleno de cuerpo hasta más grueso para disfrutar de un café más ligero.

Molinillos 100 % cerámicos



Los robustos molinillos 100 % cerámicos garantizan un momento de pura satisfacción con el café durante años. El material cerámico produce el molido ideal, lo que permite que el agua fluya de forma constante extrayendo la esencia más pura de los granos. Y, al contrario que otros molinillos convencionales, el material cerámico evita el sobrecalentamiento y el sabor a quemado.

Sistema de preparación extraíble



Eficacia y facilidad de uso fueron las inspiraciones clave cuando Saeco ideó el primer sistema de preparación de café hace 30 años y, en la actualidad, sigue demostrando ser una pieza de ingeniería eficaz. Como siempre, es muy fácil de limpiar: solo hay que extraerla, lavarla bajo el grifo durante unos segundos y volver a insertarla con la misma sencillez.

Función de memoria



Una vez que hayas seleccionado tu intensidad ideal en función de cinco ajustes distintos, puedes guardarla fácilmente gracias a la función de memoria, así como también la cantidad y la temperatura. A continuación, todas tus próximas tazas estarán personalizadas exactamente a tu gusto. A diferencia de lo que sucede con tu camarero favorito, nunca tendrás que volver a recordarle cómo te gusta.

Especificaciones

País de origen

- Fabricado en: Europa

Especificaciones técnicas

- Longitud del cable: 0,8 m
- Tensión: 230 V
- Capacidad del contenedor de granos: 290 g
- Tiempo de preparación de una taza: 45 (espresso) a 100 (café largo) s
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad del depósito de agua: 1,9 L
- Capacidad del depósito: 15 bebidas
- Presión de la bomba: 15 bares
- Altura máxima de la taza: 142 mm
- Calderas de agua: 1

Diseño

- Color: Negro

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 256 x 470 x 350 mm
- Peso del producto: 8,5 kg

Especificaciones generales

- Adecuado para: Granos de café, café molido en polvo
- Tazas al mismo tiempo: 2
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: Ciclos de enjuagado automático, Filtro de agua Brita opcional, Ciclo automático de eliminación de los depósitos de cal, Sistema de preparación extraíble
- Ajustes de intensidad del café: 5
- Personalización por bebida: Volumen de la taza ajustable, Temperatura ajustable, Intensidad del café ajustable
- Facilidad de uso y comodidad: Modo de espera automático, Boquilla desmontable, Pantalla, Bandeja de goteo desmontable, Desconexión automática
- Ajustes del molinillo: 5
- Variedades con un solo toque: 3
- Posiciones de temperatura: 3
- Funciones especiales: Opción de agua caliente, Molinillo cerámico, Opción de vapor, Espumador de leche manual Pannarello, Espumador de leche automático, Preparación previa
- Tipo de caldera: Caldera con calentamiento rápido
- Tipo de pantalla: LCD
- Cafés: Espresso, cappuccino, agua caliente, café crême, espuma de leche, espresso macchiato, latte macchiato

Acabado

- Material de la caldera: Acero inoxidable
- Material del cuerpo del aparato: Plástico
- Material de la bandeja de goteo: Acero inoxidable
- Material del depósito de agua: Plástico

Servicios

- 2 años de garantía

Sostenibilidad

- Consumo de energía de preparación: 1850 W