

Philips PerformerPro
Aspirateur avec sac

2 100 W

Technologie AirflowMax
Filtre EPA 12

FC9184/11



Puissance d'aspiration maximale, même lorsque le sac se remplit*

avec moteur de 2 100 W et capacité de 5 l de poussière

Avec son puissant moteur 2 100 W et son compartiment à poussière spécialement conçu, le Philips PerformerPro maintient un flux d'air élevé et une puissance d'aspiration optimale. Pour un nettoyage impeccable, même lorsque le sac se remplit !*

Praticité

- Rotation de flexible 360Flex pour un manœuvrage fluide
- Manche extra-long avec glissière pour atteindre encore plus loin

D'excellents résultats

- Compartiment à poussière 5 l spécialement conçu pour une aspiration extrême
- Brosse TriActive 3-en-1
- Moteur de 2 100 W produisant 475 W de puissance d'aspiration maximum

Système anti-allergie intégré

- S-bag ultra-longue performance capturant les poussières les plus fines
- Filtre EPA 12 pour une filtration de la poussière à 99,5 %

PHILIPS

Points forts

Moteur 2 100 W



Moteur de 2 100 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 475 W permettant un excellent nettoyage.

Capacité de 5 l de poussière



Le compartiment à poussière de 5 l est spécialement conçu pour maximiser le flux d'air, ce qui permet au sac de se déplier uniformément, afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale, même lorsque le sac se remplit.

Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses


latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.

Filtre EPA 12



Ce filtre d'évacuation spécial capture 99,5 % de la poussière avant de renvoyer l'air dans la pièce, garantissant ainsi un environnement plus sain.

s-bag ultra-longue performance



Le sac S-bag ultra-longue performance de Philips est constitué de cinq couches d'un matériau de qualité supérieure qui ne se colmate pas et qui permet de capturer la poussière la plus fine. Cette excellente filtration améliore la qualité du nettoyage et produit un air pur. La filtration multicouche maintient également une puissance d'aspiration élevée pendant toute la durée de vie du sac. Le sac S-bag ultra-longue performance a été testé et certifié par le TÜV Rheinland Group, un institut indépendant, et il a été prouvé qu'il durait jusqu'à 80 % plus longtemps qu'un sac standard.

Rotation de flexible 360Flex

La fonction de rotation de flexible 360Flex de Philips permet une rotation à 360 degrés du flexible, afin de manœuvrer facilement l'aspirateur dans la maison.

Manche extra-long avec glissière

Le manche ergonomique est très pratique. Son design allongé vous permet d'atteindre tous les recoins pour pouvoir nettoyer même les endroits habituellement difficiles d'accès. La glissière vous permet de régler la puissance d'aspiration sans vous pencher.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive
- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Rangement des accessoires: Sur crochet de fixation

Design

- Couleur: Bleu firmament

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H): 500 x 310 x 300 millimètre
- Poids du produit: 5,0 kg

la performance

- Puissance électrique (max.): 2100 W
- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 79 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 375, 475 W
- Aspiration (max): 35 kPa
- Débit d'air (max): 47 l/s

Filtration

- Type de sac à poussière: s-bag ultra-longue performance
- Capacité de poussière: 5 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 12 Super Clean Air
- Filtre moteur: Trois couches

Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 6 m
- Raccord cylindrique: Conique
- Rayon d'action: 9 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Manche: Manche ergonomique avec glissière
- Indicateur de remplissage
- Type de roue: Caoutchouc
- Support de rangement: Vertical et horizontal



Date de publication
2023-09-01

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 61326 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Puissance d'aspiration testée conformément à la norme internationale IEC 60312-1 par l'institut indépendant SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., août 2012)