

Philips SmartPro Compact  
Robot aspirador

### Cepillo TriActive XL

Diseño estrecho de 6 cm  
Sistema de 4 ruedas  
Aplicación inteligente

FC8778/01



Limpia todo el suelo, incluso debajo de la cama y el sofá

El doble de rápido\* con la aplicación Clean Home+

El robot aspirador Philips SmartPro Compact limpia por ti y ahora es el doble de rápido gracias al cepillo TriActive XL extraancho. Disfruta de un control absoluto cuando y donde quieras con la intuitiva aplicación Philips SmartPro.

#### Limpia solo

- Potente batería de iones de litio para 120 minutos de funcionamiento
- Sensores infrarrojos para evitar tropezar con obstáculos
- Sistema de detección inteligente que se adapta a cualquier entorno de limpieza
- Sistema de 4 ruedas para pasar fácilmente por los umbrales de las puertas
- Diseño compacto de 6 cm para limpiar en espacios bajos
- Vuelve automáticamente a la estación base para recargarse

#### Control total

- Control total en cualquier lugar y en cualquier momento mediante la aplicación Clean Home+ de Philips

#### Alto rendimiento de limpieza

- 2 cepillos extralargos para limpiar las esquinas
- 4 estilos de limpieza según la habitación
- Cepillo TriActive XL extraancho

**PHILIPS**

## Destacados

### Cepillo TriActive XL



El cepillo TriActive XL permite una limpieza eficaz y a fondo, ahora el doble de rápida: 1. El cepillo extraancho cubre el doble de superficie en una sola pasada. 2. Las tres entradas de succión recogen el polvo de la parte delantera y los laterales. 3. La tira flexible recoge el polvo que se queda atrás.

### 4 estilos de limpieza

Gracias a los 4 estilos de limpieza, el robot es capaz de elegir una estrategia eficaz y efectiva de limpiar la habitación.

### 2 cepillos extralargos

Gracias a los 2 cepillos extralargos, el robot elimina la suciedad y el polvo de los rincones y los rodapiés, y limpia donde otros robots no llegan.

### Aplicación Clean Home+



La aplicación te permite controlar todas las funciones del robot aspirador en cualquier lugar y en cualquier momento. Puedes personalizar los modos de limpieza, ajustar un

programa personalizado fácilmente y obtener información inmediata sobre el estado y el mantenimiento de la limpieza.

### Sistema de detección inteligente



El nuevo robot aspirador está equipado con un sistema de detección inteligente —una combinación de chips, giroscopio y acelerómetro— que le permite hacer la limpieza por sí solo. El robot entiende el medio y elige una estrategia óptima para limpiar tu casa con la mayor rapidez que sea posible. El robot no se atasca y vuelve a su estación base cuando es necesario.

### Sensores infrarrojos



El nuevo robot aspirador Philips está equipado con 6 sensores infrarrojos para detectar y evitar obstáculos como, por ejemplo, paredes, lámparas o cables, con el objetivo de hacer una limpieza cuidadosa. Por fin podrás disfrutar de tu hogar sin tener que hacer la limpieza.

### Retorno automático a la estación base



Cuando la batería está a punto de agotarse, el robot aspirador Philips vuelve automáticamente a la estación base para realizar la carga y quedar disponible para su siguiente sesión de limpieza.

### Sistema de tracción en 4 ruedas

El nuevo robot aspirador SmartPro Compact con boquilla TriActive XL tiene un sistema de tracción en 4 ruedas, a diferencia de los robots tradicionales con 2 ruedas. La tracción en 4 ruedas permite al robot superar los umbrales de las puertas con facilidad.

### Diseño estilizado



Con su diseño compacto de solo 6 cm de altura, el robot puede llegar con facilidad a espacios bajos y quitar el polvo acumulado debajo de tus muebles.

# Especificaciones

## Boquillas y accesorios

- Otros accesorios: 1 filtro, Estación base
- Accesorios incluidos: Adaptador de CA, Cepillos laterales

## Diseño

- Color: Azul vaquero

## Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 60,1 x 330 mm
- Peso del producto: 1,87 kg

## Sostenibilidad

- Consumo en modo de espera: 0.6 W

## Rendimiento

- Tipo de batería: Iones de litio

- Nivel de potencia acústica: 62 dB
- Voltaje de la pila: 14,8 V
- Tiempo de carga: 4 hora(s)
- Tiempo de funcionamiento: 120 minute(s)
- Potencia de aspiración (Máx. Pa): 1000

## Filtración

- Capacidad de polvo: 0,30 L
- Filtro: Filtro de salida 3M

## Facilidad de uso

- Modos de limpieza: 4
- Indicador de bolsa llena
- Programación de 24 horas
- Sensor de polvo
- Sistema de detección inteligente: 18 sensores
- Escala umbrales: 16 mm



Fecha de emisión  
2024-02-28

Versión: 1.1.1

EAN: 87 10103 85509 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Según una prueba de cobertura IEC en comparación con el robot Philips FC8800 de la generación anterior.