



**Saeco Incanto
Machine espresso
Super Automatique**

- 6 boissons
- Carafe à lait intégrée
- Acier inoxydable
- AquaClean



HD8917/01

Design élégant. Café d'une qualité impressionnante.

Un délicieux latte macchiato à la simple pression d'un bouton

La Saeco Incanto est à la pointe de sa gamme. Son élégant corps en acier inoxydable accueille une technologie italienne de haute qualité, conçue pour préparer un café au goût divin, jour après jour. Votre rêve est exaucé.

Un choix de café pour chaque moment

- Savourez 6 boissons différentes, en toute simplicité
- Cappuccino et latte macchiato à la pression d'un bouton avec la carafe à lait
- Réglez et enregistrez votre profil utilisateur

Un choix de café pour chaque moment

- Longueur réglable, 5 intensités et 5 réglages du broyeur

Attention et anticipation

- Avec AquaClean pour préparer jusqu'à 5 000* tasses sans détartrage
- Éliminez les résidus de lait après chaque utilisation avec la fonction Milk Clean

Attention et anticipation

- Un excellent café grâce au rinçage automatique et au détartrage guidé
- Une conception compacte maximisant les contenances

La perfection à chaque café

- Du café chaud dès la première tasse avec Thermobloc

 **Saeco**

Points forts

Broyeur 100 % céramique



Particulièrement résistant, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.

6 boissons



Bénéficiez d'un grand choix de boissons adaptées à toutes les occasions. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine Super Automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps !

Filtre AquaClean



Notre filtre à eau AquaClean breveté est conçu pour améliorer la qualité de votre café en purifiant l'eau. Il évite également la formation de dépôts de calcaire dans le circuit d'eau de votre machine à café. Préparez jusqu'à 5 000* tasses sans détartrage en remplaçant le filtre régulièrement.

Rinçage automatique et détartrage guidé



Cette machine espresso rince automatiquement à l'eau son circuit de café, au démarrage et à l'arrêt. Ainsi, vous savourez un café au goût pur à chaque tasse. Un détartrage régulier prolonge la durée de vie de votre machine espresso. Cette dernière vous prévient lorsqu'il est temps de la détartrer et vous guide par le biais de messages clairs à

l'écran vous indiquant lorsque vous devez intervenir et ce que vous devez faire.

Personnalisez vos cafés



Cette machine Super Automatique offre un vaste choix d'options pour vous permettre de créer une boisson à votre goût. Personnalisez facilement chaque boisson en enregistrant la longueur, l'intensité et la température de votre choix. Explorez, expérimentez et inventez toutes les boissons qui vous tentent !

Design compact et haute capacité



Les réservoirs de grains de café et d'eau ainsi que le bac à marc de cette machine ultra-compacte sont de plus grande capacité, pour des remplissages moins fréquents. Très pratique et performante, cette machine intelligente automatique est équipée d'un réservoir d'eau, d'un réservoir de grains de café et d'un bac à marc de grande contenance.

Caractéristiques

Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 5
- Longueur du café et du lait: Adjustable
- Réglages du broyeur: 5
- Réglage de la pré-infusion de la mouture: No
- Profils utilisateur: 1
- Réglages de température: 3

Variété

- Boissons: Cappuccino, Espresso, Espresso Lungo, Hot water, Latte Macchiato, Milk froth
- Option café moulu: Yes
- Double tasse: Yes
- Double tasse lait: No

Autres fonctionnalités

- Groupe café amovible: Yes
- Rinçage automatique et détartrage guidé: Yes
- Gusto Perfetto
- Interrupteur marche/arrêt
- Chaudière à chauffe rapide: Yes

Spécificités techniques

- Longueur du cordon: > 100 cm
- Tension: 230 volt
- Pays d'origine: Roumanie
- Fréquence: 50 Hz
- Capacité de la carafe à lait: 0,5 l
- Capacité du bac à marc: 15 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Poids du produit: 7.2 kg
- Capacité du bac à grains: 250 g
- Bac à marc: Frontal access
- Réservoir d'eau: Access from the top
- Hauteur de tasse max.: 150 millimètre
- Compatibilité filtre: AquaClean
- Couleur et finitions: Stainless Steel
- Dimensions du produit: 221 x 340 x 430 millimètre

Caractéristiques générales

- Solution « lait »: Integrated Milk Carafe
- Type de carafe: Basic carafe
- Interface utilisateur: Basic Display



Date de publication
2023-12-26

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 72518 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.
* Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.