

Philips EasyPro Expert  
无尘袋吸尘器

1400 瓦  
EPA 10 滤网  
1.5 升  
强劲强力吸嘴

FC5835/81



## 性能全面。强力吸尘。

采用第六代飓风离尘技术和 TriActive 吸嘴

飞利浦 EasyPro Expert 无尘袋吸尘器，采用第六代飓风离尘技术，可长时间提供强劲吸力，实现非凡的灰尘和空气分离效果。得益于我们的高性能 TriActive 吸嘴和附件，您可进行高效清洁。

### 省力清洁

- 吸力调控功能，在您需要时提供额外吸力
- 附加手柄，易于搬运
- 先进的集尘桶设计，便于清洁，更加卫生
- 手柄集成式毛刷，操控极其方便
- 缝隙吸嘴可帮助您清洁狭窄空间

### 非凡效果

- 第六代飓风离尘技术，实现非凡的灰尘和空气分离效果
- TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作
- EPA10 滤网，获得健康空气
- 1400 瓦强劲马达，带来出色的清洁效果
- 气动式强力吸嘴，实现彻底清洁

### 关爱您和您的家庭

- 柔和噪音，让您获得愉悦的清洁体验
- 大尺寸橡胶轮，更好地保护您的地板

**PHILIPS**

## 产品亮点

### 第六代飓风离尘技术



采用空气动力学设计的第六代飓风离尘技术通过 3 个高效步骤, 有效地减少空气阻力并确保出色的清洁性能: 1) 得益于笔直平滑的进风口, 空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速上升至气旋室。3) 在旋风过滤器的顶部, 出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。

### 1400 瓦马达



1400 瓦马达, 可产生高达 330 瓦的吸力, 性能出众。

### TriActive 吸嘴



TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作: 1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯, 清除深处的灰尘。2) 其利用较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用左、右毛刷清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢

### 气动式强力吸嘴



气动式强力吸嘴可进行深度清洁, 使用旋转刷有效去除微小的灰尘颗粒和毛发, 从而获得更好的地毯和硬地板清洁功效。

### EPA 过滤系统



多重 EPA 滤网拥有较大的滤网表面和良好的过滤性能。其可以滤除小灰尘颗粒, 并可与旋风气流结合使用, 这可以防止滤网快速堵塞, 带给您更好更持久的过滤效果。

### 吸力调控功能



您可以使用旋钮调节吸力。需要时, 您可以将其转到最大以获得额外的吸力。

### 附加手柄

附加手柄, 易于搬运

### 方便清空的集尘桶



集尘桶专为除尘而精心设计, 不会造成灰尘四散。它单手即可操作, 凭借其特别设计的形状和光滑的表面, 您可轻松地控制集尘桶的清空。

### 集成式毛刷



可随手清洁家具和小空间的吸嘴。

### 缝隙吸嘴和小号吸嘴

缝隙吸嘴和小号吸嘴可帮助您清洁狭窄空间和家具。

### 柔和噪音

得益于专门设计的结构和所用的材料, 吸尘器产生的噪音变得十分柔和, 可为您提供更愉悦的清洁体验。

## 无尘袋吸尘器

1400 瓦, EPA 10 滤网, 1.5 升, 强劲强力吸嘴

FC5835/81

# 规格

### 设计

- 颜色: 金属紫
- 输入功率 (IEC): 1400 W
- 声压级: 82 dB
- 吸力 (最大): 330 W

### 可用性

- 管联接: 活动锁
- 操作半径: 7.6 m
- 手柄: 顶部和正面
- 电线长度: 5 m
- 吸力控制: 电子产品

- 吸管类型: 2 节金属伸缩管
- 滚轮类型: 橡胶

### 喷嘴和附件

- 包含附件: 缝隙吸嘴, 小号吸嘴, 集成式毛刷
- 标准吸尘嘴: TriActive 吸嘴
- 附加吸尘嘴: 强力吸嘴

### 过滤

- 尘量: 1.5 l
- 过滤系统: 旋风
- 排风滤网: EPA 10 滤网



发行日期 2021-10-14

版本: 1.0.1

EAN: 06 92341 07514 06

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)