

Philips EasyPro Expert
无尘袋吸尘器

1400 瓦
EPA 10 滤网
1.5 升

FC5982/81



性能全面。强力吸尘。

采用第六代飓风离尘技术和 TriActive 吸嘴

飞利浦 EasyPro Expert 无尘袋吸尘器，采用第六代飓风离尘技术，可长时间提供强劲吸力，实现非凡的灰尘和空气分离效果。得益于我们的高性能 TriActive 吸嘴和附件，您可进行高效清洁。

省力清洁

- 吸力调控功能，在您需要时提供额外吸力
- 附加手柄，易于搬运
- 先进的集尘桶设计，便于清洁，更加卫生
- 手柄集成式毛刷，操控极其方便
- 缝隙吸嘴可帮助您清洁狭窄空间

非凡效果

- 第六代飓风离尘技术，实现非凡的灰尘和空气分离效果
- TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作
- EPA10 滤网，获得健康空气
- 1400 瓦强劲马达，带来出色的清洁效果
- 纤薄灵活硬地板吸嘴

关爱您和您的家庭

- 柔和噪音，让您获得愉悦的清洁体验
- 大尺寸橡胶轮，更好地保护您的地板

PHILIPS

产品亮点

第六代飓风离尘技术



采用空气动力学设计的第六代飓风离尘技术, 通过 3 个高效步骤, 有效减少空气阻力并确保出色的清洁性能: 1) 得益于笔直平滑的进风口, 空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通道使空气加速上升至气旋室。3) 在旋风过滤器的顶部, 出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。

1400 瓦马达



1400 瓦马达, 可产生高达 330 瓦的吸力, 性能出众。

TriActive 吸嘴



TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作: 1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯, 清除深处的灰尘。2) 其利用较大的开

口吸走大块碎屑。3) 其利用左、右毛刷清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢

旋灵动 硬地板吸嘴



纤薄硬地板吸嘴带来顶级操控性和理想覆盖范围。纤薄设计和 180 度旋转, 轻松清洁窄小空间和家具下方区域。更大的前端开口便于清理更大块碎屑。

EPA 过滤系统



多重 EPA 滤网拥有较大的滤网表面和良好的过滤性能。其可以滤除小灰尘颗粒, 并可与旋风气流结合使用, 这可以防止滤网快速堵塞, 带给您更好更持久的过滤效果。

吸力调控功能



您可以使用旋钮调节吸力。需要时, 您可以将其转到最大以获得额外的吸力。

附加手柄

附加手柄, 易于搬运

方便清空的集尘桶



集尘桶专为除尘而精心设计, 不会造成灰尘四散。它单手即可操作, 凭借其特别设计的形状和光滑的表面, 您可轻松地控制集尘桶的清空。

集成式毛刷



可随手清洁家具和小空间的吸嘴。

缝隙吸嘴和小号吸嘴

缝隙吸嘴和小号吸嘴可帮助您清洁狭窄空间和家具。

柔和噪音

得益于专门设计的结构和所用的材料, 吸尘器产生的噪音变得非常柔和, 可为您提供更愉悦的清洁体验。

规格

吸尘嘴和附件

- 包含附件：缝隙吸嘴，小号吸嘴，集成式毛刷
- 标准吸尘嘴：TriActive 吸嘴
- 附加吸尘嘴：DiamondFlex 旋灵动吸嘴

设计

- 颜色：火红色

性能

- 输入功率 (IEC): 1400 瓦
- 声压级：82 分贝
- 吸力（最大）：330 瓦

过滤

- 尘量：1.5 升
- 过滤系统：旋风
- 排风滤网：EPA 10 滤网

可用性

- 管联接：活动锁
- 操作半径：7.6 米
- 手柄：顶部和正面
- 电线长度：5 米
- 吸力控制：电子产品
- 吸管类型：2 节金属伸缩管
- 滚轮类型：橡胶



发行日期 2023-08-11

版本：1.1.1

EAN: 69 23410 75143 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com