

• Mousseur à lait classique

Acier inoxydable



HD8836/21

# Savourez le plaisir d'un espresso italien, chez vous.

système « bean-to-cup » compact et élégant

la synthèse parfaite entre compacité, performances, design et matériaux haut de gamme

## Un authentique café italien

- Un café sans goût de brûlé grâce aux broyeurs 100 % céramique
- Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique
- Du café sans temps d'attente, grâce à la chaudière à chauffe rapide

### Facile à nettoyer et à entretenir

- Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique et au détartrage
- · Nettoyage facile grâce au groupe café amovible

## Facile à nettoyer et à entretenir

• Nettoyage facile grâce aux éléments compatibles lave-vaisselle.

#### Préparez des boissons à votre goût

- Enregistrez les réglages de votre café préféré
- Évitez les pertes de chaleur et utilisez n'importe quelle tasse avec notre bec verseur ajustable
- Jouez avec le degré de richesse du café grâce à nos broyeurs réglables



# Points forts

#### Broyeur 100 % céramique



Cette machine espresso est équipée de broyeurs 100 % céramique. Saeco utilise des broyeurs en céramique car ils produisent une mouture uniforme sans surchauffer le café, pour un espresso impeccable. La céramique garantit en outre une durée de vie prolongée et un fonctionnement totalement silencieux.

#### Chaudière à chauffe rapide



Avec la technologie de chaudière à chauffe rapide Saeco, votre machine est toujours prête. Désormais, vous n'aurez plus à attendre entre chaque espresso.

# Mousseur à lait classique



Cette machine espresso Saeco est équipée d'un mousseur à lait classique également appelé « pannarello » par les baristas. Il dispense de la vapeur et doit être plongé dans le lait pour préparer une magnifique mousse de lait. Libérez le barista qui est en vous en préparant de délicieuses boissons à base de lait selon la méthode traditionnelle!

#### Enregistrez les réglages de votre café



Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso parfaite, préparée comme vous l'aimez, grâce à notre fonction Mémo innovante vous permettant de régler la longueur, l'intensité et la température du café. Savourez une excellente boisson à base de café dans votre tasse préférée, à la simple pression d'un bouton.

#### Bec verseur ajustable



Le bec verseur ajustable de nos machines espresso s'adapte à toutes les tasses pour éviter que le café ne refroidisse ou qu'il n'éclabousse lorsqu'il s'écoule dans votre tasse. Ainsi, votre espresso est toujours servi à la bonne température, et la machine reste propre.

#### Éléments compatibles lave-vaisselle



Pour vous faciliter la vie, le bac d'égouttement et le mousseur à lait ou la carafe à lait passent au lave-vaisselle. Ainsi, vous gagnez du temps tout en bénéficiant d'un nettoyage hygiénique.

#### Broyeurs réglables à 5 niveaux



Différents mélanges nécessitent différents niveaux de mouture pour révéler au mieux leur parfum. Cette machine espresso offre 5 niveaux différents de mouture, de la plus fine pour un espresso intense à la plus grosse, pour un café crème léger.

# Caractéristiques

#### Un authentique espresso

• Technologie Espresso: Système d'adaptation Saeco, Système d'arôme : pré-infusion

#### **Multi-boisson**

• Plusieurs spécialités de boissons lactées: Pannarello : mousse de lait

#### Caractéristiques techniques

• Tension: 230 volt Alimentation: 1400 W • Pression de la pompe: 15 bar

# • Fréquence: 50 Hz

#### Spécificités techniques

- Types de café compatibles: Café moulu, Grains de café entiers
- Matériau de la chaudière: Inox
- Longueur du cordon: 80 cm
- Alimentation: 1 400 W
- Tension: 230 volt
- Pays d'origine: Conçu en Italie, Fait en Italie
- Fréquence: 50 Hz
- Pression de l'eau de la pompe: 15 bars (espresso

#### parfait)

- Nombre de chaudières: 1 chaudière
- · Groupe café amovible

#### Poids et dimensions

- Capacité du bac à marcs: 8 marcs de café
- Dimensions du produit ( $I \times P \times H$ ):  $256 \times 315 \times 415$  millimètre
- Poids du produit: 9 kg
- Capacité du bac à grains: 250 g
  Hauteur de tasse maximale: 110 millimètre
- Capacité du réservoir d'eau: 1,2 l

#### Simplicité d'utilisation

- Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du circuit de café
- Utilisation: Bec verseur réglable, Contournement pour café moulu, Accès frontal à l'ensemble des fonctions, Fonction vapeur rapide, Groupe café amovible, Réservoir d'eau amovible

#### **Entretien**

• Deux ans de garantie internationale



Date de publication 2023-12-26

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs

www.philips.com