



Philips Saeco Xelsis Machine espresso Super Automatique

- Carafe à lait avec mousser intégré
- Blanc / acier inoxydable



HD8943/21

Multi-boisson, multi-utilisateur

avec double carafe à lait nettoyante entièrement automatisée

Avec la machine à café Xelsis de Saeco, à chaque membre de la famille sa boisson. Grâce à sa fonction multi-utilisateur exclusive, vous pouvez créer jusqu'à 6 profils utilisateur différents, et personnaliser jusqu'à 9 boissons pour chacun de ces profils.

Un authentique café italien

- Un café sans goût de brûlé grâce aux broyeurs 100 % céramique
- De la mousse de lait parfaite grâce à la carafe à lait intégrée
- Des spécialités de café au lait sans temps d'attente, grâce à la double chaudière

Facile à nettoyer et à entretenir

- Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique et au détartrage
- Nettoyage facile grâce au groupe café amovible

Facile à nettoyer et à entretenir

- Moussage de lait hygiénique grâce au double nettoyage automatique

Préparez des boissons à votre goût

- Jouez avec le degré de richesse du café grâce à nos broyeurs réglables
- Personnalisez votre café avec 6 profils utilisateur
- Augmentez la crème et le corps du café



Points forts

Broyeur 100 % céramique



Cette machine espresso est équipée de broyeurs 100 % céramique. Saeco utilise des broyeurs en céramique car ils produisent une mouture uniforme sans surchauffer le café, pour un espresso impeccable. La céramique garantit en outre une durée de vie prolongée et un fonctionnement totalement silencieux.

Broyeurs réglables à 8 niveaux



Différents mélanges nécessitent différents niveaux de mouture pour révéler au mieux leur parfum. Cette machine espresso offre 8 niveaux différents de mouture, de la plus fine pour un espresso intense à la plus grosse, pour un café crème léger.

6 profils utilisateur



Cette machine espresso Saeco offre 6 profils personnalisables gardant en mémoire vos préférences personnelles pour différentes boissons à base de café. Ainsi, vous savourerez une tasse de café entièrement à votre goût, même lorsque vous n'êtes pas le seul à utiliser la machine.

Groupe café amovible



Le groupe café, une invention de Saeco assurant l'automatisation de la préparation, est le cœur de nos machines espresso. Le groupe café est, selon le modèle, facilement accessible en façade ou sur le côté. Vous pouvez le retirer facilement afin de le nettoyer tout simplement sous le robinet, pour une hygiène optimale.

Double nettoyage automatique de la carafe



Cette machine espresso Saeco bénéficie d'une fonction de double nettoyage entièrement automatique de la carafe à lait. Elle produit deux cycles de vapeur indépendants pour rincer votre carafe à lait après la préparation de chaque boisson, pour une spécialité à base de lait savoureuse. Il n'a jamais été aussi facile de préparer hygiéniquement de la mousse de lait.

Nettoyage automatique et détartrage



Saeco a conçu cette machine espresso pour qu'elle nettoie automatiquement à l'eau son circuit de café, au démarrage ou à l'arrêt. Ainsi, vous savourez un café au goût pur à chaque tasse. Un détartrage régulier prolonge la durée de vie de votre machine espresso. Non seulement cette machine vous prévient lorsqu'il est temps de la détartrer, mais le processus de détartrage automatisé démarre et vous guide par le biais de messages clairs à l'écran vous indiquant lorsque vous devez intervenir. Le détartrage n'a jamais été aussi facile !

Caractéristiques

Un authentique espresso

- Technologie Espresso: Système d'adaptation Saeco, Système d'arôme : pré-infusion, SBS : sélecteur de crème, Chauffe-tasses

Multi-boisson

- Plusieurs spécialités de boissons lactées: Ajusteur de mousse, Fonction automatique lait intégrée, Compatible avec l'accessoire Milk Island, Sélecteur de quantité de lait, Carafe à lait amovible

Caractéristiques techniques

- Alimentation: 1500 W
- Tension: 230 volt
- Pression de la pompe: 15 bar
- Fréquence: 50 Hz

Spécificités techniques

- Matériau de la chaudière: Inox
- Types de café compatibles: Café moulu, Grains de café entiers
- Alimentation: 1 500 W
- Tension: 230 volt
- Longueur du cordon: 80 cm
- Fréquence: 50 Hz
- Nombre de chaudières: 2 chaudières (vapeur instantanée)

Poids et dimensions

- Capacité du bac à grains: 350 g
- Capacité du bac à marcs: 14 marcs de café
- Dimensions du produit (l x P x H): 280 x 370 x 420 millimètre
- Poids: 15,8 kg
- Poids du produit: 15,8 kg
- Hauteur de tasse maximale: 150 millimètre
- Capacité du réservoir d'eau: 1,6 l
- Capacité de la carafe à lait: 0,5 l

Facile à utiliser

- Utilisation: Bec verseur réglable, Contournement pour café moulu, Repose-tasses, Accès frontal à l'ensemble des fonctions, Vapeur instantanée (2 chaudières), Groupe café amovible, Réservoir d'eau amovible
- Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du circuit de café, Rinçage automatique du circuit de lait, Cycle de détartrage

Entretien

- Deux ans de garantie internationale

Développement durable

- Option de veille automatique



Date de publication
2023-12-26

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 52368 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com