

Philips Jewel
Aspirateur avec sac

2 000 W

Puissance d'aspiration de 425 W
Filtre HEPA 13 lavable
Parquet

FC9073/01



Un résultat impeccable en un clin d'oeil

Puissance d'aspiration élevée permettant d'éliminer rapidement la poussière.

La gamme Jewel est idéale pour ceux qui veulent des résultats optimaux rapidement. Légers et compacts, les aspirateurs Jewel possèdent également un design tendance.

Protection anti-rayure pour vos parquets

- Brosse parquet avec brins doux pour ne pas rayer

Système antiallergique très performant

- Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13

Une maison impeccable en un clin d'oeil

- Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 450 W

PHILIPS

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse multi-usage
- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Brosse supplémentaire: Brosse parquet

Design

- Couleur: Noir corbeau

Poids et dimensions

- Poids du produit: 5,7 kg

la performance

- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Puissance électrique (max.): 2000 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 76 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 450 W
- Aspiration (max): 32 kPa
- Débit d'air (max): 43 l/s

Filtration

- Capacité de poussière: 3 l
- Type de sac à poussière: s-bag
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 Ultra Clean Air
- Joint hermétique AirSeal HEPA

Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 7 m
- Rayon d'action: 10 m
- Raccord cylindrique: Bouton
- Poignée de transport: Face avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en 2 parties, en métal laqué
- Indicateur de remplissage
- Type de roue: Caoutchouc
- Cassette Clean Comfort

Points forts

Moteur de 2 000 W



Le moteur puissant de 2 000 W génère une puissance d'aspiration maximale de 450 W, pour un nettoyage parfait.

Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13



Cet aspirateur Philips a été conçu de telle sorte que tout l'air aspiré passe à travers le filtre lavable HEPA 13 (filtration à 99,95 %) avant d'être évacué. Aucune fuite possible !

Brosse parquet



Finis les risques de rayures, grâce à cette brosse à brins doux, spécialement conçue pour nettoyer vos sols durs sans les abîmer.



Date de publication
2023-07-21

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com