



**Saeco GranAroma
Machine espresso
entière automatique**

- 14 boissons
- 4 profils utilisateur
- Gris
- Écran TFT couleur



SM6580/10

Une boisson sur mesure

Personnalisez facilement votre café avec les préréglages de goût

Personnalisez de manière intuitive des cafés aromatiques tels que le cappuccino et le latte macchiato, grâce aux profils de goût prédéfinis disponibles dans le menu CoffeeMaestro, et savourez la mousse de lait onctueuse produite par notre carafe à lait externe, même lorsque deux boissons lactées sont préparées en même temps.

Utilisation et entretien pratiques

- HygieSteam élimine $\leq 99,9\%$ des micro-organismes présents sur les pièces de la carafe*
- AquaClean : prolonge la durée de vie de la machine et améliore le goût du café*

Technologie et café de haute qualité

- Au moins 20 000 tasses avec notre broyeur en céramique ultra-résistant
- Fonction DoubleShot pour une boisson plus intense
- Grand réservoir à grains hermétique préservant la fraîcheur de vos grains
- LattePerfetto, pour une mousse de lait dense, à la texture fine
- Température et arôme parfaitement équilibrés grâce à Aroma Extract

Des recettes personnalisées

- Savourez 14 délicieuses boissons à votre goût
- Personnalisez jusqu'à 4 profils et enregistrez vos favoris
- 3 préréglages de goût adaptés à vos besoins avec CoffeeMaestro
- LatteDuo : savourez deux tasses de n'importe quelle recette à la simple pression d'un bouton
- CoffeeEqualizer™ vous permet de personnaliser jusqu'à 5 réglages de café

 **Saeco**



Machine espresso entière automatique
14 boissons 4 profils utilisateur, Gris, Écran TFT couleur

SM6580/10

Points forts

14 délicieuses boissons



Explorez le monde du café grâce à des boissons familières telles que l'espresso et le cappuccino, ou à des spécialités telles que l'espresso macchiato italien.

CoffeeMaestro



Personnalisez votre café en sélectionnant le profil de goût souhaité (Delicato, Intenso, Forte) pour votre boisson. La cafetière ajuste automatiquement les réglages de préparation du café, tels que l'intensité, le volume de café et le temps de pré-humidification, pour une boisson à votre goût.

Nettoyage automatique* HygieSteam



Notre système innovant de nettoyage automatique HygieSteam élimine 99,9 % des micro-organismes présents sur les pièces de la carafe à lait*.

Broyeur 100 % céramique



Notre broyeur en céramique high-tech est exceptionnellement dur et précis. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe. Il extrait le meilleur des saveurs et arômes, pour 20 000 tasses ou plus d'un café délicieux. Sélectionnez facilement les 12 réglages du broyeur.

Filtre à eau AquaClean



Notre filtre à eau AquaClean breveté est conçu pour améliorer la qualité de votre café en purifiant l'eau. Il évite également la formation de dépôts de calcaire dans le circuit d'eau de votre machine à café. Préparez jusqu'à 5 000** tasses sans détartrage en remplaçant le filtre régulièrement.

LatteDuo



Préparez et savourez une ou deux tasses de n'importe quelle recette de café, dont le cappuccino et le latte macchiato, d'une simple pression.

CoffeeEqualizer™



CoffeeEqualizer™ vous guide de manière interactive, pour une personnalisation illimitée. Créez un café à votre goût en personnalisant l'intensité, le volume de café et de lait, la température, la densité de la mousse de lait et en ajoutant un ExtraShot.

Aroma Extract



Le système Aroma Extract trouve l'équilibre optimal entre la température de préparation et l'extraction des arômes en maintenant la température de l'eau entre 90 et 98 °C tout en régulant le débit d'eau, pour de délicieux cafés.

Fonction ExtraShot



Obtenez une boisson plus intense grâce au réglage ExtraShot accessible via le Coffee Equalizer™ ou le profil de goût Forte du menu CoffeeMaestro. Deux manières d'augmenter la puissance sans l'amertume.

Caractéristiques

Pays d'origine

- Conçu en: Italie
- Fabriqué en: Roumanie

Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 5
- Longueur du café et du lait: Réglable
- Réglages du broyeur: 12
- Réglage de la pré-infusion de la mouture
- Interface utilisateur: Écran tactile à icônes
- Profils utilisateur: 4, plus invités
- Réglages de température: 3

Variété

- Boissons: Espresso, Café, Café américain, Cappuccino, Latte Macchiato, Café latte, Café crème, Ristretto, Espresso Lungo, Café crème, Cappuccino italien, Café au lait, Mousse de lait, Lait chaud, Eau chaude
- Option café moulu
- Double tasse
- Double tasse lait

Autres fonctionnalités

- Groupe café amovible
- Rinçage automatique et détartrage guidé
- Aroma seal
- Chaudière à chauffe rapide
- Bec verseur avec LED

Accessoires

- Inclus: Cuillère-doseuse, Bandelette de test pour la dureté de l'eau, Tube de graisse, Carafe à lait, Tube d'aspiration du lait, Filtre AquaClean

Spécificités techniques

- Couleur(s): Gris
- Longueur du cordon: 120 cm
- Tension: 230 volt
- Fréquence: 50 Hz
- Capacité de la carafe à lait: 0,6 l
- Type de chaudière: Chaudière en inox

- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Capacité du bac à marc: 12 marcs de café
- Type de carafe: Couvercle en plastique de la carafe à lait
- Capacité du bac à grains: 300 g
- Bac à marc: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès en façade
- Hauteur de tasse max.: 150 millimètre
- Compatibilité filtre: AquaClean
- Capacité du bac d'égouttement: 500 ml
- Pression de la pompe: 15 bar

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 262 x 448 x 383 millimètre
- Poids du produit: 8,5-9 kg

Caractéristiques générales

- Solution « lait »: Carafe à lait externe
- Éléments compatibles lave-vaisselle: Bac d'égouttement et grille, Carafe à lait et couvercle, Réservoir HygieSteam et support, Bac à marc, Cuillère-doseuse
- Personnalisation de la boisson: Intensité de l'arôme, Quantité de café, Quantité de lait, Quantité d'eau, Température de la boisson, Quantité de mousse, ExtraShot

Finition

- Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Entretien

- Deux ans de garantie internationale

Développement durable

- Réglage ECO
- Classe énergétique: Classe B
- Consommation d'énergie - en veille: < 0,5 W
- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 500 W
- Emballage recyclable: > 95 %



Date de publication
2023-12-15

Version: 2.2.1

EAN: 87 20389 00341 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* 99,9999 % des micro-organismes, selon des tests réalisés en laboratoire.

** Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des cycles de rinçage et de nettoyage.