



Philips PerfectCare Aqua
Stoomgenerator

5,8 bar

Stoomstoot van 300 g
Draagvergrendeling
Vast waterreservoir van 2,5 l

Ultrasnel strijken

geen temperatuuraanpassing nodig

Geschikt voor alle strijkbare stoffen, van zijde, linnen en katoen tot kasjmier... U kunt alle stoffen achter elkaar door strijken zonder iets te moeten instellen. Het Philips PerfectCare-strijkijzer biedt snel resultaat bij alle stoffen, zonder schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo gemakkelijk.



GC8625/30

Snel en krachtig strijken

- Energie besparen met de ECO-modus
- Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
- Groot zichtbaar waterreservoir van 2,5 liter
- De nieuwe SteamGlide-zoolplaat is topkwaliteit van Philips
- Uw strijkijzer stevig op het basisstation vergrendelen
- Ontkalk uw apparaat effectief en eenvoudig voor een langere levensduur
- Stoomstoot tot 300 g

Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling

- Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

PHILIPS

Kenmerken

OptimalTEMP-technologie



U kunt nu strijken zonder temperatuurstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) Krachtige cyclonische stoomkamer die krachtig, consistent stoom levert, waardoor strijken eenvoudiger en sneller wordt.

Energiezuinig



Met de ECO-modus (verminderde hoeveelheid stoom) kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat.

Stoomstoot tot 300 g

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreukelen.

Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater



Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraaft, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

Stoomklaar in 2 minuten



Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevuld.

Easy De-Calc



Extreem langdurige stoomprestaties: de exclusieve Easy De-Calc-functie van Philips is ideaal om de gevolgen van hard water tegen te

gaan en verlengt de levensduur van de stoomgenerator. Uw strijkijzer geeft middels een lampje en een geluid aan wanneer het apparaat moet worden gereinigd. Open de Easy De-Calc-knop wanneer het apparaat is afgekoeld en vang het vuile water met kalk op in een kop.

Draagvergrendeling



De strijkijzer met stoomgenerator wordt geleverd met een draagvergrendeling. U kunt uw strijkijzer veilig op de voet vergrendelen, waardoor strijker veiliger wordt en het risico dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie van Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen kunnen worden gestreken zonder dat er schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat op de kleding of de katoenen strijkplankhoes laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding beschadigt niet en de strijkplankhoes ook niet. Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt minder inspanning van uw polsen.



Specificaties

Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-oplossing: Easy De-calc
- Calc-Clean-herinnering
- Geschikt voor kraanwater

Technische specificaties

- Spanning: 220 - 240 volt

Gebruiksvriendelijk

- Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening
- Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare stoffen zoals zijde
- Opwarmtijd: 2 min.
- Elk moment bij te vullen
- Capaciteit waterreservoir: 2500 ml
- Opbergsysteem: Draagvergrendeling
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer

voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)

- Opbergvak voor snoer: Snoerclip
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,7 m
- Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- OptimalTEMP-technologie
- Zoolplaat: SteamGlide Plus
- Vermogen: 2400 W
- Veilige standaard
- Druk: Druk tot 5,8 bar
- Stoomstoot: 300 g
- Verticaal stomen
- Stoomtip
- Variabele stoominstellingen



Publicatiedatum
2023-08-20

Versie: 1.0.2

EAN: 87 10103 75412 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com