



Philips Philips 4300
Serisi
Tam otomatik
espresso makineleri

- 8 İçecek
- LatteGo süt çözümü
- Siyah
- TFT ekran

EP4346/70



8 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

LatteGo; kolay temizlenebilen süt sistemi

Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir*

Damak tadınıza özel çeşitli kahve seçenekleri

- Evde taze demlenmiş ipeksi pürüzsüzlükte cappuccino.
- Sezgisel ekran ile kahvenizi kolayca seçin
- Kahve özelleştirme seçeneği sayesinde aromayı ve kıvamı ayarlayın
- 2 kullanıcı profili sayesinde her seferinde mükemmel sonuçlar
- Latte macchiato dahil 8 farklı kahve çeşidinin tadına varın

Taze çekirdeklerle hazırlanmış yüksek kaliteli kahveler

- Dayanıklı seramik öğütücüler ile 20.000 bardak üstün kaliteli kahve
- Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema**
- 12 adımlı öğütücü seviyeleriyle lezzeti damak tadınıza göre ayarlayın

Günlük kullanım için kolay kullanım ve temizleme

- Tamamen çıkarılabilir demleme grubu sayesinde temizlemesi kolaydır
- AquaClean sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana*** kadar kahve demleyin
- Size kolaylık sağlayan, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar
- LatteGo'nun temizliği çok kolaydır

PHILIPS

Tam otomatik espresso makineleri
8 İçecek LatteGo süt çözümü, Siyah, TFT ekran

Özellikler

8 lezzetli kahve



İçtiğiniz her fincan kahvenin tadına varın. Tam otomatik espresso makineniz sert bir espresso'dan hafif bir cappuccino'ya kadar tüm kahveleri hiç zorluk çıkartmadan hemen hazırlar.

LatteGo süt sistemi



En sevdiğiniz bitki bazlı süt alternatiflerinizle bile ipeksi pürüzsüzlükteki cappuccino'nun tadını çıkarın. Siklonik köpürtme teknolojisi sayesinde LatteGo, doğru miktarda yağ ve protein içeren çeşitli süt ve bitki bazlı alternatifleri mümkün olan en yoğun köpük tabakasına dönüştürür.

Sezgisel ekran



Kullanımı kolay ekran sayesinde lezzetli bir kahveye ulaşmanız artık çok kolay. Taze çekirdeğinizin yoğunluğunu birkaç adımda dilediğiniz şekilde ayarlayabilir ve istediğiniz kahvenin tadına varabilirsiniz.

Kahve özelleştirme seçeneği



Kahve özelleştirme seçeneğinin kolayca yapılabilen ayarları sayesinde istediğiniz yoğunlukta ve dilediğiniz kadar kahve ve süt miktarıyla kahve yapabilirsiniz.

Kullanıcı profilleri

Kişisel tercihlerinizi kaydeden iki kullanıcı profili sayesinde her defasında sevdiğiniz kahveyi için. Ekstra misafir profili sayesinde misafirleriniz sizin tercihlerinizi değiştirmeden diledikleri kahvenin keyfini çıkarabilir.

Mükemmel sıcaklık ve aroma



Su sıcaklığını 90 ve 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek demleme sıcaklığı ve aroma çıkarma arasında optimum bir denge yakalayan akıllı Aroma Extract sistemi, nefis kahvelerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

12 adımlı öğütücü ayarı



Dayanıklı seramik öğütücümüz 12 adım ile ayarlanabilir. Böylece kahve çekirdeklerinizi

EP4346/70

ultra ince tozdan kalın parçacıklara kadar farklı şekillerde öğütebilirsiniz.

%100 seramik öğütücüler



Dayanıklı seramik öğütücümüzle kahvenizin tüm aromasını ortaya çıkarın. Keskin kenarlı öğütücülerimiz, çekirdeklerinizden en iyi aromayı ve lezzeti çıkarır. Kalından ultra inceye kadar en az 20.000 fincanlık kahveye dayanacak şekilde %100 seramik malzemeden üretilmiştir.

Son derece kolay temizlik



LatteGo damla tepsisi ve kahve öğütme haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Böylece zaman tasarrufu ve etkili temizlik sağlayarak size kolaylık sunar.

AquaClean filtre



Makine uyarı verdiğinde filtreyi değiştirerek makinenizde kireç temizleme işlemine gerek kalmadan 5000* bardağa kadar kahve demleyebilir ve temiz, artılmış suyun keyfini çıkarabilirsiniz.

Teknik zellikler

Menşei

- Tasarlandığı yer:: İtalya
- Üretildiği lke:: Romanya

Özelleştirme

- Aroma Sertliği Ayarları: 5
- Öğütücü Ayarları: 12
- Kahve ve St Miktarı: Ayarlanabilir
- Demleme Öncesi Aroma kontrolü: Var
- Kullanıcı Profilleri: 2, Ziyaretçi
- Sıcaklık ayarları: 3

Çeşitlilik

- İecekler: Espresso, Sıcak su, Cappuccino, Kahve, St köpüğü, Ristretto, Latte Macchiato, Stl kahve, Americano, Caff crema
- Toz Kahve Seçeneği: Var
- Çift Fincan: Var
- St Çift Fincan: Hayır

Diğer özellikler

- Çıkarılabilir demleme grubu: Var
- Aroma Sızdırmazlığı: var
- Rehberli kire temizleme: var
- AquaClean: Var

Aksesuarlar

- Dahili: Ölme kaşığı, Su sertliği test şeridi, AquaClean filtre, Yağ tp, LatteGo saklama kapağı

Teknik özellikler

- Gerilim: 230 volt

- Kablo uzunluğu: 100 cm
- Renkler: Siyah
- Frekans: 50 Hz
- St karafı kapasitesi: 0,26 L
- Su haznesi kapasitesi: 1,8 L
- Atık haznesi kapasitesi: 12 porsiyon
- Ürün ağırlığı: 8 kg
- Kahve çekirdeği kapasitesi: 275 g
- Atık haznesi: Önden erişim
- Su haznesi: Önden erişim
- Maksimum fincan yüksekliği: 150 mm
- Filtre uyumluluğu: AquaClean
- Pompa basıncı: 15 bar
- Ürün boyutları: 246x372x433 mm
- Kaplama: Sprey boyalı Gmş specchiato

Genel özellikler

- Ayarlanabilir ağız yüksekliği: 85 - 145 mm
- St Çözümü: LatteGo
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir paralar: LatteGo, Damlama tepsisi
- Temizleme ve kullanım kolaylığı: AquaClean filtresi ile uyumlu
- Ekran türü: TFT

Servis

- 2 yıl garanti: Var

Srdrlebilirlik

- ECO ayarı: Var
- Kahve hazırlama g tketimi: 1500 W
- Geri dnştrlebilir ambalaj malzemesi: > %95



Yayın tarihi 2024-02-29

Srm: 7.7.2

EAN: 87 10103 94297 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tm hakları saklıdır.

Teknik zellikler zerinde nceden haber vermeden deėişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluřlara aittir.

www.philips.com

* Almanya'da yapılan, nde gelen Tek Dokunuřlu (Kahve + St) Tam Otomatik Espresso Makinelerini karřılařtıran mřteri testlerine (2018) dayanmaktadır.

* *70-82°C sıcaklık aralıėına dayanmaktadır.

* **Makinede belirtildiėi gibi 8 kez filtre deėiřimine dayanmaktadır. Gerek fincan sayısı seilen kahve trlerine, durulama ve temizlik dzenine gre deėiřir.