

# PHILIPS

## Wake-up Light

### Simulação do anoitecer



## Desperte de forma natural

### Concebido para o despertar de forma ideal

O Wake-up Light desperta-o de uma forma natural, uma vez que a luz se intensifica gradualmente. A partir de agora, despertar será uma experiência agradável. Utiliza uma lâmpada economizadora de energia e o design da lâmpada adapta-se a todas as decorações.

#### **A luz desperta-o suavemente**

- A luz gradual prepara o seu corpo para despertar
- Lâmpada economizadora de energia

#### **Intensidade da luz**

- Até 300 Lux para um despertar natural
- testes clínicos comprovaram que o acorda de forma mais agradável

#### **Sons de despertar naturais**

- Escolha de 4 sons de despertar naturais e agradáveis

#### **Acorde ao som da sua estação de rádio preferida**

- Rádio FM Digital
- Estupenda qualidade de som graças à caixa de som integrada

#### **Simulação do anoitecer**

- Adormeça com escurecimento de luz natural e som



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Destaques

## A luz desperta-o suavemente



A luz aumenta gradualmente em 30 minutos antes da hora de despertar: repousando sobre os seus olhos, afecta de forma positiva as hormonas energéticas e prepara o despertar do seu corpo, proporcionando uma sensação agradável.

## Lâmpada economizadora de energia

Este Wake-up Light é o único simulador de amanhecer que utiliza uma lâmpada economizadora de energia. Consome até 24% menos energia do que um Wake-up Light com uma lâmpada normal.

## Intensidade da luz de 300 Lux



A sensibilidade à luz difere muito de pessoa para pessoa. No geral, quando uma pessoa utiliza uma intensidade da luz mais elevada, necessita de menos tempo para despertar totalmente. A intensidade da luz do Wake-up Light pode ser configurada para até 300 Lux. Desta forma, pode despertar com a intensidade da luz que melhor se adequa à sua preferência pessoal.

## Testado clinicamente

Foi provado clinicamente que a luz lhe proporciona um acordar mais agradável e que melhora a qualidade do despertar.

## 4 sons de despertar naturais



À hora de despertar definida, começará a ouvir um som natural ou a estação de rádio seleccionada. Começa com um volume baixo e demora cerca de um minuto e meio a alcançar o volume que seleccionou. Existem quatro sons à escolha: pássaros matinais na floresta, vacas nos Alpes, um cuco e uma música de ioga relaxante. O som de nível crescente torna o processo de despertar ainda mais agradável, garantindo que nunca será acordado abruptamente.

## Rádio FM Digital



O rádio digital FM integrado permite despertar ao som das suas canções ou noticiários preferidos, todos os dias. Basta seleccionar a sua estação de rádio preferida e, à hora programada, começará a tocar a um nível

agradável, aumentando gradualmente no espaço de 90 segundos até ao volume seleccionado.

## Estupenda qualidade de som

O altifalante deste Wake-up Light é suportado por uma caixa de som integrada, que garante uma extraordinária qualidade de som ao ouvir rádio FM ou ao despertar com sons naturais.

## Simulação do anoitecer



A luz e o som gradualmente decrescentes ajudam-no a adormecer lentamente. Pode definir o tempo que prefere para a duração da simulação do anoitecer.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO<sub>2</sub>. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

# Especificações

## Fácil de utilizar

Suporte de borracha antideslize

Função de teste do alarme

Botão da função de repetição para som:

9 minuto(s)

Tamanho compacto: Necessita de uma espaço limitado na mesa de cabeceira (14x19,5cm)

Função de reserva eléctrica: 5 minuto(s)

## Luz

Função de ligar/desligar da luz

Processo de simulação do nascer do sol (0-: 30 minuto(s)

Atenuador de intensidade da luz: 0-300 Lux a 40-50 cm

Simulação do anoitecer

## Som

Rádio FM Digital

Função de desligar som: Opção para anular o som de imediato

Caixa de som premium: Caixa de som integrada

Número de sons de despertar: 4

## Visor

Controlo de brilho do visor: 4 regulações

Visor LED oculto: Visor invisível projectado no produto

## Especificações técnicas

Alimentação: 26 W

Voltagem: 230 V

Frequência: 50 Hz

Comprimento do cabo: 200 cm

Tipo de lâmpadas: Lâmpada economizadora de energia Philips

Isolamento: Classe II (isolamento duplo)

Vida útil das lâmpadas: estimada >6000 horas

## Segurança

Sem UV: Sem radiação UV

## Dados logísticos

País de origem: China

Código CTV: 884348001

## Peso e dimensões

Dimensões do produto: 14x19,5x23 (PxLxA) cm

Peso do produto: 1,3 kg

