

# PHILIPS

## Wake-up Light

base para iPod/iPhone

Simulación del anochecer



HF3490/01



## Despiértate de forma natural

### Diseñado para que te despierte con luz y sonido

Wake-up Light te despierta de forma natural con una luz que aumenta gradualmente. A partir de ahora el despertar será una experiencia agradable. También puedes despertarte con tu música favorita seleccionando la canción en tu iPod o iPhone.

#### La luz te despierta suavemente

- La luz que aumenta de forma gradual prepara al cuerpo para despertarse
- Lámpara de bajo consumo

#### Intensidad de la luz

- Hasta 300 lux para un despertar natural
- Un despertar más agradable probado clínicamente

#### Despiértate con tus sonidos favoritos

- Selección de 4 sonidos naturales y placenteros para despertarse y radio FM

#### Despiértate con tus canciones favoritas

- Gran calidad de sonido gracias a la caja acústica integrada
- Reproduce y carga el iPod/iPhone
- Despiértate con canciones de tu iPod/iPhone

#### Simulación del anochecer

- Duermes con un sonido y una luz tenues que disminuyen gradualmente

# Destacados

## La luz te despierta suavemente



La luz va aumentando gradualmente su intensidad durante los 30 minutos anteriores a la hora de despertarse. La luz llega a los ojos y afecta positivamente a las hormonas que regulan la energía, preparando así al cuerpo para que se despierte. De este modo, despertar se convierte en una sensación mucho más agradable.

## Lámpara de bajo consumo

La Wake-up Light es el único simulador de amanecer que funciona con una lámpara de bajo consumo. Consume hasta un 24% menos de energía en relación con una Wake-up Light con bombilla normal.

## Intensidad de la luz de 300 lux



La sensibilidad a la luz varía mucho según la persona. Por lo general, una persona tarda menos tiempo en despertarse completamente cuando se utiliza una luz de mayor intensidad.

La intensidad de la luz de Wake-up Light puede ajustarse hasta 300 lux. Así podrás ajustar la luz a la intensidad que mejor se adapte a tus preferencias.

## Clínicamente probado

Se ha comprobado clínicamente que las personas se despiertan de forma más agradable con la luz.

## Despiértate con canciones

La estación base para iPod/iPhone te permite despertarte con tus canciones favoritas. Simplemente selecciona tu canción favorita de tu iPod o iPhone y a la hora fijada para despertarte comenzará a reproducirse, primero de forma suave y gradualmente irá aumentando cada noventa segundos hasta el nivel de volumen que hayas seleccionado.

## Reproduce y carga el iPod/iPhone

Reproduce tu música favorita de tu iPod/iPhone. El iPod/iPhone se cargará cuando esté en la estación base, de manera que siempre estará listo para usarlo cuando quieras.

## 4 sonidos naturales para despertarte



A la hora fijada para despertarte, comenzarás a oír un sonido natural o la emisora de radio seleccionada. Comienza de forma suave y en

un minuto y medio alcanza el volumen que hayas seleccionado. Puedes elegir uno de los cuatro sonidos naturales: pájaros en el bosque, un pitido agradable, sonidos de la selva africana o suaves campanillas al viento. El sonido va aumentando gradualmente haciendo que el despertar resulte más agradable, y evitando así un despertar brusco.

## Gran calidad de sonido

El altavoz de esta Wake-up Light dispone de una caja acústica integrada que garantiza una gran calidad de sonido al escuchar la radio FM o al despertarse con los sonidos naturales.

## Simulación del anochecer



La luz y el sonido disminuyen de forma gradual para caer en un profundo sueño. Puedes ajustar el tiempo que durará la simulación del anochecer.

# Especificaciones

## Fácil de usar

**Botón de repetición de alarma para sonido:** 9 minuto(s)

**Tamaño compacto:** Se necesita poco espacio en la mesilla de noche

**Función de reserva de electricidad:** 15 minuto(s)

**Pies de goma antideslizantes:** Sí

**Función de prueba de la alarma:** Sí

## Luz

**Proceso de simulación del amanecer (0-):** 30 minuto(s)

**Regulador de intensidad luminosa:** 0-300 lux a 40-50 cm

**Funciones de encendido/apagado de la luz:** Sí

**Simulación del anochecer:** Sí

## Sonido

**Compatible con iPod/iPhone:** Sí

**Excelente caja acústica:** Caja acústica integrada

**Radio digital FM:** Sí

**Número de sonidos de despertar:** 4

## Pantalla

**Control de brillo de la pantalla:** 4 ajustes

**Pantalla LED oculta:** Pantalla invisible proyectada hacia el producto

## Especificaciones técnicas

**Voltaje:** 230 V

**Frecuencia:** 50 Hz

**Longitud del cable:** 200 cm

**Tipo de lámparas:** Lámpara de bajo consumo Philips

**Aislamiento:** Clase II (doble aislamiento)

**Vida útil de las lámparas:** estimada >6.000 horas

**Potencia:** 26 W

## Seguridad

**Sin ultravioleta:** Sin ultravioleta

## Datos logísticos

**País de origen:** China

**Código CTV:** 884349001

## Peso y dimensiones

**Dimensiones del producto:** 14 x 30 x 24 (profundidad x anchura x altura) cm

**Peso del producto:** 1,35 kg

