

PHILIPS

AVENT



Monitor para bebés
con video digital

Baby monitor

Privado y seguro (A-FHSS)

Pantalla en color de 2,7 in

Canciones de cuna relajantes e
intercomunicador



SCD833/01

Siempre cerca de su bebé

Privada y segura con tecnología A-FHSS

La SCD833 de Philips Avent le permite mantener una conexión segura y privada con su bebé en todo momento. Escuche a su bebé con una calidad de sonido perfecta. Además, podrá ver a su bebé a través de una imagen visión clara y nítida (LCD de 2.7"), ya sea de día o de noche.

Conexión segura y privada

- Pantalla de alta resolución de 2,7" con visión nocturna nítida
- Modo ecológico de bajo consumo con indicación de conexión
- Escuche a su bebé con un sonido claro
- Conexión privada y segura con tecnología FHSS adaptable

Libertad, flexibilidad, garantía y seguridad

- Excelente tiempo de funcionamiento para supervisión nocturna
- Elija el mejor nivel de sonido para su entorno
- Alcance de hasta 300 m*
- Reconfortantes canciones de cuna para calmar a su pequeño
- Hable con su bebé de forma remota

Fiabilidad y seguridad

- Sepa si está conectado con las alertas LED

Destacados

FHSS privada, segura y adaptable



Sincronización única de audífonos para proporcionar una conexión segura y privada para su bebé. Además de contar con la nueva tecnología FHSS (Espectro ensanchado por salto de frecuencia) adaptable para reducir al mínimo las interferencias.

Pantalla a color de 2,7"

Vea a su bebé día y noche con la nítida visión nocturna infrarroja que se enciende automáticamente en la oscuridad. Disfrute a su bebé mientras duerme con la pantalla a color de 2,7" extragrande de alta resolución.

Sonido y video perfectos y nítidos

Escuche hasta la más suave risa, gorjeo e hipo con perfecta claridad. No solo vea al bebé, sino que también escúchelo en cualquier momento con un sonido nítido de alta calidad.

Modo ECO

Active el modo ecológico para reducir el consumo de energía durante los momentos en los que el bebé está tranquilo en la habitación, mientras sabe que permanece conectado a su bebé a través de la indicación única de conexión. El modo ecológico desactiva las transmisiones de audio y video y las unidades solo se conectan cuando el bebé emite un sonido.

Siempre conectado

Sepa siempre si su monitor está dentro del alcance y conectado. La unidad para padres lo alertará cuando el monitor esté fuera de alcance o cuando la batería esté baja, lo que le asegurará que siempre está conectado a su bebé.

Alcance de 300 m



Alcance en áreas internas de hasta 50 m*; alcance en áreas externas de hasta 300 m*.

Tiempo de funcionamiento de hasta 10 horas



La cómoda unidad para padres recargable le proporciona la libertad para supervisar a su bebé de manera inalámbrica durante 10 horas antes de volver a recargarla.

Asistente de voz



A veces, todo lo que su bebé necesita es el sonido relajante de su voz. Con un solo clic en esta función esencial, podrá conectarse con su bebé desde cualquier lugar de la casa.

Canciones de cuna

No hay nada como una apacible canción de cuna para calmar a un bebé inquieto. Desde cualquier habitación de la casa, puede seleccionar una de las cinco melodías relajantes y encender la luz nocturna para ayudar al bebé a dormirse sin esfuerzo en muy poco tiempo.

Control de sensibilidad

Le permite ajustar la sensibilidad del micrófono de la unidad del bebé. La sensibilidad del micrófono determina el nivel de ruido que capta la unidad del bebé, por ejemplo, querrá escuchar cuando el bebé llora, pero tendrá menos interés cuando esté balbuceando.

Baby monitor

Monitor para bebés con video digital

SCD833/01

Especificaciones

Potencia eléctrica

Fuente de alimentación: 100 – 240 V/50 - 60 Hz

Características

Tecnología de video digital: Sí, con FHSS

adaptable

Sensibilidad de sonido ajustable

Pantalla LCD de video: 2,7" en color

Pinza para cinturón

Estilo del menú: Íconos

Indicación conectada y con alcance

Canciones de cuna: Sí, 5x

Alcance en exteriores de hasta: 300 m

Sensor de temperatura: No

Modo de vibración: No

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Fecha de publicación
2025-01-18
Versión: 2.2.1

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

EAN: 87 10103 95297 8

www.philips.com



* El alcance de funcionamiento del monitor para bebés varía según el entorno y los factores que provocan interferencias.