

PHILIPS

Wake-up Light

Bedient durch iPhone-App



HF3550/01



Natürlich aufwachen

mit dem Wake-up Light, das durch Ihr iPhone gesteuert wird

Die durch den Sonnenaufgang in der Natur inspirierte einmalige Kombination aus Lichttherapie und Ton weckt Sie auf natürlichere Weise. Dieses Wake-up Light wird über Ihr iPhone gesteuert. Verwenden Sie die App, um Ihre Alarmer einzustellen und Musik wiederzugeben. Die Dockingstation lädt Ihr iPhone auch auf.

Natürliche Wirksamkeit bewiesen

- Das einzige Wake-up Light, dessen Wirksamkeit klinisch erwiesen ist
- 92 % der Benutzer stimmen zu: So wachen Sie auf angenehmere Art auf

Natürliches Licht weckt Sie nach und nach auf

- Farbige Sonnenaufgangssimulation weckt Sie auf natürliche Weise
- Gedimmtes Licht und leichte Klänge wiegen Sie sanft in den Schlaf

Natürliches Design für Sie

- Display dimmt sich automatisch, wenn es im Schlafzimmer dunkel wird
- Tippen Sie zum Schlummern einfach auf das Gerät

Gesteuert durch iPhone-App

- Steuern Sie Ihr Wake-up Light über die kostenlose Wake-up App
- Wachen Sie zu Liedern von Ihrem iPhone oder 8 natürlichen Wecktönen auf
- Laden Sie Ihr iPhone in der Dockingstation
- Verfolgen Sie Ihre Schlafgewohnheiten mit der Wake-up App nach
- Kompatibel mit iPhone 4S, 4, 3GS, iPod Touch 3, 4



asimpleswitch.com

Besonderheiten

Farbige Sonnenaufgangssimulation



Vom Sonnenaufgang in der Natur inspiriert erhöht sich die Lichtintensität über 30 Minuten von einem morgendlichen Rot über Orange bis zu einem hellen gelben Licht. Diese langsame Veränderung stimuliert den Körper, damit Sie ganz natürlich aufwachen. Gemeinsam mit dem raumerfüllenden Licht unterstützt der von Ihnen gewählte natürliche Klang Ihr Aufwacherlebnis, sodass Sie fit für den Tag sind.

Sonnenuntergangssimulation



Sonnenuntergangssimulation ist eine Lichttherapie, die Sie beim Einschlafen unterstützt. Die Sonnenuntergangssimulation bereitet Ihren Körper auf das Einschlafen vor, indem das Licht und die Klänge langsam über eine von Ihnen festgelegte Dauer abnehmen.

Tippen Sie auf SNOOZE



Tippen Sie einfach auf eine beliebige Stelle des Geräts, um den Schlummermodus einzustellen. Nach 9 Minuten wird der Ton sanft wiederholt.

Intuitiv dimmendes Display



Die Display-Helligkeit passt sich intuitiv an: Sie wird in einem hellen Raum heller, um die Lesbarkeit zu gewährleisten, und in einem dunklen Raum dunkler, um Ihre Ruhe nicht zu stören.

iPhone-/iPod-Kompatibilität



Das Wake-up Light ist kompatibel mit iPhone 4S, 4, 3GS sowie iPod Touch 3 und 4. Das Gerät kann von einem iPhone 5 und iPod Touch 5 nur in Kombination mit dem offiziellen 30-9-poligen Anschluss von Apple bedient werden, der über Apple bezogen werden kann.

Von Wissenschaftlern bestätigt



Das Philips Wake-up Light ist das derzeit einzige Gerät mit wissenschaftlich nachgewiesener Funktion. Um das Wake-up Light zum bestmöglichen Produkt für einen natürlichen Aufwachvorgang zu machen, haben wir umfassende klinische Studien von unabhängigen Wissenschaftseinrichtungen durchführen lassen, die die Wirkung des Wake-up Light auf den gesamten Aufwachvorgang belegen. So konnten wir u. a.

beweisen, dass das Philips Wake-up Light Sie nicht nur natürlicher weckt, sondern auch mit Energie versorgt und Ihre Stimmung am Morgen verbessert.

Von Kunden bevorzugt



Eine unabhängige Studie* zeigt, dass 92 % der Benutzer des Philips Wake-up Light damit leichter aufwachen (Metrixlab 2011, N = 209)

Stellen Sie Alarmer über Ihr iPhone ein



Steuern Sie Ihr Wake-up Light über die kostenlose Wake-up App. Stellen Sie Ihre Alarmer und bevorzugten Einstellungen ein, und docken Sie Ihr iPhone an – nahtlos!



asimpleswitch.com

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: **Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.**

Daten

Einfache Bedienung

Rutschfeste GummifüÙe
Schlummerfunktion: Smart Snooze Funktion
Display-Helligkeitsregler: Selbstregulierend
Demofunktion
Anzahl der Weckzeiten: 10
Schlummerfunktion für Wecktöne: Verstellbar
Lädt iPhone/iPod touch auf
Gesteuert durch iPhone-/iPod-App

Wohlbefinden durch Licht

Erhöht die Aufmerksamkeit
Schlafen Sie mit natürlich gedimmtem Licht ein
Natürlich aufwachen
Wachen Sie nach und nach auf

Natürliches Licht

Helligkeitseinstellungen: 20
Farbige Sonnenaufgangssimulation: Ja. Rot, über Orange zu Gelb
Lichtintensität: 300 Lux
Simulierter Sonnenaufgang: Einstellbar, 20 bis 40 Minuten
Sonnenuntergangssimulation

Ton

Anzahl der Wecktöne: 8
Musikwiedergabe über iPhone oder iPod

Sicherheit und Bestimmungen

Nicht für allgemeine Beleuchtung: Nicht für allgemeine Beleuchtung
Zum Aufwachen mit Licht: Zum Aufwachen mit Licht
Keine UV Strahlen: Keine UV Strahlen

Technische Daten

Kabellänge: 150 cm
Frequenz: 50/60 Hz
Isolierung: Klasse III
Isolierung des Netzteils: Klasse II (doppelt isoliert)
Leistung: 24 W
Adapter für Ausgangsleistung: 18 W
Lampentyp: LumiLed Luxeon Rebel
Spannung: 100/240 V

Gewicht und Abmessungen

Ursprungsland: China
Gewicht des Netzsteckers: 109 Gramm
Produktabmessungen: 19,2 (Höhe) x 19,9 (Durchmesser) x 14,6 (Tiefe) cm
Produktgewicht: 1,254 (einschließlich Dockingstation) kg

