

PHILIPS

Wake-up Light

dokking for iPhone/iPod



HF3490/60



Våkne naturlig

Vekker deg gradvis ved hjelp av lys

Wake-up light vekker deg på en naturlig måte, med lys som kommer gradvis. Fra nå av vil det være en behagelig opplevelse å våkne. Du kan også våkne med favorittmusikken din ved enkelt å velge låtene fra iPod eller iPhone.

Lysintensitet

- Opptil 300 lux for naturlig oppvåkning

Simulering av skumring

- Gli inn i drømmenes verden med gradvis avtagende lys og lyd

Lys vekker deg skånsomt

- Gradvis lys forbereder kroppen din på å våkne
- Energibesparende lampe

Våkn opp til dine favorittlyder

- Velg mellom 4 naturlige og behagelige oppvåkingslyder og FM-radio

Våkn opp til dine favorittmelodier

- Flott lyd kvalitet takket være den integrerte lydboksen
- Spill av og lad iPod/iPhone
- Våken til melodier fra iPod/iPhone

Høydepunkter

300 lux lysintensitet



Lyssensitiviteten varierer mye fra person til person. Vanligvis trenger en person mindre tid på å bli helt våken ved bruk av en høyere lysintensitet. Lysintensiteten til oppvåkingslyset kan settes til opptil 300 lux. Det gjør at du kan være sikker på å våkne til den lysintensiteten som passer deg best.

4 naturlige oppvåkingslyder



På det angitte oppvåkningstidspunktet hører du en naturlig lyd. Den starter rolig og det tar halvannet minutt før den når volumnivået du valgte. Du kan velge mellom fire lyder: morgenfugler i skogen, et avslappende pip, lydene fra en afrikansk jungel eller behagelige vindlyder. Den gradvis økende lyden gjør oppvåkningen til en mer behagelig opplevelse og sørger for at du aldri våkner brått.

Simulering av skumring



Gradvis avtagende lys og lyd hjelper deg med å sovne. Du kan angi den tiden du foretrekker, for varigheten på simuleringen av solnedgangen.

Energibesparende lampe

Wake-up Light er den eneste morgengrysimulatoren som bruker en energibesparende pære. Den forbruker opptil 24 % mindre energi sammenlignet med Wake-up Light med en vanlig lyspære.

Flott lyd kvalitet

Høyttaleren i oppvåkingslyset støttes av en integrert lydboks som sørger for flott lyd kvalitet når du lytter til FM-radioen eller når du våkner opp til de naturlige oppvåkingslydene.

Lys vekker deg skånsomt



Lyset øker gradvis i intensitet i 30 minutter før den angitte alarmtiden. Lyset faller på øynene dine og påvirker energihormonene positivt, slik at kroppen din forberedes på å våkne. Dette gjør oppvåkningen mye mer behagelig.

Spill av og lad iPod/iPhone

Spill av favorittmusikken fra iPod/iPhone. iPod/iPhone lades når den står i dokkingstasjonen, slik at du alltid kan bruke den når du er klar til å dra.

Våkn opp til melodier

Med dokkingstasjonen for iPod/iPhone kan du våkne til favorittsangene dine. Velg favorittsangen fra iPod eller iPhone, og på det angitte oppvåkningstidspunktet begynner den å spilles av. Først stille og deretter gradvis økende over nitti sekunder til det volumet du har valgt.

Spesifikasjoner

Lett å bruke

Sklisikre gummiføtter
Alarmtestfunksjon
Slumre-knapp for lyd: 9 minutt(er)
Kompakt størrelse: Krever lite plass på nattbordet
Sikkerhetsfunksjon for elektrisitet: 15 minutt(er)

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 110 V
Frekvens: 60 Hz
Ledningslengde: 200 cm
Type lamper: Philips' energibesparende lampe
Isolasjon: Klasse II (dobbel isolasjon)
Levetid for lamper: forventet >6000 timer
Drift: 26 W

Sikkerhet

UV-fri: UV-fri

Logistiske data

Opprinnelsesland: Kina
CTV-kode: 884349060

Skjerm

Kontroll for lysstyrke på skjermen: 4 innstillinger
Skjult lysdiodeskjerm: Usynlig skjerm på produktet

Lyd

Digital FM-radio
Lyd av-funksjon: Valg for å dempe lyden umiddelbart
Kompatibel med iPod/iPhone
Premium-lydboks: Integrert lydboks
Antall oppvåkingslyder: 4

Lys

Funksjon for å skru lyset på og av
Prosess for soloppgangssimulering (0–: 30 minutt(er)
Lysintensitetsdimmer: 0–300 lux ved 40–50 cm
Simulering av skumring

Mål og vekt

Produktmålt: 14 x 30 x 24 (D x B x H) cm
Produktvekt: 1,35 kg

