

PHILIPS

Wake-up Light

Wit



HF3475/01



Natuurlijk wakker worden

De Wake-up Light wekt u op natuurlijke wijze door geleidelijk de lichtintensiteit te verhogen. Ontwaken wordt een aangename ervaring. Met spaarlamp en een klassiek ontwerp dat in geen enkele slaapkamer misstaat.

Het licht wekt u op natuurlijke wijze

- Licht dat geleidelijk in sterkte toeneemt heeft een positief effect op de energiehormonen

Lichtintensiteit

- Tot 300 lux voor natuurlijk ontwaken

Natuurlijke wekgeluiden

- Keuze uit 4 natuurlijke en aangename wekgeluiden

Word wakker met uw favoriete radiozender

- Digitale FM-radio
- Geweldige geluidskwaliteit dankzij de geïntegreerde klankholte

Sleeptimer

- De lamp en radio worden uitgeschakeld op het tijdstip waarop u wilt gaan slapen



asimpleswitch.com

Kenmerken

Het licht wekt u op natuurlijke wijze



Het licht wordt vanaf 30 minuten voor de ingestelde wektijd geleidelijk feller. Het licht schijnt op uw ogen en heeft een positieve invloed op uw energiehormonen en bereidt uw lichaam voor op het ontwaken. Hierdoor heeft ontwaken een aangener gevoel.

Lichtintensiteit van 300 lux

De gevoeligheid voor licht verschilt van persoon tot persoon. Over het algemeen geldt dat mensen sneller volledig ontwaken wanneer een hogere lichtsterkte wordt gebruikt. De lichtsterkte van de Wake-up Light kan worden ingesteld op een waarde tot 300 Lux. Op deze manier kunt u ontwaken met de lichtsterkte die het best past bij uw persoonlijke voorkeur.

4 natuurlijke wekgeluiden



Op de door u ingestelde wektijd hoort u een natuurgeluid of de geselecteerde zender. Na een rustig begin bereikt het volume na anderhalve minuut het geselecteerde niveau. U kunt uit vier geluiden kiezen: fluitende vogels in het bos, koeien uit de Alpen, een koekoek en ontspannende yogamuziek. Het geleidelijk toenemende geluidsvolume zorgt ervoor dat u nog aangener wakker wordt en nooit ruw wordt gewekt.

Digitale FM-radio



Door de ingebouwde digitale FM-radio wordt u elke dag wakker met uw favoriete muziek of nieuwszender. Selecteer uw favoriete radiozender en de wekker begint op de ingestelde wektijd muziek af te spelen. Eerst zacht, daarna gedurende 90 seconden steeds harder tot het geselecteerde geluidsniveau.

Geweldige geluidskwaliteit

De luidspreker van de Wake-up Light voorziet de FM-radio en de wekgeluiden van een geweldige geluidskwaliteit dankzij een geïntegreerde klankholte.

Sleeptimer



Via de sleeptimer bepaalt u hoe lang het licht aanblijft om te lezen of hoe lang u naar de radio wilt luisteren voordat u gaat slapen.

Spaarlamp



De Wake-up Light bootst als enige de zonsopkomst na met behulp van een spaarlamp. U bespaart in vergelijking met een standaardlamp tot wel 24% energie.

Specificaties

Technische specificaties

Vermogen: 38 W

Voltage: 230 V

Frequentie: 50 Hz

Type lampen: Philips-spaarlamp

Levensduur van lampen: meer dan 6000 uur
(naar verwachting)

Snoerlengte: 200 cm

Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 14 x 19,5 x 23 (d
x b x h) cm

Gewicht van het product: West-Europa 1,3 kg,
Verenigd Koninkrijk 1,35 kg

Afmetingen F-dooz: 19 x 26,3 x 27 cm

Gewicht F-dooz: West-Europa 1,676 kg,
Verenigd Koninkrijk 1,726 kg

Aantal F-doozen in A-dooz: 3 stk

Afmetingen A-dooz: 58 x 26,3 x 27,6 cm

Gewicht A-dooz: West-Europa 5,288 kg,
Verenigd Koninkrijk 5,438 kg

Aant. op Europallet: 126 stk

Logistieke gegevens

CTV-code: 8843 475 01

Land van herkomst: China

Veiligheid

Zonder UV-stralen: Geen UV-straling

Cenelec-gecertificeerd

Eenvoudig te gebruiken

Sluimerknop voor geluid: 9 minuut/minuten

Compact formaat: Een klein hoekje op uw
nachtkastje volstaat (14 x 19,5 cm)

Functie voor stroomuitval: 5 minuut/minuten

Gebruikersinterface: 3 instelwielletjes (drukken
en draaien), 1 schuifknop

Rubberen anti-slipmat

Testfunctie voor alarm

Lamp

Gesimuleerde zonsopgang (0 - :
30 minuut/minuten

Dimmer voor de lichtintensiteit: 0 - 300 lux

bij 40 - 50 cm

Functie voor het in- en uitschakelen van het
geluid

Geluid

Weggeluid: 4 natuurlijke en aangename
weggeluiden, Uw favoriete digitale FM
radiozender

Digitale FM-radio

Hoogwaardige klankkast: Geïntegreerde
klankholte

Functie voor het uitschakelen van het geluid:

Optie om het geluid meteen uit te zetten

Scherm

Helderheid van het scherm instellen: 4
instellingen, helderheid neemt toe tot
maximum gedurende wekperiode van 30
minuten

Verborgen LED-scherm: Onzichtbaar scherm,
geprojecteerd op product

