

PHILIPS

Wake-up Light

Blanca



HF3475/01



Despiértate de forma natural

Wake-up Light te despierta de forma natural con una luz que aumenta gradualmente. A partir de ahora el despertar será una experiencia agradable. Funciona con una lámpara de bajo consumo y su diseño encaja en cualquier dormitorio.

La luz te despierta de forma natural

- La luz gradual afecta positivamente a las hormonas que regulan la energía

Intensidad de la luz

- Hasta 300 lux para un despertar natural

Sonidos naturales para despertarte

- Elige entre 4 sonidos de despertador naturales y agradables

Despiértate con tu emisora de radio favorita

- Radio digital FM
- Gran calidad de sonido gracias a la caja acústica integrada

Temporizador

- La luz y la radio se apagan a la hora establecida después de dormirse



asimpleswitch.com

Destacados

La luz te despierta de forma natural



La luz va aumentando gradualmente su intensidad durante los 30 minutos anteriores a la hora de despertarse. La luz llega a los ojos y afecta positivamente a las hormonas que regulan la energía, preparando así al cuerpo para que se despierte. De este modo, despertar se convierte en una sensación mucho más agradable.

Intensidad de la luz de 300 lux

La sensibilidad a la luz varía mucho según la persona. Por lo general, una persona tarda menos tiempo en despertarse completamente cuando se utiliza una luz de mayor intensidad. La intensidad de la luz de Wake-up Light puede ajustarse hasta 300 lux. Así podrás ajustar la luz a la intensidad que mejor se adapte a tus preferencias.

4 sonidos naturales para despertarte



A la hora fijada para despertarte, comenzarás a escuchar un sonido natural o la emisora de radio seleccionada. El sonido va aumentando gradualmente y tarda un minuto y medio en alcanzar el nivel de volumen que has seleccionado. Dispone de cuatro sonidos entre los que puedes elegir: pájaros en el bosque, vacas de los Alpes, sonido de cuco y música de yoga relajante. El sonido va aumentando gradualmente haciendo que el despertar resulte más agradable, y evitando así un despertar brusco.

Radio digital FM



La radio FM digital integrada te permite despertarte escuchando tus canciones o emisora favoritas cada mañana. Sólo tienes que seleccionar tu emisora de radio favorita, y ésta comenzará a sonar a la hora fijada para despertarte, suavemente al principio, y

aumentando gradualmente el volumen durante 90 segundos hasta alcanzar el nivel que hayas seleccionado.

Gran calidad de sonido

El altavoz de esta Wake-up Light dispone de una caja acústica integrada que garantiza una gran calidad de sonido al escuchar la radio FM o al despertarse con los sonidos naturales.

Temporizador



El temporizador te permite decidir cuánto tiempo deseas dejar la luz encendida para leer o escuchar la radio antes de dormirte.

Lámpara de bajo consumo



La Wake-up Light es el único simulador de amanecer que funciona con una lámpara de bajo consumo. Consume hasta un 24% menos de energía en relación con una Wake-up Light con bombilla normal.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia: 38 W

Voltaje: 230 V

Frecuencia: 50 Hz

Tipo de lámparas: Lámpara de bajo consumo

Philips

Vida útil de las lámparas: estimada

>6.000 horas

Longitud del cable: 200 cm

Aislamiento: Clase II (doble aislamiento)

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto: 14 x 19,5 x 23

(largo x ancho x alto) cm

Peso del producto: Europa occidental 1,3 kg,

Reino Unido 1,35 kg

Dimensiones de caja unitaria:

19 x 26,3 x 27 cm

Peso de caja unitaria: Europa occidental

1,676 kg, Reino Unido 1,726 kg

Número de cajas unitarias por unidad de

embalaje: 3 uds

Dimensiones de unidad de embalaje:

58 x 26,3 x 27,6 cm

Peso de unidad de embalaje: Europa

occidental 5,288 kg, Reino Unido 5,438 kg

Cantidad en palé europeo: 126 uds

Datos logísticos

Código CTV: 8843 475 01

País de origen: China

Seguridad

Sin ultravioleta: Sin radiaciones ultravioleta

Certificado Cenelec

Fácil de usar

Botón de repetición de alarma para sonido:

9 minuto(s)

Tamaño compacto: Se necesita un espacio

limitado en la mesilla de noche (14 x 19,5 cm)

Función de reserva de electricidad:

5 minuto(s)

Interfaz de usuario: 3 ruedas (pulsar y girar), 1 interruptor

Pies de goma antideslizantes

Función de prueba de la alarma

Luz

Proceso de simulación del amanecer (0-:
30 minuto(s)

Regulador de intensidad luminosa: 0-300 lux
a 40-50 cm

Funciones de encendido/apagado de la luz

Sonido

Sonido de despertador: 4 sonidos naturales y agradables, su emisora de radio FM digital favorita

Radio digital FM

Excelente caja acústica: Caja acústica integrada

Función de silenciamiento del sonido: Opción para silenciar el sonido inmediatamente

Pantalla

Control de brillo de la pantalla: 4 ajustes, aumenta hasta el máximo durante 30 minutos antes de despertarte

Pantalla LED oculta: Pantalla invisible proyectada hacia el producto

