

Philips PowerPro Active
Sesalnik brez vrečke

Tehnologija PowerCyclone 4
Nastavek TriActive+
Daljinski upravljalnik

FC9525/09



Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik PowerPro Active zagotavlja izredno učinkovitost čiščenja zahvaljujoč tehnologiji PowerCyclone 4 in nastavku TriActive+, ki je bil zasnovan za učinkovito odstranjevanje prahu. Praznjenje komore za prah je enostavno, brez prašnih megljic.

Neverjetni rezultati čiščenja

- Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak

Sistem filtra Clean air

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak

Neverjetni rezultati čiščenja

- Razred energijske učinkovitosti A za trda tla
- Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu

Izjemno priročen

- Daljinski upravljalnik za sesanje brez sklanjanja z IR brezščitno tehnologijo
- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote
- Napredna zasnova posode za prah za enostavno praznjenje

PHILIPS

Značilnosti

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla



Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj posesa 100 % prahu!

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravneg in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Nastavek TriActive+



Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano

plošco nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdrovratnejši prah 2) skozi večjo odprtino na sprednjem delu posesa večje delce 3) s stranskima krtačama pomete prah in umazanijo tik ob pohištvu.

Daljinski upravljalnik



Z novo funkcijo daljnega upravljanja lahko vklopite in izklopite sesalnik ali nastavite moč sesanja, ne da bi se morali vrniti k posodi in prekiniti čiščenje. Gumbi za upravljanje so nameščeni na priročnem ergonomskem ročaju, signali pa prek infrardeče brezžične tehnologije potujejo do posode. Za udobnejše in enostavnejše čiščenje.

Posoda za prah za enostavno prazenje



Posoda za prah je zasnovana tako, da lahko prah zavrzete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi edinstvene oblike in gladke površine se prah nabere na eni strani posode in enakomerno zdrsne v koš za smeti.

Posebej dolg ergonomski ročaj



Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Sistem filtra EPA10 Clean air



Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek TriActive+
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki
- Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla

Zasnova

- Barva: Električno modra

Teža in dimenzijs

- Dimenzijs izdelka (D x Š x V): 473 x 304 x 301 mm
- Teža izdelka: 6 kg

Prijazno do okolja

- Embalaga: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 750 W

- Letna poraba energije: 33,6 kWh
- Pretok zraka (najv.): 27,8 l/s
- Raven zvočne moči: 78 dB
- Vakuum (najv.): 16,8 kPa

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 1.7 L
- Izhodni filter: Mikrofilter
- Filter motorja: Pralni filter EPA 10

Uporabnost

- Dolžina kabla: 6 m
- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Nadzor moči: Daljinski upravljalnik
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2024-01-29

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Vse pravice pridržane.

Različica: 1.1.1

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

EAN: 87 10103 69053 5

www.philips.com