

# PHILIPS

## Wake-up Light

Styres med iPhone-app



HF3550/01



## Våkne naturlig

med et Wake-up Light som styres av din iPhone

Med en unik kombinasjon av lyd og lysterapi som er inspirert av naturens soloppgang, vekkes du på en mer naturlig måte. Du kan kontrollere Wake-Up Light med iPhone. Bruk appen til å stille alarmene og spille av musikk. Dokkingstasjonen lader også iPhone. Prøv selv i 60 dager! Philips Wake-Up Light har fått flere priser for produktdesignen: red dot Design Awards (2013), iF Product Design Award (2013) og Recognition Good Industrial Design (2012).

### Bevist å fungere på naturlig måte

- Det eneste Wake-up Light med klinisk bevis for at det virker
- 92 % av brukerne er enige i at det er lettere å stå opp

### Naturlig lys som vekker deg gradvis

- Simulering av farget soloppgang vekker deg naturlig
- Avtakende lys og lyd sender deg forsiktig til drømmeland

### Naturlig designet med tanke på deg

- Lyset på skjermen avtar automatisk når det blir mørkt på soverommet
- Bare trykk på produktet for å aktivere snooze-funksjonen

### Styres av iPhone-app

- Styr Wake-up Light ved å bruke den gratis Wake-up-appen.
- Våk opp til sanger fra iPhone eller åtte naturlige lyder
- Lad iPhone i dokkingstasjonen
- Spor søvnmønstrene dine med Wake-up-appen
- Kompatibelt med iPhone 4S, 4, 3GS, iPod Touch 3, 4



asimpleswitch.com

# Høydepunkter

## Simulerer farget soloppgang



Inspirert av naturens soloppgang øker lyset gradvis i løpet av 30 minutter fra en myk morgenrød farge via oransje helt til rommet er fylt med klart, gult lys. Denne prosessen med å endre et økende lys stimulerer kroppen din slik at den våkner på en naturlig måte. Når lyset har fylt rommet, vil den naturlige lyden du valgte, fullføre oppvåkingsopplevelsen og gjøre deg klar for dagen som kommer.

## Simulerer solnedgang



Solnedgangssimulasjonen er en lysterapi som brukes før du sovner. Solnedgangssimulasjon forbereder kroppen din på å sovne ved å gradvis redusere lyset og lyden i samsvar med varigheten du har angitt.

## Ett trykk for snooze-funksjon



Et lite trykk hvor som helst på Wake-up Light angir snooze-modusen. Etter 9 minutter kommer lyden sakte tilbake igjen.

## Intuitiv skjerm med avtakende lys



Lysstyrken på skjermen justerer seg selv intuitivt: Den blir lysere i et opplyst rom slik at den er lesbar, og dempes i et mørkt rom slik at den ikke forstyrrer søvnen din.

## iPhone/iPod-kompatibilitet



Wake-up Light er kompatibelt med iPhone 4S, 4, 3GS i tillegg til iPod Touch 3 og 4. Enheten kan bare brukes med iPhone 5 og iPod Touch 5 i kombinasjon med den offisielle Apple 30-9-pinner kontakten, som er tilgjengelig via Apple.

## Bevist av forskere



For øyeblikket er Philips Wake-up Light det eneste som har vitenskapelige bevis for at det fungerer. For å kunne gjøre Wake-up Light til det best mulige produktet når det gjelder å vekke deg opp på en naturlig måte og gi deg ny energi, har vi utført mye klinisk forskning. Denne forskningen har blitt utført av uavhengige vitenskapelige institusjoner for å studere og bevise effekten av oppvåkingslys på den generelle oppvåkingsopplevelsen. På

denne måten har vi blant annet bevist at Philips Wake-up Light ikke bare vekker deg mer naturlig, men også gir deg ny energi og forbedrer humøret ditt om morgenen.

## Foretrukket av brukere



Uavhengig forskning\* viser at 92 % av brukerne av Philips Wake-up Light synes at det er lettere å stå opp (MetrixLab 2011, N=209)

## Still inn alarmen fra iPhone



Styr Wake-up Light ved å bruke den gratis Wake-up-appen. Still inn alarmer og foretrukne innstillinger, koble til iPhone og alt vil fungere sømløst.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp. Hvordan? De tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet, emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og kassering og livstidspålitelighet.

# Spesifikasjoner

## Lett å bruke

Sklisikre gummiføtter  
Snooze-type:: Smart snooze  
Kontroll for lysstyrke på skjermen:  
Selvjusterende  
Demofunksjon i butikk  
Antall vekketider: 10  
Slumre-knapp for lyd: Justerbar  
Lader iPhone/iPod Touch  
Styres av iPhone/iPod-app

## Velvære med lys

Bli mer våken  
Gli inn i drømmenes verden på en naturlig måte  
Våkne naturlig  
Våkne opp gradvis

## Naturlig lys

Innstillinger for lysstyrke: 20  
Farget simulering av soloppgang: Ja. Rød, til oransje til gul  
Lysintensitet: 300 Lux  
Prosess for soloppgangssimulering: justerbar, 20–40 minutter  
Simulerer solnedgang

## Lyd

Antall oppvåkingslyder: 8  
Spille av musikk fra iPhone eller iPod

## Sikkerhet og forskrifter

Ikke for generell belysning: Ikke for generell belysning  
Våkne med lys: Våkne med lys  
UV-fri: UV-fri

## Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 150 cm  
Frekvens: 50/60 Hz  
Isolasjon: Klasse III  
Isoleringsstrømkontakt: Klasse II (dobbel isolasjon)  
Drift: 24 W  
Utgangseffektadapter: 18 W  
Type lamper: LumiLed Luxeon Rebel  
Spenning: 100/240 V

## Mål og vekt

Opprinnelsesland: Kina  
Vekt på strømkontakt: 109 gram  
Produktmål: 19,2 (høyde) x 19,9 (diameter) x 14,6 (dybde) cm  
Produktvekt: 1,254 (inkludert dokkingstasjon) kg

