



Philips Performer Ultimate
Мешковый пылесос

2200 Вт

Smart
4 л
Умный



FC8924/01

Высокая мощность всасывания. Для тщательной уборки.

Насадка TriActive LED позволяет обнаруживать незаметную пыль

Новый Philips Performer Ultimate — наш самый передовой мешковый пылесос.

Превосходная тщательная чистка

- Интуитивный цифровой дисплей для эффективного управления
- Система хранения насадок для быстрой и тщательной уборки
- Встроенные элементы управления мощностью расположены на рукоятке
- Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию
- 30 % переработанного пластика

Allergy friendly

- Мешок для сбора пыли s-bag удерживает еще больше мелкой пыли
- Фильтр HEPA 13

Оптимальная производительность

- Технология AirflowMax для неизменно высокой мощности всасывания
- Автоматическое включение и выключение позволяет использовать мощность всасывания только при необходимости
- TriActive LED для наиболее тщательной уборки
- Сделано в Европе
- Входная мощность 2200 Вт

PHILIPS

Особенности

Технология AirflowMax



Уникальная технология AirflowMax помогает поддерживать мощность всасывания на высоком уровне в течение всего срока эксплуатации мешка. Эффективность технологии основана на трех ключевых факторах: 1) уникальный профиль ребер внутри пылесборника максимально усиливает поток воздуха вокруг мешка, позволяя использовать весь его объем; 2) специальная конструкция вместительного контейнера для сбора пыли обеспечивает равномерное наполнение мешка; 3) высококачественный и волокнистый материал позволяет порам мешка не забиваться пылью, поэтому мощность всасывания не уменьшается.

Автоматическое включение/выключение



Интеллектуальная функция автоматически включает пылесос при использовании и отключает его, когда работа не требуется

Система хранения насадок



Система хранения насадок включает в себя: - щелевую насадку, которая подходит для узких пространств и качественной уборки вдоль плинтуса и в труднодоступных местах, например вентиляционных отверстиях; - насадку для обивки с небольшим плоским наконечником и высокой мощностью всасывания (эта насадка отлично подходит для тканевой мебели).

Интуитивный цифровой дисплей



На интуитивно понятном цифровом дисплее отображается вся необходимая информация: 4 параметра уборки, индикатор заполнения мешка для пыли, индикатор автоматического включения/выключения, — что позволяет в полной мере использовать все возможности пылесоса

Мягкая щетка, всегда готовая к использованию



Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

Ultra Long Performance s-bag



Мешок для сбора пыли s-bag® Ultra Long Performance разработан для обеспечения оптимального качества уборки с помощью пылесоса. Пылесборник позволяет сохранять невероятно высокую мощность всасывания в течение всего срока службы.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Встроенная щетка, Малая щетка
- Стандартная насадка: Насадка TriActive LED
- Дополнительные аксессуары: Управление мощностью на рукоятке

Дизайн

- цвет: Титаново-серебристый

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ):
475 x 300 x 280 миллиметра
- Вес изделия: 6,2 кг

Забота об окружающей среде

- Упаковка: > 75 % переработанного сырья
- Инструкция по эксплуатации: из 100% переработанной бумаги

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1800 Вт

- Уровень интенсивности звука: 80 дБ
- Входная мощность (макс): 2200 Вт
- Мощность всасывания (макс.): 550 Вт

Фильтрация

- Тип мешка для пыли: Ultra Long Performance s-bag
- Вместительность пылесборника: 4 л
- Выходной фильтр: Фильтр HEPA13

Простота использования

- Соединительная деталь трубки: SmartLock
- Радиус действия: 11 м
- Ручка для переноски: Передний
- Регулятор мощности: Управление мощностью на рукоятке
- Тип трубки: Телескопическая алюминиевая трубка из 2 частей
- Тип колес: Резина
- Цифровой индикатор заполнения мешка для пыли



Дата выпуска 2023-08-25

Версия: 1.0.3

EAN: 87 10103 75686 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com