

PHILIPS

Wake-up Light

Simulação colorida do nascer do sol

5 sons naturais

Rádio FM e luz de leitura

Repetição por toque



HF3520/01



Desperte de forma natural com um Wake-up Light e um nascer do sol colorido

Inspirado no nascer do sol natural, o Philips Wake-up Light utiliza uma combinação única de terapia da luz e som para o acordar de uma forma mais natural. A cor da luz da manhã muda dos vermelhos suaves do amanhecer, para os laranjas quentes, até uma luz amarela brilhante.

Luz natural desperta-o gradualmente

- Simulação colorida do nascer do sol desperta-o naturalmente
- Luz com regulação para adormecer suavemente
- 20 regulações de brilho para responderem às suas preferências

Sons naturais despertam-no suavemente

- Escolha entre 5 sons diferentes de despertar naturais
- O rádio FM permite-lhe acordar com o seu programa de rádio favorito

Concebido de forma natural a pensar em si

- A intensidade da luz do visor reduz-se automat. quando o quarto fica escuro
- Basta tocar para o produto repetir o alarme
- 4 níveis de brilho do ecrã - ajustar à sua preferência

Eficácia comprovada de forma natural

- O único Wake-up Light com eficácia comprovada clinicamente
- Desenvolvido pela Philips, peritos em luz há mais de 100 anos.
- 92% dos utilizadores afirmam que é mais fácil sair da cama



asimpleswitch.com

Destques

Simulação colorida do nascer do sol



Inspirado no nascer do sol natural, a luz aumenta gradualmente num intervalo de 30 minutos, começando com o vermelho suave do amanhecer, passando pelo laranja e terminando com o seu quarto inundado por uma luz amarela brilhante. Este processo de alteração de uma luz crescente estimula o seu corpo a acordar naturalmente. Quando a luz tiver inundado completamente o quarto, o som natural que seleccionou completa a experiência de despertar, preparando-o para um novo dia que começa.

5 sons naturais



À hora de despertar definida, será reproduzido um som natural para concluir a sua experiência de despertar e para garantir que está acordado. O volume do som seleccionado será aumentado gradualmente até alcançar o nível seleccionado, num intervalo de um minuto e meio. Há cinco sons naturais à escolha: canto dos pássaros, pássaros na floresta, jardim zen, piano suave e sons da praia.

Rádio FM



Ouça o seu programa de rádio favorito enquanto acorda.

Visor c/ redução intuitiva intens. luz



O brilho do visor ajusta-se autonomamente. Se o quarto estiver totalmente iluminado, o brilho é aumentado para manter o visor legível. Quando o quarto está escuro, o brilho é reduzido para não iluminar o seu quarto quando está a tentar dormir.

Repetição por toque



Um toque em qualquer zona do Wake-Up Light activa o modo de repetição do alarme. Depois de decorridos 9 minutos, o som será novamente reproduzido de forma delicada.

Testado por cientistas



Até à data deste texto, o Philips Wake-up Light é o único produto com eficácia comprovada cientificamente. Para tornar o Wake-Up Light no melhor produto possível para o acordar de forma verdadeiramente natural e energética, procedemos a uma extensa investigação clínica. Esta investigação foi conduzida por entidades científicas independentes para estudar e comprovar os efeitos do Wake-Up Light na experiência global do despertar. Desta forma comprovámos, entre outras coisas, que - para além de despertar de forma mais natural - o Philips Wake-up Light também lhe transmite mais energia e melhora sua a disposição durante a manhã.



asimpleswitch.com

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Especificações

Fácil de utilizar

Suporte de borracha antideslize
Tipo de repetição de alarme: Repetição de alarme inteligente
Controlo de brilho do visor: Auto-ajuste
Função de demonstração na loja
Número de horas de alarme: 2
Repetição por toque para som: 9 minutos
Carrega iPhone/iPod touch: Não
Controlado por uma aplicação do iPhone/iPod: Não

Som

rádio FM
Número de sons de despertar: 5
Música do smartphone/iPod: Não

Bem-estar através da luz

Aumente a vivacidade
Adormeça naturalmente
Desperte de forma natural
Acorde gradualmente

Luz natural

Regulações de brilho: 20
Simulação do nascer do sol colorida: Sim.
Vermelho, laranja e amarelo
Intensidade da luz: 300 Lux
Processo de simulação do nascer do sol: ajustável, 20 a 40 minutos
Simulação do pôr-do-sol

Especificações técnicas

Comprimento do cabo de alimentação: 150 cm
Frequência: 50/60 Hz
Isolamento: Classe III
Isolamento da ficha de alimentação: Classe II

(isolamento duplo)

Potência: 16,5 W

Adaptador da potência de saída: 12 W

Tipo de lâmpadas: LumiLed Luxeon Rebel

Voltagem: 100/240 V

Peso e dimensões

País de origem: China

Peso da ficha de alimentação: 99 gramas

Dimensões do produto: 19,2 (altura) x 19,9 (diâmetro) x 14,6 (profundidade) cm

Peso do produto: 1,113 kg

Segurança e regulamentos

Não é apropriado para iluminação geral: Não é apropriado para iluminação geral

Para acordar com luz: Para acordar com luz

Sem UV: Sem UV

