



Philips Performer Expert  
Sesalnik z vrečko

5 l  
Odličen za sesanje parketa



FC8725/09

## Popolna zmogljivost

### Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik Performer Expert je prejel najvišje ocene za pobiranje prahu\* na vseh vrstah tal zahvaljujoč tehnologiji AirflowMax in edinstvenemu nastavku TriActiveMax, zasnovanem za najučinkovitejše pobiranje prahu. Izvrstni rezultati čiščenja, tudi ko je vrečka polna.

#### Izjemno priročno

- Zmogljivost za prah 5 l za daljše čiščenje

#### Vgrajen protialergijski sistem

- Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF
- Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah

#### Vgrajen protialergijski sistem

- Filter HEPA13 s tesnilom HEPA AirSeal zadrži več kot 99 % prahu

#### Izjemni rezultati čiščenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- Energijsko učinkovit motor z visoko zmogljivostjo
- Novi nastavek 3-v-1 TriActiveMax za najzmogljivejše pobiranje prahu

#### Idealen za odstranjevanje večjih drobtin v eni potezi.

- Nastavek TriActive Z za odstranjevanje drobtin in prahu v eni potezi

# PHILIPS

## Značilnosti

### Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

### Visokozmogljiv motor



Energijsko učinkovit motor je oblikovan tako, da porabi manj energije in zagotavlja močnejši zračni tok.

### Nastavek TriActiveMax



Nastavek TriActiveMax s funkcijo čiščenja 3-v-1 se odlično oprime tal in omogoča

najučinkovitejše pobiranje prahu. 1) S posebej oblikovano ploščo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov. 2) Večje delce posepa z večjo sprednjo odprtino. 3) S stranskima krtačama zajame tudi prah in umazanijo najbližje pohištvu in stenam.

### Nastavek TriActive Z



Zahvaljujoč posebnim funkcijam lahko nastavek TriActiveZ v eni potezi odstrani ves prah in drobtine: (1) Edinstvena zasnova v obliki črke Z usmerja večje drobtine in fini prah skozi sesalni kanal, zato vam ni treba dvigniti nastavka, da bi jih posesali. (2) Stranski zračni kanali poskrbijo za odlično čiščenje ob podstavkih. (3) Nastavek nima ščetin, zato z njega ne bo nikoli treba čistiti prahu in dlak.

### Zmogljivost za prah 5 l



Posebej zasnovana 5-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

### Protialergijski filter HEPA13



Filter HEPA 13 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najbolj drobne delce prahu, kar zagotavlja okolje brez prahu in čist zrak brez alergenov. Izhodni zrak je čistejši od zraka v prostoru.

### S potrdilom ECARF



Ta sesalnik s filtriranim sistemom HEPA 13 je kot protialergijski potrdila fundacija za raziskovanje alergij European Centre for Allergy Research Foundation. Filter HEPA 13 iz odvodnega zraka očisti do 99,95 % alergenov; mačje in pasje dlake, pršice ali cvetni prah za domače okolje brez alergenov.

# Specifikacije

## Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek TriActiveMax
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Krtača/mali nastavek 2-v-1
- Dodaten nastavek: Nastavek TriActive Z, Nastavek za trda tla

## Zasnova

- Barva: Temno modra

## Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 310 x 300 mm
- Teža izdelka: 5 kg

## Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

## Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 650 W
- Pretok zraka (najv.): 30,2 l/s

- Glasnost: 78 dB
- Vakuuum (najv.): 16,3 kPa

## Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 5 L
- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo
- Izhodni filter: HEPA 13
- Filter motorja: Trislojni mikrofilter
- HEPA Air Seal

## Uporabnost

- Dolžina kabla: 8 m
- Cevni spoj: SmartLock
- Območje delovanja: 11 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2023-09-01

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 69032 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Na ravni Philips