



Saeco Xelsis Volautomatische espressomachine

- 15 dranken
- LatteDuo-systeem
- Roestvrijstalen voorkant
- In 12 stappen instelbare maalmolen



SM7683/00

De meest geavanceerde Saeco-espressomachine ooit

Tot 15 wereldberoemde recepten, van gewone espresso en cappuccino tot koffiespecialiteiten zoals de Americano. Veeg eenvoudigweg over het touchscreen om het drankje te selecteren en pas het desgewenst aan met onze intuïtieve Coffee Equalizer™

Simpele bediening

- Met AquaClean voor tot wel 5000* koppen zonder ontkalken
- HygieSteam: de automatische reiniging verwijdert 99,99% van de melkresten
- Onze grootste gesealde bonenhouder houdt uw bonen vers
- De verwijderbare koffiezetunit garandeert een zichtbare hygiëne

Hoogwaardige koffie

- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- CSA-badge: Saeco haalt het beste uit uw koffiebonen
- Snelle voorbereiding met een hoogwaardige boiler
- LattePerfetto voor dicht melkschuim met een fijne textuur

Persoonlijke variatie

- LatteDuo: bereid en geniet van een dubbele dosis van elk recept
- Ons meest geavanceerde touchscreen display met Coffee Equalizer
- 6 profielen: eenvoudig uw persoonlijke smaakvoorkeuren opslaan

 **Saeco**



Kenmerken

100% keramische molens



Onze molens zijn gemaakt van high-tech keramiek: uitzonderlijk hard en precies. Verse bonen worden voorzichtig gemalen, zonder risico op oververhitting. Zo worden de beste smaken en aroma's geëxtraheerd voor minstens 20.000 koppen koffie met een superieure smaak.

Externe goedkeuring



Met Saeco-technologie haalt u de beste smaken uit uw favoriete koffiebonen voor een intens en authentiek aroma en een heerlijke smaak (geroosterd, chocolade, nootachtig, fruitig, bloemig, kruidig)

Hoogwaardige boiler



Zuivere koffie vraagt om perfecte temperaturen. Onze hoogwaardige

Thermoblock is gemaakt van licht aluminium en een roestvrijstalen behuizing, die snel opwarmt tot de juiste hoge temperaturen

AquaClean-filter



AquaClean

AquaClean is ons gepatenteerde waterfilter dat de kwaliteit van uw koffie verbetert door het water te zuiveren. Ook wordt hierdoor kalkvorming in de waterleiding van uw koffiezetapparaat voorkomen: zet tot 5000* koppen zonder te ontkalken door het filter regelmatig te vervangen.

Automatisch reinigingsprogramma



Ons innovatieve automatische reinigingssysteem HygieSteam verwijdert 99,99% van de melkresten met één druk op de knop

LatteDuo



Bereid met één druk op de knop een enkele of dubbele portie koffie, waaronder cappuccino of latte macchiato. Alles in één keer.

LattePerfetto



LattePerfetto-technologie verbetert de melkschuimdichtheid, waardoor u kunt genieten van dicht melkschuim met fijne textuur. Perfect voor uw favoriete koffie met melk. De nauwkeurige geometrie van het opschuimsysteem zorgt voor een ideale temperatuur en een uitstekende verhouding tussen schuim en melk.

Gesealde bonenhouder

In onze grootste bonenhouder kunt u tot 450 g koffiebonen bewaren. De houder is voorzien van een speciale sealing met AromaSeal, zodat uw bonen lang vers blijven.

Specificaties

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (b x d x h): 283 x 489 x 393 mm

Algemene specificaties

- Melkoplossing: Latte Perfetto-technologie
- Verstelbare tuihoogte: 75-148 mm
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden:
Compatibel met AquaClean-filter, Automatische reiniging van de beker
- Aanpasbaar per drank: Instelbare hoeveelheid melkschuim, Instelbare koffiesterkte, Instelbare inhoud van de kop, Instelbare temperatuur, Gebruikersprofielen, Instelbare volgorde melk/koffie, Instelbare koffiesmaak
- Maalstanden: 12
- Aantal gebruikersprofielen: 6
- Type boiler: Boiler, roestvrij staal
- Speciale functies: Optie voor gemalen koffie
- Type beker: Melkreservoir
- Type display: TFT
- Gebruikersinterface: Touch screen display

Accessoires

- Inclusief: Maatschepje, Tester voor waterhardheid, Reinigingsborsteltje, Smeermiddel voor de zetgroep, Melkreservoir, AquaClean-filter

Ontwerp

- Kleur: Zwart, Roestvrij staal

Technische specificaties

- Land van herkomst: Italië
- Capaciteit melkbeker: 0,6 L

- Capaciteit koffiediklade: 14 porties
- Capaciteit waterreservoir: 1,7 L
- Capaciteit bonenreservoir: 450 g
- Afvalbak: Toegang aan de voorkant
- Waterres.: Toegang aan de voorkant
- Compatibiliteit filter: AquaClean
- Capaciteit lekbak: 500 ml

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Aanpassing

- Instellingen voor aromasterkte: 5
- Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar
- Moleninstellingen: 12
- Aroma instellen vóór het zetten
- Gebruikersprofielen: 6
- Temperatuurstanden: 3

Andere functies

- Afneembare zetgroep
- Automatisch reinigen & begeleid ontkalken
- Hoofdschakelaar AAN/UIT-knop
- Snel opwarmende boiler
- LED-verlicht waterreservoir
- Warmemelkfunctie

Afwerking

- Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal / ABS

Duurzaamheid

- Energielabel: B-klasse*
- Energieverbruik in stand-by: <0,5 W