



SENSEO® Viva Café Plus
Cafeteira com sachê original

- Bocal ajustável em inox
- Ouro-champanhe
- Função de seleção de teor
- Inicialização direta

HD7828/14

Prepare seu café SENSEO® do jeito que gosta

Selecione a intensidade do café: curto e forte ou longo e suave

Com a cafeteira SENSEO® Viva Café, você pode escolher entre duas receitas: café curto e forte ou longo e suave, graças à função de seleção de intensidade. Com o bico ajustável e a inicialização direta, você pode aproveitar o máximo de praticidade.

Sempre uma deliciosa xícara de café

- Deliciosa camada de creme como prova da qualidade SENSEO®
- A cafeteira é testada mais de 10.000 vezes para garantir uma qualidade consistente
- Sistema de preparo exclusivo para a temperatura e o sabor ideais

Operação simples e rápida

- Exclusiva cafeteira que prepara 2 xícaras de uma vez
- Desligamento automático após 30 minutos para segurança e economia de energia
- A luz de descalcificação lembra-o de quando deve remover as impurezas
- Bocal ajustável para adaptar-se à sua xícara ou caneca favorita
- A inicialização direta prepara o café quando a máquina estiver aquecida

Diversos tipos para todos os momentos

- Escolha entre 2 receitas: café curto forte ou café longo suave.
- Grande variedade de blends e sabores de café SENSEO®



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Destaques

Função de seleção de teor



Prepare seu café preferido ajustando o teor e a intensidade do sabor. A função de seleção de teor na cafeteira SENSEO® permite que você escolha entre café curto e intenso ou café longo e suave.

Deliciosa camada de creme



A fina seleção de café SENSEO® e o exclusivo sistema de preparação SENSEO® garantem uma xícara de café perfeita, sempre com uma deliciosa camada de creme de café — prova de sabor e alta qualidade.

Indicador de descalcificação



A cafeteira SENSEO® lembra-o de quando deve remover as impurezas. Remova as impurezas com a SENSEO® a cada 3 meses para manter o aparelho sem impurezas;

garantindo: volume máximo na xícara; temperatura perfeita do café, e a durabilidade do aparelho. Não use vinagre, pois isso pode danificar o aparelho SENSEO® e afetar o sabor do café.

Bocal ajustável em inox



Ajuste a posição do bico para encaixar na sua xícara ou caneca favorita

Variedade de tipos e sabores



A SENSEO® possui uma grande variedade de blends e sabores de café. Cada blend possui um sabor diferenciado para agradar sua preferência.

1 ou 2 xícaras ao mesmo tempo



Prepare uma ou duas xícaras de delicioso café SENSEO® em menos de um minuto.

Desligamento automático



A cafeteira SENSEO® desliga automaticamente após 30 minutos do preparo do café, economizando energia e mantendo a segurança do aparelho.

Inicialização direta

Quando pressionar o botão para 1 ou 2 xícaras, enquanto o aparelho estiver aquecendo, o SENSEO® começa a preparar automaticamente seu café SENSEO®.

A máquina é testada mais de 10.000 vezes



A Philips testa suas cafeteiras durante o processo de desenvolvimento com mais de 10.000 xícaras de café. Isso garante alta qualidade e durabilidade

Exclusivo sistema de preparo

Na SENSEO®, sabemos como aproveitar os grãos de café para preparar um café de sabor inigualável. A operação do sistema SENSEO® é simples e fascinante. A água é bombeada do depósito de água quente para o sachê de café. A água quente libera o aroma do sachê e prepara uma perfeita xícara de café. A SENSEO® sempre oferece um sabor de qualidade.

Especificações

País de origem

- Feito na: Polônia

Especificações técnicas

- Comprimento do cabo: 0,8 m
- Voltagem: 220 - 240 volt
- Tempo de preparo de uma xícara: 30 s
- Frequência: 50 Hz
- Capacidade do reservatório de água: 0,9 E
- Capacidade do reservatório de água: Up to 6 copos
- Altura máx. xícara: 100 - 120 mm
- Depósito de água quente: 1
- Pressão da bomba: 1 bar
- Tempo de preparo de duas xícaras: <60 s

Modelo

- Cor: Ouro-champanhe

Peso e dimensões

- Dimensões da embalagem (L x P x A): 232 x 370 x 380 mm
- Peso do produto: 2,4 kg
- Dimensões do produto (L x P x A): 190 x 300 x 340 mm

Especificações gerais

- Xícaras ao mesmo tempo: 2
- Própria para: Sachês de café SENSEO®
- Configurações da intensidade do café: 2
- Facilidade de limpeza e manutenção: Indicador de limpeza, As peças podem ser lavadas na lava-louças
- Personalização por bebida: Teor de café ajustável
- Facilidade de uso e conforto: Bico removível, Reservatório de água removível, Desligamento automático, Interrupção de preparo, Inicialização direta
- Bebidas à base de café: Café Crème

Acabamento

- Material da carcaça principal: Plástico
- Material da bandeja de pingos: Aço inoxidável
- Material do reservatório de água: Plástico
- Material do bico: Aço inoxidável

Serviço

- Dois anos de garantia

Sustentabilidade

- Consumo de energia em modo de espera: 0,36 W
- Consumo de energia da preparação: 1.450 W
- Fabricada com materiais reciclados: 90% (documentação e embalagem)



Data de emissão
2023-08-20

Versão: 1.1.1

EAN: 87 10103 61775 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com