

Saeco Xelsis
Macchina da caffè
automatica

- 12 varietà
- Sistema Latteduo
- PianoBlack
- Macinacaffè reg. con 12 imp.



SM7580/00

La macchina da caffè Saeco più avanzata di sempre

Fino a 12 ricette famose in tutto il mondo, da quelle più conosciute, come l'espresso e il cappuccino, ai caffè speciali come l'americano. Basta utilizzare le icone a sfioramento per selezionare la tua bevanda preferita e, se lo desideri, personalizzarla con l'intuitiva funzione Coffee Equalizer™

Praticità

- Con AquaClean fino a 5000* tazze senza decalcificazione
- HygieSteam: il sistema di pulizia automatico che rimuove il 99,99% dei residui di latte
- Il nostro recipiente per chicchi più grande con coperchio per mantenere fresco il caffè
- L'unità di erogazione rimovibile consente di controllare l'igiene con un solo sguardo

Caffè di alta qualità

- 20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti
- Certificazione CSA: Saeco estrae la parte migliore dei chicchi di caffè
- Preparazione rapida con caldaia ad alte prestazioni
- LattePerfetto per una schiuma di latte densa dalla texture fine

Esperienza personalizzata

- LatteDuo: prepara e gusta qualsiasi ricetta in dose doppia
- 12 bevande famose in tutto il mondo pronte con un solo tocco
- Display avanzato e icone a sfioramento per accedere rapidamente alle bevande
- 6 profili per memorizzare le preferenze personali

 **Saeco**



In evidenza

Macchine completamente in ceramica



Le nostre macchine sono fatte di ceramica high-tech e sono quindi eccezionalmente resistenti e precise. I chicchi di caffè fresco vengono macinati delicatamente, senza rischio di surriscaldamento, estraendo tutto il gusto e l'aroma migliori per offrirti un caffè superiore per almeno 20.000 tazze.

Certificazioni



La tecnologia Saeco ti consente di estrarre le note migliori (tostate, fruttate, fiorite, piccanti, di cioccolato, frutta secca) dai tuoi chicchi di caffè preferiti per un aroma e un gusto intensi e autentici

Caldaia ad alte prestazioni



Un caffè perfetto ha bisogno della temperatura giusta. La nostra caldaia Thermoblock ad alte prestazioni è realizzata in alluminio leggero e

con un corpo in acciaio inossidabile che raggiunge rapidamente la temperatura ottimale

Filtro AquaClean



AquaClean

AquaClean è il nostro filtro per l'acqua brevettato, progettato per migliorare la qualità del tuo caffè grazie alla purificazione dell'acqua. Inoltre previene la formazione del calcare nel circuito dell'acqua della tua macchina da caffè: fino a 5000* tazze senza decalcificazione, sostituendo il filtro regolarmente.

Programma automatico di pulizia



Il nostro innovativo sistema di pulizia automatico HygieSteam rimuove il 99,99% dei residui di latte con un solo tocco

LatteDuo



Prepara e gusta qualsiasi ricetta a base di caffè, incluso il cappuccino o il latte macchiato, in

dose singola o doppia con un semplice tocco. Tutto con una sola operazione.

LattePerfetto



La tecnologia LattePerfetto riduce la dimensione dei pori della schiuma del latte e produce una schiuma di latte densa dalla consistenza fine per i tuoi caffè a base di latte. La perfetta geometria del sistema di schiuma assicura una temperatura ideale e un rapporto eccezionale tra schiuma e latte.

Recipiente per chicchi con coperchio

Il nostro recipiente per chicchi più grande può contenere fino a 450 g di chicchi freschi ed è dotato di uno speciale coperchio AromaSeal per preservare la freschezza del caffè.

Unità di erogazione rimovibile



L'unità di erogazione rimovibile consente di controllare l'igiene con un solo sguardo. In alternativa, l'unità di erogazione Saeco offre la pulizia automatica con le nostre speciali pastiglie detergenti.

Specifiche

Personalizzazione

- Impostazioni di intensità dell'aroma: 5
- Impostazioni del macinacaffè: 12
- Lunghezza del caffè e del latte: Regolabili
- Controllo dell'aroma pre-infusione
- Profili utente: 6
- Impostazioni della temperatura: 3

Altre funzioni

- Risciacquo automatico e decalcificazione guidata
- Gruppo caffè estraibile
- Interruttore principale ON/OFF
- Caldaia a riscaldamento veloce
- Serbatoio dell'acqua con illuminazione LED
- Funzione crema di latte tiepida

Accessori

- In dotazione: Misurino del caffè, Linguetta per il test della durezza dell'acqua, Spazzolina per pulizia, Lubrificante per il gruppo erogatore, Contenitore del latte, Filtro AquaClean

Specifiche tecniche

- Paese di origine: Italia
- Capacità caraffa per il latte: 0,6 L
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,7 L
- Capacità contenitore fondi del caffè: 14 porzioni
- Capacità contenitore caffè in grani: 450 g
- Recipiente per scarti: Accesso frontale
- Serbatoio dell'acqua: Accesso frontale
- Compatibilità dei filtri: AquaClean
- Capacità del vassoio antigoccia: 500 ml

Design

- Colore: PianoBlack

Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 283 x 489 x 393 mm

Caratteristiche generali

- Soluzione a base di latte: Tecnologia Latte Perfetto
- Altezza beccuccio regolabile: 75-148 mm
- Pulizia e manutenzione semplificate: Compatibile con filtro AquaClean, Pulizia automatica della caraffa
- Personalizzazione in base alla bevanda: Intensità caffè regolabile, Volume tazza regolabile, Temperatura regolabile, Profili utente, Aroma di caffè regolabile
- Impostazioni del macinacaffè: 12
- Numero di profili utente: 6
- Tipo di caldaia: Caldaia in acciaio inox
- Funzioni speciali: Opzione caffè macinato
- Tipo di caraffa: Contenitore del latte
- Tipo di visualizzazione: LCD

Rifiniture

- Materiale del corpo principale: ABS

Assistenza

- Garanzia internazionale di 2 anni

Sostenibilità

- Classificazione energetica: Classe B*
- Stand-by del consumo energetico: <0,5 W



Data di rilascio
2023-11-02

Versione: 2.2.1

EAN: 87 10103 83343 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia
* Etichetta energetica: Classe B, in base all'etichetta energetica svizzera e al metodo di misurazione standard EN 60661.