

PHILIPS

Éveil Lumière

Simulation colorée de lever de soleil

5 sons naturels

Radio FM et lampe de chevet

Répétition de l'alarme par tapotement



HF3520/01B



Réveillez-vous naturellement

avec un Éveil Lumière qui simule une aube colorée

Inspiré par les levers de soleil naturels, l'Éveil Lumière Philips utilise une combinaison unique de lumière et de son pour vous réveiller plus naturellement. La couleur de l'aube passe d'un rouge délicat à un orange chaleureux, puis à un jaune éclatant.

La lumière naturelle vous réveille progressivement

- La simulation colorée de lever de soleil vous réveille naturellement.
- L'atténuation progressive de l'éclairage et du son facilite le sommeil
- 20 réglages de luminosité, à choisir selon vos préférences

Les sons naturels vous réveillent en douceur

- Choix entre 5 sons naturels différents pour votre réveil
- La radio FM vous permet de vous réveiller au son de votre émission préférée

Conçu naturellement pour vous

- La luminosité de l'affichage diminue automatiquement dans l'obscurité.
- Touchez simplement l'appareil pour activer le mode Répétition.

Efficacité prouvée naturellement

- La seule lampe de réveil dont l'efficacité est prouvée cliniquement
- Développé par Philips, expert de l'éclairage depuis plus de 100 ans.
- 92 % des utilisateurs s'accordent à trouver que le lever est facilité



asimpleswitch.com

Points forts

Simulation colorée de lever de soleil



Comme lors d'un vrai lever de soleil, la luminosité augmente progressivement pendant 30 minutes, passant d'un rouge matinal doux à un orange puis à un jaune éclatant illuminant toute votre chambre. Ce processus de modification et d'intensification progressive de la lumière favorise un réveil naturel. Lorsque la lumière emplie votre chambre, le son naturel que vous avez choisi retentit, pour vous réveiller du bon pied.

5 sons naturels



À l'heure définie, le son naturel retentit pour un réveil agréable et efficace. Pendant une minute et demie, le son choisi augmente progressivement de volume, jusqu'au niveau sélectionné. Vous avez le choix entre cinq sons naturels : chant d'oiseau, oiseaux dans la forêt, jardin Zen, piano doux et bord de mer.

Radio FM



Réveillez-vous au son de votre émission de radio préférée.

Affichage à luminosité variable auto.



La luminosité de l'afficheur s'ajuste automatiquement. Si la chambre est bien éclairée, la luminosité augmente pour que l'afficheur reste lisible. Lorsque la chambre est sombre, la luminosité diminue pour éviter d'éclairer la chambre alors que vous essayez de dormir.

Répétition de l'alarme par tapotement



Touchez n'importe où l'Éveil Lumière pour activer le mode Répétition. 9 minutes plus tard, la diffusion du son reprend doucement.

Scientifiquement prouvé



À ce jour, l'Éveil Lumière Philips est le seul appareil dont l'efficacité est scientifiquement prouvée. Pour faire de l'Éveil lumière le meilleur produit possible, capable de vous réveiller naturellement et en pleine forme, nous avons réalisé de nombreux essais cliniques. Les études prouvant les effets de l'Éveil lumière sur le réveil ont été menées par des laboratoires scientifiques indépendants. Ainsi, nous avons prouvé, entre autres choses, que

l'Éveil Lumière Philips vous réveille non seulement plus naturellement, mais vous donne également plus d'entrain, et améliore votre humeur le matin.

Développé par Philips



Lorsque Philips a été fondé il y a plus de 100 ans, l'entreprise était spécialisée dans la fabrication et la vente d'ampoules d'éclairage. Avec le temps, Philips s'est développé et est désormais une entreprise internationale innovant dans de nombreux domaines. Mais encore aujourd'hui, l'éclairage est au cœur de Philips. Fort des connaissances et de l'expertise du spécialiste le plus réputé en matière d'éclairage, l'Éveil Lumière tire fièrement parti de son héritage.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Facile à utiliser

Pieds en caoutchouc antidérapants

Type de répétition de l'alarme: Répétition de l'alarme intelligente

Contrôle de la luminosité de l'affichage: Auto-ajustable

Fonction démo en magasin

Nombre d'alarmes: 2

Répétition de l'alarme par tapotement pour le son: 9 minutes

Charge les iPhone/iPod touch: Non

Contrôlé par appli iPhone/iPod: Non

Sécurité

Sans UV: Sans UV

Son

Radio FM

Nombre de sons pour le réveil: 5

De la musique depuis votre smartphone/iPod: Non

La lumière, source de bien-être

Augmentez votre niveau de vigilance

Endormez-vous naturellement

Réveillez-vous naturellement

Réveillez-vous en douceur

Lumière naturelle

Réglages de luminosité: 20

Simulation colorée de lever de soleil: Oui.

Rouge, puis orange, puis jaune

Intensité lumineuse: 300 Lux

Simulation d'aube: réglable, 20-40 minutes

Simulation de crépuscule

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 150 cm

Fréquence: 50/60 Hz

Isolation: Classe III

Fiche électrique à isolation: Classe II (double isolation)

Alimentation: 16,5 W

Adaptateur de puissance de sortie: 12 W

Type de lampes: Lumiled Luxeon Rebel

Tension: 100/240 volt

Poids et dimensions

Pays d'origine: Chine

Poids du produit: 1,113 kg

Dimensions du produit: 19,2 (hauteur) x 19,9 (diamètre) x 14,6 (profondeur) cm

Poids de la fiche électrique: 99 grammes

