

PHILIPS

Wake-up Light



HF3550/01

Despiértate de forma natural

Inspirada en el amanecer de la naturaleza, utiliza una combinación única de fototerapia y sonido para que te despiertes de una forma más natural.

Probada de forma natural

- La única Wake-up Light cuyo funcionamiento se ha probado clínicamente
- El 92 % de los usuarios admite que es la forma más fácil de levantarse

La luz natural te despierta de forma gradual

- La simulación del amanecer de colores te despierta naturalmente
- La atenuación de la luz consigue que te quedes dormido poco a poco

Diseñada naturalmente en torno a ti

- La pantalla se atenúa automáticamente cuando la habitación está oscura
- Solo tienes que tocar el producto para activar la alarma diferida



asimpleswitch.com

Destacados

Simulación del amanecer de colores



Inspirada en el amanecer natural, la luz aumenta gradualmente en un intervalo de 30 minutos del rojo suave de la mañana pasando por el naranja hasta que la habitación se llena con una luz amarilla brillante. Este proceso de incremento de luz estimula el cuerpo para despertarse de manera natural. Cuando la luz llene la habitación, el sonido natural elegido completa el despertar para que estés listo para todo el día.

Simulación del atardecer



La simulación del atardecer es una fototerapia que se utiliza antes de irse a dormir. Prepara el cuerpo para dormir disminuyendo gradualmente la luz según la duración establecida.

Alarma diferida táctil



Un ligero toque en cualquier parte de la Wake-up Light permite ajustar el modo de alarma diferida. Después de 9 minutos, el sonido empieza a reproducirse de nuevo suavemente.

Pantalla de atenuación intuitiva



El brillo de la pantalla se ajusta de manera intuitiva: se aclara en una habitación llena de luz para continuar siendo legible y se atenúa en una habitación oscura para no molestar durante el descanso.

Probada por científicos



En este momento el modelo Philips Wake-up Light es la única luz-despertador con funcionamiento científicamente probado. Para conseguir que Philips Wake-up Light sea el

mejor producto posible que puede despertarte y activarte de manera natural, hemos llevado a cabo numerosos estudios científicos. Esta investigación se ha realizado en laboratorios independientes para estudiar y demostrar los efectos de Wake-up Light en todo el proceso del despertar. De esta manera hemos demostrado, entre otras cosas, que Philips Wake-up Light no solo te despierta de manera más natural, sino también más activado y que mejora tu estado de ánimo por la mañana.

Preferida por los consumidores



Un estudio independiente* muestra que el 92 % de los usuarios de Philips Wake-up Light piensa que así es más fácil levantarse de la cama (Metrixlab 2011, N=209)



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Especificaciones

Fácil de usar

Pies de goma antideslizantes

Tipo de repetición de alarma:: Repetición de alarma inteligente

Control de brillo de la pantalla: Auto-ajustable

Función de demostración en tienda

Número de alarmas: 10

Botón de repetición de alarma para sonido:

Ajustable

Carga iPhone / iPod Touch

Bienestar a través de la luz

Aumenta la atención

Duérmete de forma natural

Despiértate de forma natural

Te despierta de forma gradual

Luz natural

Ajustes de brillo: 20

Simulación del amanecer de colores: Sí. Rojo, a naranja a amarillo

Intensidad de la luz: 300 lux

Proceso de simulación del amanecer:

ajustable 20 - 40 minutos

Simulación del atardecer

Sonido

Número de sonidos de despertar: 8

Música desde smartphone/iPod

Seguridad y normativas

No para iluminación general: No para iluminación general

Para despertarse con luz: Para despertarse con luz

Sin ultravioleta: Sin ultravioleta

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 150 cm

Frecuencia: 50/60 Hz

Aislamiento: Clase III

Enchufe con aislamiento: Clase II (doble aislamiento)

Potencia: 24 W

Adaptador de alimentación de salida: 18 W

Tipo de lámparas: Lumiled Luxeon Rebel

Voltaje: 100/240 V

Peso y dimensiones

País de origen: China

Peso del enchufe: 109 gramos

Dimensiones del producto: 19,2 x 19,9 x 14,6 (altura x diámetro x profundidad) cm

Peso del producto: 1,254 (base incluida) kg

