

PHILIPS

Éveil Lumière

Simulateur de crépuscule



HF3480/01



Réveillez-vous naturellement

Conçu pour vous réveiller dans les meilleures conditions

L'Éveil Lumière vous permet de vous réveiller naturellement grâce à l'augmentation progressive de l'intensité de la lumière ; désormais, le réveil est un moment agréable. Le design de sa lampe à économie d'énergie lui permet de s'adapter harmonieusement à tout type de chambre.

La lumière vous éveille en douceur

- La lumière progressive prépare votre corps au réveil
- Lampe à économie d'énergie

Intensité lumineuse

- Jusqu'à 300 Lux, pour un réveil naturel
- Sensation au réveil plus agréable cliniquement prouvée

Sons naturels pour le réveil

- Un choix de 4 sons naturels et agréables pour le réveil

Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée

- Radio FM numérique
- Une qualité sonore exceptionnelle grâce à sa caisse de résonance

Simulateur de crépuscule

- Endormez-vous avec l'atténuation progressive de la lumière et du son



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

Points forts

La lumière vous éveille en douceur



La lumière augmente progressivement pendant 30 minutes avant votre heure de réveil. Le contact de la lumière avec les paupières a une incidence positive sur les hormones de l'énergie en préparant votre corps au réveil. Votre réveil s'en trouve amélioré.

Lampe à économie d'énergie

L'Éveil Lumière est un simulateur d'aube utilisant une lampe à économie d'énergie, qui consomme jusqu'à 24 % d'énergie en moins que les ampoules classiques.

Intensité lumineuse de 300 Lux



La sensibilité à la lumière varie considérablement d'une personne à une autre. Généralement, plus l'intensité lumineuse est élevée, moins il faut de temps pour être complètement réveillé. Vous pouvez régler l'intensité de la lumière de l'Éveil Lumière jusqu'à 300 Lux. Ainsi, vous serez sûr de vous réveiller avec l'intensité lumineuse qui vous convient le mieux.

Cliniquement prouvé

Il a été cliniquement prouvé que la lumière améliorerait la qualité du réveil.

4 sons naturels pour le réveil



À l'heure programmée de votre réveil, vous entendrez un son naturel ou la station de radio que vous avez choisie. Le son démarre doucement et atteint progressivement, en une minute et demie, le volume que vous avez sélectionné. Vous avez le choix entre quatre sons : le chant matinal des oiseaux dans la forêt, le meuglement des vaches dans les Alpes, le chant du coucou et une musique de yoga relaxante. Leur volume augmente progressivement, pour un réveil plus agréable et paisible.

Radio FM numérique



La radio FM numérique intégrée vous permet de vous réveiller au son de votre musique favorite ou des informations. Sélectionnez simplement votre station préférée et, à l'heure que vous aurez définie, la radio se mettra en marche et son volume augmentera progressivement jusqu'au niveau programmé en 90 secondes.

Une qualité sonore exceptionnelle

Le haut-parleur de l'Éveil Lumière est doté d'une caisse de résonance intégrée qui garantit une qualité sonore exceptionnelle lors de l'écoute de la radio FM ou lors du réveil via les sons naturels.

Simulateur de crépuscule



La lumière et le son s'estompent progressivement pour vous aider à vous endormir. Vous pouvez définir la durée du simulateur de crépuscule.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Facile à utiliser

Pieds en caoutchouc antidérapants

Fonction de test de l'alarme

Bouton de répétition pour le son: 9 minute(s)

Taille compacte: Encombrement réduit sur la table de nuit (14 x 19,5 cm)

Fonction de sauvegarde: 5 minute(s)

Voyant

Fonction d'activation/désactivation de la lumière

Processus de simulation d'aube (de 0 à: 30 minute(s))

Variateur d'intensité lumineuse: 0 - 300 lux à 40 - 50 cm

Simulateur de crépuscule

Son

Radio FM

Fonction de désactivation du son: Option de coupure immédiate du son

Caisse de résonance premium: Caisse de résonance intégrée

Nombre de sons pour le réveil: 4

Afficheur

Contrôle de la luminosité de l'affichage: 4 réglages

Afficheur LED masqué: Afficheur discret

Spécificités techniques

Alimentation: 26 W

Tension: 230 volt

Fréquence: 50 Hz

Longueur du cordon: 200 cm

Type de lampes: Lampe à économie d'énergie Philips

Isolation: Classe II (double isolation)

Durée de vie des lampes: estimée à plus de 6 000 heures

Sécurité

Sans UV: Aucun rayonnement UV

Informations logistiques

Pays d'origine: Chine

Code CTV: 884348001

Poids et dimensions

Dimensions du produit: 14 x 19,5 x 23 (P x L x H) cm

Poids du produit: 1,3 kg

